Online-Handbuch



Dokumentnummer: AK73P-OL-G0010A



Inhalt dieses Handbuchs

AK73 Pro	. 1
Inhalt dieses Handbuchs2	?
Wichtige Anmerkungen)
Bevor Sie beginnen	?
Überblick	}
Wichtigste Bestandteile14	ļ
Schnellinstallation)
Layout des Motherboards21	I
Blockdiagramm)
Hardware	23
JP14 CMOS löschen	ļ
CPU-Installation25	5
FSB/PCI-Takt & Rate	3
Jumperloses CPU-Design	}
CPU-Steckplatz und Anschluss des Gehäuselüfters (Mit H/W-Überwachung))

DIMM-Steckplatz
Einstellbare 3.3V-Hauptstromquelle
3.3V RAM Netz-LED
Frontplattenanschlüsse
ATX-Netzanschluss
Automatische Wiederaufnahme des Netzstroms
Anschluss des IDE- und Floppykabels
IrDA-Anschluss
WOM (Nullspannungs-Weckfunktion für Modem)
WOL (Wake on LAN) 46
AGP (Accelerated Graphic Port)
AMR (Audio/Modem Riser)
PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite
Unterstützung für 4 USB-Schnittstellen
JP12 zur Aktivierung/Deaktivierung der integrierten Soundfunkton
CD-Audioanschluss



Modem Audio-Anschluss
Video_Audio_IN-Anschluss55
Audioanschluss an der Frontplatte (Optional) 56
Batterieloses und langlebiges Design57
Überspannungsschutz
Hardwareüberwachung
Zurücksetzbare Sicherung 61
JP30 Die-Hard BIOS (100% Virusschutz)62
GPIO (General Purpose I/O)-Anschluss
Dr. LED Connector (Optional)
Dr. Voice (Optional)
Year 2000 (Y2K)
2200uF Low ESR-Kondensator71
Layout (Frequency Isolation Wall)73
24K Gold-Kühlbleck
Treiber und Hilfsprogramme75



	Autorun-Menü auf der Bonus-CD	76
	Installation von Windows 95	77
	Installation von Windows 98	78
	Installation von Windows 98 SE, Windows ME & Windows2000	79
	Installation des VIA 4 in 1-Treibers	80
	Installation des integrierten Soundtreibers	81
	Installation des Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramms	82
	ACPI Suspend To Hard Drive	83
	ACPI "Suspend to RAM" (STR)	90
Α	WARD BIOS	92
	Zugang zum BIOS-Setup	93
	Change Language	94
	Standard CMOS Features	95
	Advanced BIOS Features Setup 1	101
	Advanced Chipset Features Setup1	110
	Integrated Peripherals 1	121



Power Management Setup 137
PNP/PCI Configuration Setup 152
PC Health Status 158
Frequency/Voltage Control 159
Load Setup Defaults 162
Load Turbo Defaults 163
Set Password 164
Save & Exit Setup
Exit without Saving 166
Load EEPROM Default 167
Save EEPROM Default
BIOS Upgrade 169
Übertakten171
VGA und HDD 173
Glossar
AC97



ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
AGP (Accelerated Graphic Port)
AMR (Audio/Modem Riser)
AOpen Bonus-CD
APM
ATA/66
ATA/100
BIOS (Basic Input/Output System)
Bus Master IDE (DMA mode) 177
CODEC (Coding and Decoding) 177
DIMM (Dual In Line Memory Module)
ECC (Error Checking and Correction) 178
EDO (Extended Data Output) Memory 178
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM) 179
EPROM (Erasable Programmable ROM) 179
EV6 Bus



FCC DoC (Declaration of Conformity)
FC-PGA
Flash ROM
FSB (Front Side Bus) Clock
<i>I</i> ² <i>C</i> Bus
P1394
Parity Bit
PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)
PC100 DIMM
PC133 DIMM
PDF Format
PnP (Plug and Play)
POST (Power-On Self Test)
RDRAM (Rambus DRAM)
<i>RIMM</i>
SDRAM (Synchronous DRAM)



Shadow E ² PROM	85
SIMM (Single In Line Memory Module) 18	86
SMBus (System Management Bus) 18	86
SPD (Serial Presence Detect) 18	86
Ultra DMA/33 18	87
USB (Universal Serial Bus)	87
VCM (Virtual Channel Memory)18	88
ZIP-Datei	88
Fehlerbehebung	189
Technische Unterstützung	193
Teilnummer und Seriennummer19	95
Produktregistrierung	197



Online-Handbuch

Wichtige Anmerkungen



Adobe, das Adobe-Logo und Acrobat sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

AMD, das AMD Logo, Athlon und Duron sind Warenzeichen der Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, das Intel logo, Intel Celeron, PentiumII und PentiumIII sind Warenzeichen der Intel Corporation.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Produkt- und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und können eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Spezifikationen und Informationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. AOpen behält sich das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und Änderungen vorzunehmen. AOpen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch, einschließlich der darin beschriebenen Software.

Diese Dokumentation ist durch Kopierschutzgesetze geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der AOpen Corporation in keiner Form oder auf irgendeine Weise in einer Datenbank oder einem







Datenaufrufsystem gespeichert werden. Copyright(c) 1996-2000, AOpen Inc. Alle Rechte vorbehalten.





Bevor Sie beginnen



Dieses Online-Handbuch erläutert dem Anwender die Installation dieses Produkts. Alle nützlichen Informationen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Bewahren Sie sich dieses Handbuch für zukünftige Upgrades oder Änderungen der Systemkonfiguration auf. Dieses Online-Handbuch ist im <u>PDF-Format</u> gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, Adobe Acrobat Reader 4.0 zu verwenden, um das Handbuch Online zu lesen. Sie finden dieses Programm auf der <u>Bonus-CD</u> oder als Gratis-Download auf <u>Adobes Website</u>.

Obwohl dieses Online-Handbuch für Bildschirmansicht optimiert ist, können Sie es auch in DIN A4-Größe ausdrucken. Stellen Sie Ihren Drucker dafür auf 2 Seiten pro A4-Blatt ein. Wählen Sie hierzu **Datei > Seite einrichten** und folgen den Anweisungen Ihres Druckertreibers.

Danke für Ihre Mithilfe beim Retten unseres Planeten.



Online-Handbuch

AK73 Pro

Überblick



Vielen Dank für den Kauf des AOpen-Produktes AK73 Pro. Das AX73 Pro ist ein AMD[®] Socket 462-Motherboard (M/B) das auf dem ATX-Formfaktor basierend den <u>VIA Apollo</u> <u>KT133-Chipsatz</u> unterstützt. Aufgrund des hochleistungsfähigen Chipsatzes des M/B kann das AK73 Pro Prozessoren der AMD[®] Socket 462 Serien, Athlon[™] & Duron[™]-Prozessoren und 200MHz (EV6) Systembus

unterstützen. Hinsichtlich der AGP-Leistungsfähigkeit unterstützt es die AGP-Modi 1X/2X/4X und Pipelined Spilt-Transaction Long Burst-Transfer bis zu 1066MB/Sek. Unterschiedlichen Kundenwünschen entsprechend kann das AX73 Pro <u>SDRAM</u>, <u>VCM (Virtual Channel Memory)</u> und <u>PC-100</u> Registered DRAM ausgerüstet werden. Die maximale Speichergröße beträgt 1.5GB. Der intergrierte IDE-Controller unterstützt den <u>Ultra DMA</u> 33/66-Modus, die Datentransferrate kann bis zu 100MB/Sek. betragen. Darüber hinaus bietet der integrierte <u>AC97 CODEC</u>-Chip mit SoundMax 2.0 magischen Stereo Surround Sound. Dadurch wird die Arbeit mit dem AX73 Pro zu einem echten Vergnügen. Haben Sie Freude an den Eigenschaften von AOpen AX73 Pro.



Wichtigste Bestandteile

CPU

Unterstützung für AMD[®] Socket 462 Athlon[®] & Duron[®] 600MHz~1GHz+ mit 200MHz EV6 Systembus (für die Socket 462-Technologie entworfen).

Chipsatz

Der VIA Apollo KT133-Chipsatz ist als North Bridge eingebunden und kontrolliert das Host Bus-Interface und den Speicherbus. Der Speicherbus-Controller unterstützt zweifach und vierfach verbundene PC-100 und PC-133 SDRAM Registered* DIMM- sowie VCM-Module bis zu 1.5GB. Die North Bridge stellt einen 32-Bit-PCI-Bus bei 33MHz und einen sekundären PCI-Bus bei 33/66MHz bereit. (*Der VIA Apollo KT133-Chipsatz kann nur PC-100 Registered DIMM-Module unterstützen).



Online-Handbuch

Speicher

Dieses Motherboard verfügt über drei 168-polige DIMM-Systemspeicherschnittstellen, mit der bis zu 1.5GB PC-100/133-kompatibles <u>SDRAM</u> (Synchronous Dynamic Random Access Memory), <u>VCM</u> (Virtual Channel Memory) und PC-100 Registered DIMMs unterstützt werden können. In jede Schnittstelle können Sie ein SDRAM DIMM-Modul (32, 64, 128, 256 und 512MB) stecken.

Erweiterungsschnittstellen

Beinhalten fünf 32-Bit/33Mhz-Schnittstellen und eine AGP-Schnittstelle (die AGP-Pro-Schnittstelle ist optional). Der PCI Local Bus-Durchsatz kann bis zu 132MB/Sek. betragen. Über die <u>Audio/Modem Riser (AMR)</u>-Schnittstelle des AK73 kann ein AMR-Interface für eine Modemkarte unterstützt werden. Die Intel[®] AGP Pro rev. 1.0-Spezifikation befindet sich auf einem neuen Niveau der Grafikanzeige und -geschwindigkeit. Die AGP Pro-Grafikkarten unterstützen Videokarten-Datentransferraten bis zu 1066MB/Sek. AX73 Pro beinhaltet eine AGP Pro-Erweiterungsschnittstelle für eine "Bus Mastering"-AGP-Grafikkarte. Für AD- und SBA-Signale kann AX73 Pro den 133MHz 2X/4X-Modus unterstützen.



Ultra DMA 33/66/100 Bus Mater IDE

Der integrierte PCI Bus Master IDE-Controller unterstützt mit zwei Anschlüssen vier IDE-Geräte auf zwei Kanälen. Außerdem unterstützt er Ultra DMA 33/66/100, die PIO-Modi 3 und 4, den Bus Master IDE DMA-Modus 4 sowie "Enhanced IDE"-Geräte.

Einstellung der CPU-Kernspannung und CPU-Rate

Durch die Einstellungsfunktion Ihrer CPU-Kernspannung und CPU-Rate erhalten Sie beim Übertakten ein Maximum an Leistungsfähigkeit und Systemverläßlichkeit. Die CPU-Rate können Sie per DIP-Schalter von 5 bis 12.5 wählen. Der Wert der CPU-Kernspannung können Sie im BIOS-Setup anpassen.

Integrierte AC97-Soundfunktion

Das AX73 Pro verwendet den AD1885 AC97-Soundchip. Diese integrierte Audiofunktion beinhaltet ein vollständiges Audioaufnahme und -Wiedergabesystem.



Die-Hard BIOS mit externem Controller (Optional)

Die-Hard BIOS-Technologie stellt eine sehr effektive Hardware-Schutzmethode dar, die Software oder die BIOS-Kodierung nicht mit einbezieht. Aus diesem Grund ist sie hundertprozentig virenfrei.

Dr. LED (Optional)

Das "Dr. LED"-Element des AX73 Pro-Motherboards hat 8 LEDs und zeigt die Art möglicher Probleme klar ersichtlich an.

Dr. Voice (Optional)

Das "Dr. Voice"-Element bietet vier verschiedene Sprachversionen (Englisch, Chinesisch, Japanisch und Deutsch), durch die Sie bei möglichen Probleme über die Art des Problems informiert werden.



Online-Handbuch

Power Management/Plug and Play

Das AX73 Pro unterstützt eine Power Management-Funktion, die den Energiespar-Standards des U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Energy Star-Programms entspricht. Es verfügt außerdem über die "Plug-and-Play"-Eigenschaft, um dem Anwender die Bedienung einfacher zu gestalten und ihm Konfigurationsprobleme zu ersparen.

Hardware Monitoring Management

Überwacht den Status der CPU oder den Systemlüfters sowie die Temperatur und die Spannung. Im Falle des Auftretens von Problemen warnt es den Anwender durch das integrierte Hardwareüberwachungs-Modul und das <u>AOpen Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramm</u>.

Erweitertes ACPI

Wendet den <u>ACPI</u>-Standard für vollständige Kompatibilität mit den Windows 95/98/NT/2000[™]-Serien an und unterstützt die Funktionen Soft-Off, STR (Suspend to RAM, S3), STD (Suspend To Disk, S4), WOM (Wake On Modem) und WOL (Wake On LAN).



Online-Handbuch

Super Multi-I/O

Das AX73 Pro II verfügt über zwei serielle, UART-kompatible Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen und eine parallele Schnittstelle mit EPP- und ECP-Fähigkeiten. UART2 kann also über die COM2-Schnittstelle auch mit dem Infrarot-Modul verbunden werden, um kabellose Verbindungen zu ermöglichen.



Online-Handbuch

Schnellinstallation

Auf dieser Seite finden Sie einen schnellen Überblick über die Installation Ihres Systems. Folgen Sie jedem Schritt.

- 1 Installation von CPU und Fan
- 2 Installation von Systemspeicher (DIMM)
- 3 Anschluss des Frontplattenkabels
- 4 Anschluss des IDE- und Floppykabels
- 5 Anschluss des ATX-Netzkabels
- 6 Anschlüsse des farbkodieten Feldes auf der Rückseite
- 7 Anschalten des Systems und Laden des BIOS-Setups
- 8 Einstellung der CPU-Frequenz
- 9 Neustart des Systems
- 10 Installation des Betriebssystems (wie z.B. Windows 98)
- 11 Installation von Treibern und Hilfsprogrammen



Layout des Motherboards Farbkodiertes Feld auf der **CD-IN-Anschluss** Rückseite Onboard AC'97 CODEC **MODEM-IN-Anschluss** Rücksetzbare Sicherung VIDEO-AUDIO-IN-Anschluss Frontplatten-Audioanschluss JP12-Auswahljumper für die Low ESR-Kondensator integrierte Soundfunktion AMR-Schnittstelle AGP Pro-Schnittstelle (Optional) 462-Pol CPU-Sockel für AMD WOM-Schnittstelleor Athlon & Duron 600~1GHz+ WOL-Schnittstelle CPU-Lüfteranschluss mit 32-Bit-PCI-Schnittstellen (5x) Hardwareüberwachung SW1-Schalter zur Auswahl der CPU-Rate IrDA-Anschluss JP30-Jumper zum Auswähl **ATX-Netzanschluss** en des "Die Hard BIOS" VIA Apollo KT133-Chipsatz mit 24K Gold-Kühlblech Unterstützung für 4 USB-SChnittstelle Drei PC-133 DIMM-Schnitstellen zur JP15&JP16-Jumper zur Auswahl Unterstützung von maximal 1.5GB der Dr. Voice-Sprachversion 3.3V RAM-Netz- LED Dr. LED-Anschluss JP21 FSB-Auswahljumper Frontplattenanschluss Pan **FDD-Anschluss GPIO-Anschluss** ATA33/66/100 IDE-Anschluss Anschluss des Gehäuselüfters JP14-Jumper (2x) mit Hardwareüberwachung **JP9 & JP10** zum Löschen 3.3V-Jumper zum des CMOS AOpen Die Hard BIOS Wählen der

Hauptstromquelle

Online-Handbuch

Blockdiagramm



Online-Handbuch

Hardware

Dieses Kapitel beschreibt Jumper, Anschlüsse und Hardwaregeräte dieses Motherboards.

Anmerkung: Elektrostatische Entladung kann Prozessor, Laufwerke, Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen. Achten Sie immer auf die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie eine Systemkomponente einbauen.

1. Entnehmen Sie keine Komponenten aus ihren Schutzverpackungen, bevor Sie bereit zur Installation sind.

2. Tragen Sie ein Handgelenkserdungsband und befestigen es an einem Metallteil des Systems, bevor Sie eine Komponente anfassen. Wenn Sie kein solches Band zur Verfügung haben, erfordert jeder Kontakt mit dem System Elektrostatik-Schutz.



Online-Handbuch

JP14 CMOS löschen



Sie können das CMOS löschen, um die Voreinstellungen des Systems wiederherzustellen. Gehen Sie zum Löschen des CMOS wie folgt vor:

1. Schalten Sie das System ab und trennen das Netzkabel vom Stromnetz.

2. Trennen Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluss PWR2.

3. Finden Sie JP14 und schließen die Pole 2-3 für einige Sekunden kurz.

4. Richten Sie die Normaleinstellungen von JP14 durch Kurzschließen der Pole 1-2 wieder ein.

5. Schließen Sie das ATX-Netzkabel wieder an den Anschluss PWR2 an.



0	1				
0	2				
0	3				
Normalbetrieb (Voreinstellung)					





Online-Handbuch

CPU-Installation

Dieses Motherboard unterstützt AMD Athlon & Duron Socket 462 CPUs. Seien Sie vorsichtig bei der CPU-Ausrichtung, wenn Sie die CPU in den Sockel stecken.



Online-Handbuch

FSB/PCI-Takt & Rate

Mit diesem Jumper können Sie das Verhältnis zwischen PCI und <u>FSB</u>-Takt spezifizieren. Wenn Sie nicht gerade übertakten, empfehlen wir Ihnen, die Voreinstellung beizubehalten.

to be the second s		CPU Rate	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	
	-	5	—	—	+	—	
	- Courses	5.5	+	-	+	—	
	TIL O	6	—	+	+	—	
	1	6.5	+	+	+	—	
	2	7	—	—	—	+	
	3	7.5	+	—	—	+	
	4	8	—	+	—	+	
	\$1 x 22	8.5	+	+	—	+	
Elopen Constant	1145	9	—	-	+	+	
		9.5	+	—	+	+	
	SW1-Schalter zur	10	—	+	+	+	
	Auswahl der CPU-Rate	10.5	+	+	+	+	
		11		—	—	—	
		11.5	+	—	_	—	
		12	—	+	—	—	
		PU-Voreinstellur	+ 0	+ 0	0	0	
1000 FSB=100-120MH	1 000 Hz FSB=124-166MHz	Anmer basiert die tec Informa wieder Überta	r kung: Die auf dem hnischen ationen zu auf die V ktungsvei	e Einstellu CPU-Typ. Unterlage Im Überta oreinstellu such fehls	Ingsfunktio Bitte bezi n für weite kten. Stell Ing, sollte schlagen.	on der CPU ehen Sie si ere detaillie en Sie den ein	l-Rate ich auf rte SW1

Unterstützte CPU-Frequenz

Kernfrequenz = <u>CPU Bus</u> Takt * CPU-Rate

EV6 Bus-Geschwindigkeit = CPU Bus-Takt

PCI-Takt = CPU Bus-Takt / Taktrate

AGP-Takt = PCI-Takt x 2

Online-Handbuch



Hom

Tip: Wenn sich Ihr System wegen Übertaktens aufhängt oder nicht lädt, stellen Sie einfach mit der Taste <**Pos.1**> die Voreinstellung wieder her (100MHz FSB/200MHz DDR-Bus).

CPU	CPU-Kernfrequenz	EV6 Bus-Takt	Rate
Athlon 600	600MHz	200MHz	6x
Athlon 650	650MHz	200MHz	6.5x
Athlon 700	700MHz	200MHz	7x
Athlon 750	750MHz	200MHz	7.5x
Athlon 800	800MHz	200MHz	8x
Athlon 850	850MHz	200MHz	8.5x
Athlon 900	900MHz	200MHz	9x
Athlon 950	950MHz	200MHz	9.5x
Athlon 1G	1GHz	200MHz	10x
Duron 600	600MHz	200MHz	6x
Duron 650	650MHz	200MHz	6.5x
Duron 700	700MHz	200MHz	7x
Duron 750	750MHz	200MHz	7.5x

Warning: Der VIA Apollo KT133-Chipsatz unterstützt maximal 133MHz/266 DDR-Bus 133MHz FSB und 66MHz AGP-Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem Systemschaden führen.

Jumperloses CPU-Design

CPU VID-Signal und <u>SMbus</u> Taktgenerator bieten automatische Erkennung der CPU-Spannung und erlauben Ihnen die Einstellung der CPU-Frequenz durch das <u>BIOS-Setup</u>, wobei keine Jumper oder Schalter verwendet werden müssen. Die Nachteile von auf dem Pentium basierenden, jumperlosen Design wurden beseitigt. Eine falsche Erkennung der CPU-Spannung kann nicht auftreten .



(erzeugt CPU-Spannung automatisch)



Umfassend einstellbare CPU-Kernspannung

Diese Funktion ist für Übertakter gedacht. AOpen arbeitet mit Fairchild bei der Entwicklung des speziellen Chips FM3540 zusammen, der einstellbare CPU-Spannung von 1.1V bis 1.85V in 0.0251V-Schritten unterstützt. Dieses Motherboard kann das CPU VID-Singal jedoch auch automatisch erkennen und die passende CPU-Kernspannung einrichten.

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > <u>CPU Voltage Setting</u>

Warnung: Hohe CPU-Kernspannungen können die CPU-Geschwindigkeit zum Übertakten erhöhen, die CPU kann jedoch dabei beschädigt bzw. ihre Lebensdauer verkürzt werden



CPU-Steckplatz und Anschluss des Gehäuselüfters (Mit H/W-Überwachung)

Stecken Sie das Kabel des CPU-Lüfters in den 3-poligen Anschluss **CPUFAN**. Wenn Ihr System über einen Gehäuselüfter verfügt, können Sie es auch in den Anschluss **FAN2** stecken.



Online-Handbuch

DIMM-Steckplatz

Dieses Motherboard hat drei 168-polige <u>DIMM-Steckplätze</u>, in denen Sie <u>PC100</u> oder <u>PC133</u>-Systemspeicher bis zu 1,5 GB einbauen können. Das AK73 Pro utnerstützt nicht nur <u>SDRAM</u>, sondern auch <u>VCM</u> und PC-100 Registered DRAM.





Tip: Die Leistung von Chipsätzen der neuenGeneration ist durch das Fehlen einesSpeicherpuffers (für bessere Leistung)eingeschränkt. Dies macht die DRAM-Chipzahlzu einem wichtigen Faktor bei der Installationvon DIMMs. Leider kann das BIOS die korrekteChipzahl nicht identifizieren, Sie müssen dieChips selbst zählen. Es gilt die Faustregel: BeiSichtprüfung verwenden Sie nur DIMMs mitunter 16 Chips.



Online-Handbuch

DIMMs können einseitig oder doppelseitig sein, mit 64-Bit Daten- und 2 oder 4 Taktsignalen. Wir empfehlen Ihnen sehr die Verwendung von 4-Takt-SDRAM wegen seiner besseren Zuverlässigkeit.

Tip: Zur Identifikation von 2-Takt und 4-Takt-DIMM können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "polen 79 und 163 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich viertaktig, ansonsten

> **Tip:** Zur Identifikation von einseitigen oder doppelseitigen DIMM können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "-Polen 114 und 129 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich zweiseitig.



Einstellbare 3.3V-Hauptstromquelle

Über die Jumper JP9 und JP10 können Sie den 3.3V VIO-Wert auswählen. Mit diesem Feature können Sie die Systemverläßlichkeit beim Übertakten erhöhen.



Online-Handbuch

3.3V RAM Netz-LED

Dieses LED zeigt die Stromanwendung auf den Speicher an. Es ist nützlich, um den RAM-Betriebsstatus während des RAM-Suspendmodus abzulesen. Entnehmen Sie kein Speichermodul, wenn dieses LED aktiviert ist.





Online-Handbuch

Frontplattenanschlüsse





Schließen Sie die Anschlüsse für Netz-LED, Tastatursperre und Resetschalter an die entsprechenden Pole an. Falls Sie im BIOS das Menüelement "<u>Suspend Mode</u>" aktivieren, blinken ACPI- & Netz-LED, während sich das System im Suspend-Modus befindet.

Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es ist ein 2-poliger weiblicher Anschluss an der Frontblende des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluss in den mit **SPWR** gekennzeichneten Soft-Power Switch-Anschluss





Online-Handbuch

Schließen Sie die Anschlüsse für Netz-LED, Tastatursperre und Resetschalter an die entsprechenden Pole an. Falls Sie im BIOS das Menüelement **Power Management Setup >** <u>ACPI Suspend Type</u> aktiviert haben, blinken ACPI- & Netz-LED, während sich das System im Suspend-Modus befindet.

Suspend-Typ	ACPI-LED
Power on Suspend (S1)	Flashen pro Sekunde
Suspend to RAM (S3) oder Suspend to Disk (S4)	Das LED wird deaktiviert

Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es ist ein 2-poliger weiblicher Anschluss an der Frontblende des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluss in den mit **SPWR** gekennzeichneten Soft-Power Switch-Anschluss.


ATX-Netzanschluss

Das ATX-Netzteil verwendet den unten gezeigten 20-poligen Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Sie ihn in die richtige Richtung einsetzen.





Automatische Wiederaufnahme des Netzstroms

Ein herkömmliches ATX-System sollte im Power-Off-Zustand bleiben, wenn der Netzstrom nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird. Dieses Design ist unpraktisch für Netzwerkserver oder Workstations ohne UPS, die sich bei der Wiederherstellung des Stroms neu einschalten müssen. Dieses Motherboard führt die Funktion "Automatische Wiederherstellung des Netzstroms" zur Lösung dieses Problems aus. Wenn BIOS Setup > Integrated Peripherals > <u>AC</u> <u>PWR Auto Recovery</u> auf "On" eingestellt ist, wird sich das System nach Wiederherstellung des Netzstroms automatisch wieder anschalten.



Anschluss des IDE- und Floppykabels

Verbinden Sie das 34-polige Floppykabel und das 40-polige IDE-Kabel mit dem Floppyanschluss FDC und dem IDE-Anschluss. Der Anschluss **IDE1** ist zur leichteren Erkennung **blau** gefärbt. Achten Sie auf die Ausrichtung von Pol 1. Falsche Ausrichtung kann zu Systembeschädigung führen.



Online-Handbuch

IDE1 wird auch primärer Kanal und IDE2 sekundärer Kanal genannt. Jeder Kanal unterstützt zwei IDE-Geräte; insgesamt vier Geräte. Um zusammenarbeiten zu können, müssen die beiden Geräte auf jedem Kanal auf **Master-** bzw. **Slave**-Modus gestellt werden. Beide können auf Festplatte oder CDROM eingestellt werden. Die Einstellung als Master- oder Slave-Modus hängt von dem Jumper auf Ihrem IDE-Gerät ab, schauen Sie also bitte im Handbuch Ihrer Festplatte bzw. CDROM nach.

Warnung: Die Spezifikation des IDE-Kabel ist maximal 46cm (18 Inch), achten Sie darauf, dass Ihr Kabel diese Länge nicht überschreitet.

Tip: Für bessere Signalqualität empfehlen wir, das letzte Gerät auf Master zu stellen und die empfohlenen Arbeitsschritte zur Installation Ihres neuen Geräts zu befolgen. Bitte schauen Sie sich hierzu das oben gezeigte Diagramm an.



Online-Handbuch

Dieses Motherboard unterstützt <u>ATA33</u>, <u>ATA66</u> oder <u>ATA100</u> IDE-Geräte. Die folgende Tabelle listet die Transferrate der IDE PIO und DMA-Modi auf. Der IDE-Bus ist 16-Bit, das bedeutet, dass jeder Transfer aus zwei Bytes besteht.

Modus	Taktperiode	Takt- zahl	Zyklusdauer	Datentransferrate
PIO Modus 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO Modus 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO Modus 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO Modus 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO Modus 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA Modus (30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA Modus '	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA Modus 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA 33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA 66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s

Tip: Für Bestleistungen von Ultra DMA 66/100-Festplatten wird ein spezielles **80-drahtiges IDE-Kabel** benötigt.



IrDA-Anschluss

Der IrDA-Anschluss kann für die Unterstützung drahtloser Infrarotmodule konfiguriert werden. Mit diesem Modul und Anwendungssoftware wie z. B. Laplink oder Windows 95 PC-Direkt-Verbindung können Sie Dateien auf oder von Laptops, Notebooks, PDA-Geräten und Druckern übertragen. Dieser Anschluss unterstützt SIR (115.2Kbps, 2 Meter) und ASK-IR (56Kbps).

Installieren Sie das Infrarotmodul am **IrDA-**Anschluss und aktivieren die Infrarotfunktion im BIOS-Setup, <u>UART2 Mode</u>. Achten beim Einstecken des IrDA-Anschlusses auf korrekte Ausrichtung.



Online-Handbuch

WOM (Nullspannungs-Weckfunktion für Modem)

Dieses Motherboard verwendet besondere Schaltkreise zur Unterstützung der Wake On Modem-Funktion, sowohl für interne Modemkarten als auch externe Modems. Da interne Modemkarten keinen Strom verbrauchen, wenn der Systemstrom ausgeschaltet ist, empfehlen wir die Verwendung eines internen Modems. Zum Anschluss eines internen Modems verbinden Sie das 4-polige Kabel vom **RING**-Anschluss der Modemkarte mit dem **WOM**-Anschluss auf dem Motherboard.



Online-Handbuch

WOM durch externes Modem

Der Suspend-Modus in herkömmlichen Green-PCs schaltet das Systemnetzteil nicht ab, sondern schaltet über das externe Modem die MB COM-Schnittstelle um und kehrt zum aktiven Zustand zurück.





WOM durch interne Modemkarte

Mit Hilfe des ATX Soft Power On/Off können Sie Ihr System komplett abschalten und wieder aufwecken, um automatisch einen Telefonanruf zu beantworten oder um Faxe zu schicken bzw. zu empfangen. Sie können erkennen, ob Ihr System im echten Power-Off-Modus ist, indem Sie prüfen, ob der Lüfter Ihres Netzteils ausgeschaltet ist. Sowohl externe Modems als auch interne Modemkarten unterstützen die Weckfunktion für Modems, wenn Sie aber ein externes Modem verwenden, müssen Sie es angeschaltet lassen.



Online-Handbuch

WOL (Wake on LAN)

Diese Funktion ähnelt sehr der Funktion <u>Wake On Modem</u>, geht aber durch ein lokales Netzwerk. Zur Verwendung der Wake On LAN-Funktion brauchen Sie eine Netzwerkkarte mit einem Chipsatz, der diese Eigenschaft unterstützt, und weiterhin ein Kabel von der LAN-Karte zum WOL-Anschluss des Motherboards. Die Systemidentifikationsinformation (vermutlich die IP-Adresse) ist auf der Netzwerkkarte gespeichert, und da auf dem Ethernet viele Verkehr herrscht, müssen Sie eine Netzwerkmanagementsoftware wie z. B. ADM installieren, um zu prüfen, wie Sie das System aufwecken können. Beachten Sie, dass mindestens 600mA ATX-Standbystrom erforderlich ist, um die LAN-Karte für diese Funktion zu benützen.



Online-Handbuch



AGP (Accelerated Graphic Port)

Das Ak73 Pro unterstützt 4X <u>AGP</u> (AGP Pro ist optional). Das AGP 4x/Pro ist ein Bus-Interface, das für leistungsfähige 3D-Grafiken entworfen wurde. Da sich mittlerweile mehr Speichermodule auf der AGP-Karte befinden, benötigt die AG-Karte mehr Strom, um diese Chips zu betreiben. Um den erhöhten Strombedarf decken zu können, verfügt das AGP Pro-Interface über zusätzliche "Power Pins". AGP unterstützt nur Memory Read/Write-Betrieb und gleichwertigen "Single-Master zu Single-Slave"-Betrieb. AGP nutzt sowohl die steigende als auch fallende Kante des 66MHz-Takts, die Datentransferrate für AGP 2x ist 66MHz x 4 bytes x 2 = 528MB/s. Die Tendenz von AGP geht zum AGP 4x/Pro-Modus, 66MHz x 4 bytes x 4 = 1056MB/s.



Online-Handbuch

AMR (Audio/Modem Riser)

<u>AMR</u> ist eine Riser-Karte, die Sound- oder Modemfunktionen unterstützt. Da die CPU-Leistungsfähigkeiten besser werden, kann die Digitalverarbeitung im Hauptchipsatz ausgeführt und mit CPU-Strom betrieben werden. Der analoge "Conversion (<u>CODEC</u>)"-Schaltkreis benötigt ein unterschiedliches und separates Schaltkreis-Design. Er liegt auf der AMR-Karte. Dieses Motherboard führt Sound CODEC onboard aus (kann durch JP12 deaktiviert werden), reserviert jedoch eine AMR-Schnittstelle für die optionale Modemfunktion. Beachten Sie, daß Sie immer noch PCI-Modemkarte verwenden können.



PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite

Die Onboard-I/O-Geräte sind PS/2-Tastatur, PS/2-Maus, serielle Schnittstellen COM1 und COM2, Drucker und <u>vier USB</u>-Schnittstellen. Der Sichtwinkel der hier gezeigten Zeichnung ist vom Feld auf der Rückseite des Gehäuses aus.



Lautsprecher-Ausgang: Zum externen Lautsprecher, Kopfhörer oder Verstärker. Line-In: Von einer Signalquelle wie z.B. einem CD-Player/Kassettenrecorder MIC-In: Vom Mikrofon.

Game Port: Zum 15-poligen PC-Joystick oder Gamepad.



Online-Handbuch

Unterstützung für 4 USB-Schnittstellen

Dieses Motherboard unterstützt 4 USB-Schnittstellen. Zwei liegen im Feld auf der Rückseite, die anderen beiden befinden sich auf der unteren linken Seite dieses Motherboards. Mit einem passenden Kabel können Sie sie mit der Frontplatte verbinden.



Online-Handbuch

JP12 zur Aktivierung/Deaktivierung der integrierten Soundfunkton

Dieses Motherboard verfügt über eine integrierte <u>AC97</u>-Soundfunktion. JP12 wird zum Aktivieren oder Deaktivieren des integrierten AD1885 <u>CODEC</u>-Chips verwendet. Wenn Sie die integrierte Audiofunktion nicht aktivieren möchten, sollten Sie diesen Jumper auf 2-3 einstellen und den "OnChip Sound" vor der Installation Ihrer bevorzugten PCI-Soundkarte unter BIOS > Advanced Chipset Features deaktivieren.







CD-Audioanschluss

Dieser **schwarze** Anschluss wird zum Anschließen des CD Audio-Kabels des CDROM- oder DVD-Laufwerks an den integrierten Soundschaltkreis verwendet.





CD-IN





Online-Handbuch

Modem Audio-Anschluss

Der Modemanschluss wird zum Anschluss des Mono In/ Mic Out-Kabels des internen Modems an den integrierten Soundschaltkreis verwendet. Die Pole 1-2 sind **Mono In** und die Pole 3-4 sind **Mic Out**. Bitte beachten Sie, daß es noch keinen Standard für diese Art von Anschluss gibt. Nur wenige interne Modemkarten verwenden diesen Anschluss.





Online-Handbuch

Video_Audio_IN-Anschluss

Dieser **grüne** Anschluss wird zum Anschluss des MPEG Audio-Kabels der MPEG-Karte an den integrierten Soundschaltkreis verwendet.



Online-Handbuch

Audioanschluss an der Frontplatte (Optional)

Wenn das Computergehäuse über eine Audioschnittstelle an der Frontplatte verfügt, können Sie die integrierte Audiofunktion über diesen Anschluss mit der Frontplatte verbinden.



Batterieloses und langlebiges Design

Dieses Motherboard verwendet <u>EEPROM</u> und einen speziellen Schaltkreis, der es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen CPU- und CMOS-Setupkonfigurationen auch ohne eine Batterie zu speichern. Der RTC (real time clock = Echtzeittakt) läuft weiter, solange das Netzkabel eingesteckt ist. Wenn Sie Ihre CMOS-Daten verlieren, brauchen Sie nur die CMOS-Konfigurationen vom EEPROM zu laden, und das System wird wieder wie gehabt arbeiten.



Online-Handbuch

Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz wurde sehr erfolgreich in den Umschaltnetzteilen der ATX 3.3V/5V/12V eingeführt. Die neue Generation von CPUs verwendet allerdings andere Spannungen, die Reglern für den Transfer von 5V zur CPU-Spannung beinhalten (zum Beispiel 2.0V), und somit den 5V-Überspannungsschutz nutzlos machen. Dieses Motherboard mit Umschaltregulator und Unterstützung für CPU-Überspannungsschutz bieten in Verbindung mit 3.3V/5V/12V Netzteilen kompletten Schutz gegen hohe Voltzahlen.



Online-Handbuch

Anmerkung: Obwohl wir Schutzschaltungen eingebaut haben, um menschliche Bedienungsfehler weitestgehend auszuschalten, besteht trotzdem noch ein bestimmtes Risiko, dass auf diesem Motherboard installierte CPU, Speicher, HDD oder Zusatzkarten aufgrund von Komponentenfehlern, Bedienungsfehlern oder unbekannten Faktoren nicht korrekt funktionieren. AOpen kann nicht garantieren, dass die Schutzschaltkreise immer perfekt funktionieren.



Online-Handbuch

Hardwareüberwachung

Dieses Motherboard verwendet ein Hardwareüberwachungssystem. Wenn Sie Ihr System anschalten, überwacht diese intelligente Überwachungsfunktion kontinuierlich Betriebsspannung, Lüfterstatus und CPU-Temperatur Ihres Systems. Sollten bei diesen Systemparametern Probleme auftreten, warnt Sie das AOpen-<u>Hardwareüberwachung-Hilfsprogramm</u> sofort.



Online-Handbuch

Zurücksetzbare Sicherung

Traditionelle Motherboards verfügen über Sicherungen für Tastatur und <u>USB</u>-Port zur Vermeidung von Überspannungen und Kurzschlüssen. Diese Sicherungen sind auf dem Board aufgelötet und können im Falle eines Durchbrennens (nachdem sie das Motherboard vor Schaden geschützt haben) nicht ersetzt werden, wobei das Motherboard immer noch nicht funktioniert.

Mit teureren zurücksetzbaren Sicherungen kann das Motherboard zurück auf Normalbetrieb gestellt werden, nachdem die Sicherung ihre Pflicht getan hat.



Online-Handbuch

JP30 Die-Hard BIOS (100% Virusschutz)

Kürzlich wurden vielen Viren entdeckt, die den BIOS-Code und Datenbereiche zerstören können. Dieses Motherboard führt eine sehr effektive Hardware-Schutzmethode aus, die weder auf Software noch auf den BIOS-Code zugreift und deshalb zu 100% virenfrei ist. Das Motherboard verfügt über eine BIOS Flash ROM. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie zusätzliches BIOS Flash ROM hinzufügen möchten. Sie können BIOS Flash ROM auch auf Aopens offizieller Webseite www.aopen.com.tw kaufen.



Online-Handbuch

External Controller for DIE-HARD BIOS (Optional)

Durch den Externen Controller können Sie besser und einfacher zwischen den BIOS-Modi "Rescue" und "Normal" wechseln, ohne dabei das Gehäuse Ihres Computers abnehmen zu müssen. Sie müssen das Jumperkabel an den Anschlusspol (JP30) des Motherboards anschließen. Passen Sie beim Anschließen auf die Ausrichtung aus. Das rote Kabel sollte Pol1 entsprechen.



Anmerkung: Gehen Sie zum Retten Ihres BIOS wie folgt vor, wenn Sie vermuten, dass Ihr BIOS





Viren enthält :

- 1. Schalten Sie das System ab, stellen den Externen Controller auf "**Rescue**", damit er vom Rescue ROM lesen kann.
- 2. Starten Sie das System erneut und stellen den Schalter zurück auf "Normal".
- 3. Folgen Sie den BIOS-Upgrade-Anweisungen zum Wiederherstellen des BIOS.

Nach Neustart des Systems sollte es wieder normal funktionieren.



GPIO (General Purpose I/O)-Anschluss

GPIO (General Purpose Input/Output) ist eine von AOpen entwickelte, erweiterte Spezifikation für fortgeschrittene Anwender, die weitere Funktionen selbst definieren möchten. Beispielsweise können Sie ein Daughter Board einrichten, das als Alarm, Summer, Stopuhr usw. fungiert.



Online-Handbuch

Dr. LED Connector (Optional)

Dieser Anschluss steht in Verbindung mit dem PC Doctor (Optional), der Probleme, die eventuell während der Zusammensetzung des Systems auftreten, anzeigen kann. Die 8 LEDs des PC-Doctors an der Vorderseite zeigen deutlich an, ob ein Problem mit einer Komponente oder ein Installationsfehler vorliegt. Dadurch können Sie den Status Ihres Systems selbst schnell ermitteln.



Online-Handbuch

Die Größe des PC-Doctors entspricht der eines 5.25"-Diskettenlaufwerks. Deshalb kann er im 5.25"-Schacht eines beliebigen Gehäuses untergebracht werden



Wenn das System in einem der 8 Aspekte versagt, leuchtet das entsprechende LED auf. Wenn das

LED7 aufleuchtet (das letzte LED), hat das System den Bootvorgang abgeschlossen.

Bei Aktivierung haben die 8 LEDs folgende Bedeutungen:

- LED 0 Die CPU wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 1 Der Speicher wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 2 Der AGP wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 3 Die PCI-Karte wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 4 Das Diskettenlaufwerk wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 5 Die HDD wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 6 Die Tastatur wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 7 Das System funktioniert reibungslos.

Anmerkung: Während des POST (Power On Self Test) werden die Debug LEDs der Reihe nach von LED0 nach LED7 aktiviert, bis der Bootvorgang des Systems abgeschlossen ist.



Online-Handbuch

Dr. Voice (Optional)

Das **Dr. Voice** ist ein tolles Feature des AX34 Pro II. Mit ihm können Sie einfach ermitteln, welches Problem sich ereignet hat. Es kann Ihnen per Stimmwiedergabe deutlich "**sagen**", ob sich ein Komponenten- oder Installationsproblem (z.B. der CPU, eines Speichermoduls, der VGA oder PCI-Zusatzkarte, der FDD, HDD oder der Tastatur) ereignet hat. Bei Dr. Voice stehen vier Sprachversionen (**Englisch, Deutsch, Japanisch** und **Chinesisch**) zur Auswahl. Sie können die bevorzugte Sprachversion über JP15 & JP16 einstellen.



Year 2000 (Y2K)

Y2K bedeutet, daß der Jahreszahlcode im System nicht richtig erkannt wird. Um Speicherplatz zu sparen, verwendet traditionelle Software zwei Ziffern für die Identifikation des Jahres, z. B. 98 für 1998 und 99 für 1999. Hierdurch wird nicht klar, ob 00 für 1900 oder 2000 steht.

Ein RTC-Schaltkreis (Real Time Clock - *Echtzeittakt*) in Verknüpfung mit 128-Byte CMOS RAM-Daten befindet sich im Chipsatz des Motherboards. RTC hat nur zwei Ziffern und CMOS weitere 2 Ziffern. Unglücklicherweise verhält sich der Schaltkreis so: $1997 \rightarrow 1998 \rightarrow 1999 \rightarrow 1900$, was bedeutet, daß Sie ein Y2K-Problem haben. Hier sehen Sie ein Diagramm, das zeigt, wie Anwendungen mit Betriebsystem, BIOS und RTC zusammenarbeiten. Für beste Kompatibilität wird in der PC-Industrie nach der Regel vorgegangen, daß Anwendungen sich für Arbeitsleistungen ans Betriebsystem wenden müssen, das Betriebsystem sich ans BIOS, und nur das BIOS direkt auf Hardware (RTC) zugreifen darf.





Das BIOS verfügt über eine Tick-Routine (wird alle 50m sec aktiviert), die Datum und Zeit aufzeichnet. Im normalen Award BIOS aktualisiert diese Tick-Routine das CMOS nicht bei jedem Mal, da der CMOS-Zugriff sehr langsam ist und die Systemleistung stark verringert. Die Tick-Routine des AOpen BIOS hat 4 Ziffern für den Jahrescode, daher tritt kein Y2K-Problem auf, so lange Anwendung und Betriebsystem den Regeln zur Beschaffung von Information zu Datum und Zeit folgen (das NSTL-Testprogramm geht so vor). Leider gibt es Testprogramme (wie z. B. Checkit 98), die direkt auf das RTC/CMOS zugreifen. **Dieses Motherboard verfügt über Y2K-Hardwareüberwachung und** Hardwareschutz. Somit ist risikofreier Betrieb sichergestellt.



2200uF Low ESR-Kondensator

Die Qualität des ESR-Kondensators (Low Equivalent Series Resistor) während des Hochfrequenzbetriebs ist sehr wichtig für die Stabilität des CPU-Stroms. Das Wissen um die richtige Lage dieser Kondensatoren ist ein weiteres Knowhow, welches Erfahrung und detaillierte Berechnungen erfordert.





Online-Handbuch

Der Stromschaltkreis der CPU-Kernspannung muß geprüft werden, um die Systemstabilität für Hochgeschwindigkeits-CPUs (wie z. B. dem neuen Athlon, oder beim Übertakten) zu gewährleisten. Eine typische CPU-Kernspannung ist 2.0V, daher sollte ein gutes Design die Spannung zwischen 1.860V und 2.140V ansiedeln. Das heißt, der Transient muß unter 280mV liegen. Hier unten sehen Sie nun ein Timingdiagramm, erfasst von einem Digital Storage Scope, das anzeigt, dass der Spannungstransient nur 143mv beträgt, selbst wenn ein Maximalstrom von 18A angewandt wird.


Online-Handbuch

Layout (Frequency Isolation Wall)



Anmerkung: Dieses Diagramm dient nur als Beispiel und muss diesem Motherboard nicht exakt entsprechen.

Für Hochfrequenzbetrieb, besonders beim Übertakten, ist das Layout der wichtigste Faktor für stabile Arbeitsabläufe von Chipsatz und CPU. Das Layout dieses Motherboards verwendet AOpens einizigartiges Design namens "Frequency Isolation Wall". Diese Funktion trennt ieden kritischen Abschnitt des Motherboards in Bereiche. von denen alle im selben oder ähnlichen Frequenzbereich Signalüberkreuzung und Frequenzinterferenzen zwischen Betrieb und Zustand jeden Abschnitts vermeiden. Spurlänge und - route müssen sorgfältig berechnet werden. Zum Beispiel müssen die Taktspuren gleich lang sein (nicht unbedingt so kurz wie möglich), so dass Taktabweichungen innerhalb weniger Pikosekunden (1/10¹² Sec) geregelt werden können.



24K Gold-Kühlbleck

Das Abkühlen der CPU und des Chipsatzes ist wichtig für die Systemzuverlässigkeit. Gold-Kühlbleche bieten besseren Wärmeverbrauch, besonders beim Übertakten.





Treiber und Hilfsprogramme

Auf der <u>AOpen Bonus-CD</u> finden Sie Motherboardtreiber und Hilfsprogramme. Sie müssen sie nicht alle installieren, um Ihr System laden zu können. Nach beendeter Hardwareinstallation müssen Sie allerdings zuerst Ihr Betriebsystem installieren (wie z. B. Windows 98) bevor Sie Treiber oder Hilfsprogramme installieren können. Bitte lesen Sie hierzu die Installationsanleitung Ihres Betriebsystems.

Anmerkung: Bitte folgen Sie den empfohlenen Verfahrensweisen zur Installation von <u>Windows 95</u> und <u>Windows 98</u>.



Online-Handbuch

Autorun-Menü auf der Bonus-CD

Auf der Bonus-CD steht Ihnen das Autorun-Menü zur Verfügung. Wählen Sie das Hilfsprogramm, den Treiber und ein Modell aus.



Installation von Windows 95

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer AGP-Karte keine Zusatzkarten.
- 2. Installieren Sie Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 oder 1214 und höher mit USB-Unterstützung. Ansonsten müssen Sie USBSUPP.EXE installieren.
- Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm f
 ür die VIA Chipsatzfunktion enth
 ält.
- 4. Installieren Sie schließlich andere Zusatzkarten und ihre Treiber.



Installation von Windows 98

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer AGP -Karte keine Zusatzkarten.
- Aktivieren Sie den USB Controller in BIOS Setup > Advanced Chipset Features ><u>USB</u> Controller, um dem BIOS die vollständige Kontrolle der IRQ-Zuteilung zu ermöglichen.
- 3. Installieren Sie Windows 98 auf Ihrem System
- 4. Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm VIA Chipset Function enthält.
- 5. Installieren Sie schließlich andere Zusatzkarten und ihre Treiber.



Installation von Windows 98 SE, Windows ME & Windows2000

Wenn Sie Windows[®] 98 Second Edition, Windows[®] Millennium Edition oder Windows[®] 2000 benutzen, müssen Sie den "4-in-1"-Treiber nicht installieren, da der IRQ Routing-Treiber und das ACPI-Registrierungsprogramm bereits in das Betriebssystem integriert sind. Windows[®] 98 SE-Anwender können die VIA Registry INF- und AGP-Treiber durch Einzelinstallation aktualisieren.

Bitte wenden Sie sich für die neueste Version des 4-in-1-Treibers an VIA Technologies Inc:

http://www.via.com/

http://www.via.com/drivers/4in1420.exe



Online-Handbuch

Installation des VIA 4 in 1-Treibers

Sie können den VIA 4 in 1-Treiber (<u>IDE Bus Master</u> (für Windows NT-Verwendung), VIA ATAPI "Vendor Support"-Treiber, VIA <u>AGP</u>, IRQ Routingtreiber (für Windows 98-Verwendung), VIA Registry (INF)-Treiber) durch das Autorun-Menü auf der Bonus-CD installieren.



Installation des integrierten Soundtreibers

Dieses Motherboard wird mit einem AD 1885 AC97 CODEC geliefert. Der Soundcontroller befindet sich im VIA South Bridge-Chipsatz. Sie finden den Treiber im Autorun-Menü auf der

Bonus-CD.



Installation des Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramms

Sie können das Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramm zur Überwachung von CPU-Temperatur, Lüftern und Systemspannung installieren. Die Hardwareüberwachungs-Funktion wird vom BIOS und dem Hilfsprogramm automatisch durchgeführt. Eine Hardware-Installation ist nicht erforderlich.



ACPI Suspend To Hard Drive

ACPI Suspend To Hard Drive wird grundlegend vom Windows-Betriebssystem kontrolliert. Es speichert Ihre aktuelle Arbeit (Systemstatus, Speicher und Monitorbild) auf der Festplatte, worauf das System völlig ausgeschaltet werden kann. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit binnen weniger Sekunden direkt von der Festplatte wiederherstellen, ohne Windows erneut komplett laden zu müssen. Wenn Ihr Speicher 64MB beträgt, müssen Sie normalerweise mindestens 64MB freien Festplattenspeicher reservieren, um Ihr Speicherbild zu speichern.







Systemanforderungen

- 1. AOZVHDD.EXE 1.30b oder neuer.
- 2. Config.sys und autoexec.bat löschen.

Neuinstallation von Windows 98 auf einem neuen System

1. Führen Sie "Setup.exe /p j" zur Installation von Windows 98 aus

2. Nach beendeter Installation von Windows 98 gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement.

- a. Stellen Sie Energieschemas > System-Standby auf "Nie" ein.
- b. Klicken Sie auf "Ruhezustand" und wählen "Unterstützung für Ruhezustand aktivieren", dann "Anwenden".
- c. Klicken Sie im Feld "Erweitert". Sie sehen "Ruhezustand" auf den "Stromschaltflächen ". Beachten Sie, daß diese Option nur angezeigt wird, wenn der oben genannte Schritt b abgeschlossen wurde. Ansonsten wird nur "Standby" und "Herunterfahren" angezeigt. Wählen Sie "Ruhezustand" und "Anwenden".
- 3. Booten Sie nach DOS und starten das Hilfsprogramm AOZVHDD.
 - a. Starten Sie bitte "aozvhdd /c /file", wenn Sie Win 98 (FAT 16 oder FAT 32) die gesamte



Online-Handbuch

Festplatte zuteilen. Bitte erinnern Sie sich daran, daß auf der Festplatte ausreichender Speicherplatz vorhanden sein muß. Wenn Sie zum Beispiel 64 MB DRAM und eine 16 MB VGA-Karte installiert haben, muß das System mindestens 80 MB freien Festplattenspeicher aufweisen. Das Hilfsprogramm erkennt den Festplattenspeicher automatisch.

- b. Führen Sie bitte "aozvhdd /c /partition" aus, wenn Sie Win 98 eine individuelle Partition zuteilen wollen. Das System muss eine unformatierte, leere Partition verfügen.
- 4. Starten Sie das System neu.

 Sie haben ACPI Suspend to-Hard Drive bereits ausgeführt. Klicken Sie "Start > Herunterfahren > Standby" und der Bildschirm wird sofort deaktiviert. Das System benötigt etwa
 Minute um den Speicherinhalt auf der Festplatte zu speichern. Je größer die Speichergröße, umso länger dauert der Prozess.



Online-Handbuch

Wechsel von APM zu ACPI (nur Windows 98)

- 1. Führen Sie "Regedit.exe" aus.
 - a. Gehen Sie zum folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

- b. Wählen "ADD Binary" und nennen es "ACPIOPTION".
- c. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "01" nach "0000" ein, um es in "0000 01" umzuwandeln.
- d. Speichern Sie die Änderungen.
- 2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "ACPI BIOS" und entfernt "Plug und Play BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.
- 4. Starten Sie das System in DOS und führen "AOZVHDD.EXE /C /file" aus.



Online-Handbuch

Wechsel von ACPI zu APM

1. Führen Sie "Regedit.exe"

a. Gehen Sie durch den folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

ACPI OPTION

b. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "02" nach "0000" ein, um es in "0000

02" umzuwandeln.

Tip: "02" bedeutet, dass Windows 98 ACPI erkannt hat, aber die ACPI-Funktion deaktiviert ist.

c. Speichern Sie die Änderungen.



- 2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "Plug und Play BIOS" und entfernt "ACPI BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.
- 4. Führen Sie "Neue Hardware hinzufügen" erneut aus und es findet "Advanced Power Management Resource".
- 5. Klicken Sie "OK".

Tip: Momentan kennen wissen wir nur, dass die ATI 3D Rage Pro AGP-Karte die Funktion ACPI-"Suspend zur Festplatte" unterstützt. Bitte schauen Sie auf AOpens Website nach den aktuellsten Neuigkeiten .



ACPI "Suspend to RAM" (STR)

Dieses Motherboard unterstützt die Funktion ACPI Suspend to RAM. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit direkt vom DRAM aus wiederherstellen, ohne Windows 98 erneut komplett laden zu müssen. Suspend to DRAM speichert Ihr aktuelle Arbeit im Systemspeicher ab. Dies ist zwar schneller als Suspend to Hard Drive, benötigt dafür aber im Gegensatz Stromversorgung durch das DRAM.







Folgen Sie den unten genannten Schritten zur Ausführung von ACPI Suspend to DRAM:

Systemanforderungen

- Ein ACPI-Betriebssystems wird benötigt. Im Moment ist Windows 98 die einzige Wahl. Bitte beziehen Sie sich auf <u>Suspend to Hard Drive</u> zum Einrichten des Windows 98 ACPI-Modus.
- 2. Der VIA 4 in 1-Treiber muß korrekt installiert worden sein.

Schritte

1. Ändern Sie die folgenden BIOS-Einstellungen:

BIOS Setup > Power Management > <u>ACPI Function</u>: Enabled

BIOS Setup > Power Management > <u>ACPI Suspend Type</u>:S3.

- 2. Gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement. Stellen Sie die "Stromschaltflächen " auf "Standby" ein.
- 3. Drücken Sie den Netzschalter oder den Standby-Schalter zum Aufwecken des Systems.



Online-Handbuch

AWARD BIOS

Die Systemparameter können im <u>BIOS</u>-Setupmenü geändert werden. In diesem Menü können Sie die Systemparameter konfigurieren und die Konfiguration im 128-Byte-CMOS speichern (normalerweise auf dem RTC-Chip oder dem Hauptchipsatz). <u>Um ins BIOS-Setupmenü zu gehen</u>, drücken Sie die <Entf>-Taste, wenn der <u>POST (Power-On Self Test)</u> Bildschirm auf Ihrem Monitor erscheint.

Anmerkung: Da der BIOS-Code der am häufigsten geänderte Teil des Motherboarddesigns ist, könnten sich die BIOS-Information in diesem Handbuch vom BIOS Ihres Motherboarda unterscheiden.



Zugang zum BIOS-Setup

		1	h	
	De		1	
b		1	8	

Wenn Sie mit der Einstellung der Jumper und dem Kabelanschluß fertig sind, schalten Sie das System an und gehen ins BIOS-Setup, indem Sie während des <u>POST (Power-On Self Test)</u> die <Entf>-Taste drücken. Wählen Sie "Load Setup Defaults" für empfohlene Optimalleistung.



Change Language



Sie können Sie verwendete Sprache durch Drücken auf <F3> ändern. Abhängend vom verfügbaren BIOS-Speicher können Sie zwischen Englisch, Deutsch Japanisch und Chinesisch wählen





Standard CMOS Features

Mit den "Standard CMOS Features" werden grundlegende Systemparameter wie Datum, Zeit und Festplattentyp ein. Markieren Sie mit den Pfeiltasten ein Menüelement und wählen mit den Tasten <Bild-auf > und <Bild-unten> den gewünschten Wert.









Standard CMOS Setup > Date (mm:dd:yy)

Zur Einstellung des Datums markieren Sie den Datumsparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um das aktuelle Datum einzustellen. Das Datumsformat ist Monat, Tag und Jahr.

Standard CMOS Setup > Time (hh:mm:ss)

Zur Einstellung der Zeit markieren Sie den Zeitparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um die aktuelle Zeit im Format Stunde, Minute und Sekunde einzustellen. Die Zeit basiert auf dem 24-Stunden-Format.



Standard CMOS Setup> IDE HDD Auto-Detection

IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
IDE Primary Master Access Mode	Auto Auto	Menu Level ►►
Capacity	0	HDD's size, head o this channel
Cylinder Head	0	
Precomp Landing Zone	0	
Sector	0	
.→+:Move Enter:Select +/-	-/PU/PD:Value F10:Sa	ve ESC:Exit F1:General He

IDE HDD Auto Detection

Über dieses Menüelement kann das System die HDD-Größe, Heads usw.

feststellen...auf diesem Kanal.



Standard CMOS Setup > IDE Primary Master/Slave & IDE Secondary Master/Slave

IDE Primary & Slave Master/ Slave Auto (Default) Manual None

Wenn Sie "Manual" auswählen, müssen Sie alle verbleibenden Felder wie beispielsweise Access Mode, Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone und Sector dieses ausgewählten Menüelements selbst einstellen. Wenn das Menüelement auf "Auto" eingestellt ist, kann nur der "Access Mode" eingestellt werden, alle anderen bleiben auf "0". Nach dem Booten erkennt das System die Festplatte automatisch und konfiguriert sie. "None" bedeutet, dass sich kein Gerät auf diesem Kanal befindet.

Standard CMOS Setup > IDE Primary Master/Slave & IDE Secondary Master/Slave > Access Mode

<u>Mode</u>	Dieser erweiterte IDE-Feature ermöglicht es dem System, eine Festplatte		
Auto (Default)	mit einer Kapazität von über 528MB zu verwenden. Dies ist möglich durch		
	die Logical Block Address (LBA)-Modus-Übersetzung. Das LBA wird nun		
CHS	als Standard-Feature sich momentan auf dem Markt befindlicher		
LBA	IDE-Festplatten angesehen, da es Festplattenkapazitäten von über 528MB		
Large	unterstützen kann. Beachten Sie, dass eine HDD nicht mit LBA Off		
	gebootet werden kann, wenn Sie mit LBA On formatiert wurde.		

Tip: Bei Verwendung einer IDE-Festplatte empfehlen wir die Einstellung auf "<u>Auto</u>" zur automatischen Einstellungen der Spezifikationen des Laufwerks.

Standard CMOS Setup > Drive A/Drive B

Drive A/Drive B
None
360KB 5.25"
1.2MB 5.25"
720KB 3.5"
1.44MB 3.5" (Default
2.88MB 3.5"

In diesem Menüelement können Sie den Typ des Floppylaufwerks einstellen. Die verfügbaren Einstellungen und vom Motherboard unterstützen Typen sind links aufgelistet.

Standard CMOS Setup > Video

<u>Video</u>
EGA/VGA (Default)
CGA40
CGA80
Mono

Dieses Menüelement bestimmt die Art der verwendeten Grafikkarte. Die Voreinstellung ist EGA/VGA. Da aktuelle PCs nur VGA verwenden, ist diese Funktion ist und wird in der Zukunft möglicherweise weggelassen.



Standard CMOS Setup > Halt On

Halt On No Errors All Errors (Default) All, But Keyboard All, But Diskette All, But Disk/Key

Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob und wann das System im Falle eines Fehlers beim Power-On Self Test (<u>POST</u>) anhalten soll.



Advanced BIOS Features Setup

Dieser Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "Advanced BIOS Features " im Hauptmenü wählen.

Virus Warning	Disabled	Item Help
External Cache	Enabled	Menu Level 🕨
CPU L2 Cache ECC Checking	Enabled	
First Boot Device		Fnabled to activate
Second Boot Device	A:	the warning message.
Third Boot Device	C: provide the second s	This feature protects
Boot Other Device	Enabled	the boot sector and
Boot Up Floppy Seek	Disabled	your hard disk from
Boot Up NumLock Status	off	virus intrusion. Any
Typematic Rate Setting	Disabled	attempt during boot u
(Typematic Rate (Chars/Sec)	250	sector of the HDD
Security Option	Setup	stops the system and
OS Select For DRAM > 64MB	Non-OS2	the following warning
Show Logo On Screen	Enabled	message appears on th screen.

Advanced BIOS Features > Virus Warning

Virus Warning	Stellen Sie diesen Parameter auf Enabled, um die
Enabled	Warnmeldung zu aktivieren. Diese Funktion schützt den
Disabled (Default)	Bootsektor und die Partitionstabelle Ihrer Festplatte vor
	Virusbefall. Jeder Versuch, während des Bootens zum
	Bootsektor der Festplatte zu schreiben, stoppt das System
	und die folgende Warnmeldung erscheint auf dem
	Bildschirm. Führen Sie ein Antivirusprogramm aus, um das
	Problem zu beheben.

! WARNING !

Disk Boot Sector is to be modified Type "Y" to accept write, or "N" to abort write Award Software, Inc.



Advanced BIOS Features > CPU Internal Cache

CPU Internal
<u>Cache</u>
Enabled (Default)
Disabled

Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert die CPI L1-Cache. Deaktivieren des Parameters verlangsamt das System. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Parameter aktiv zu lassen, es sei denn, Sie beheben gerade ein Systemproblem.

Advanced BIOS Features > External Cache

External Cache
Enabled (Default)
Disabled

Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert die CPI L2-Cache. Deaktivieren des Parameters verlangsamt das System. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Parameter aktiv zu lassen, es sei denn, Sie beheben gerade ein Systemproblem.



Advanced BIOS Features > CPU L2 Cache ECC Checking

CPU L2 Cache ECC Mit diesem Menüelement können Sie das Prüfen der L2 Cache ECC aktivieren oder deaktivieren.

Enabled (Default)

Disabled

Checking

Advanced BIOS Features > Quick Power On Self Test

Quick Power on Self-test
Enable (Default)
Disabled

Dieser Parameter beschleunigt den POST, indem er einige Elemente überspringt, die normalerweise geprüft werden.





Advanced BIOS Features > First/Second/Third Boot Device

Boot Device	Mit diesem Parameter können Sie die Boot- und Suchsequenz des Systems festlegen. Die Festplatten-ID	
A (Second Boot	sind im Folgenden festgelegt:	
Device Default);	C: Primary master	
LS-120; C (Third	D: Primary slave	
Boot Device	E: Secondary master	
Default); SCSI;	F: Secondary slave	
CDROM (First Boot		
Device Default); D;	ZIP: IOMEGA ZIP-Laurwerk	
E; F; ZIP; LAN;		
Disable		

Advanced BIOS Features > Boot other device

Boot other device
Enabled (Default)
Disabled

Mit diesem Parameter können Sie das System zum Booten von anderen Geräten befähigen.



Advanced BIOS Features > Swap Floppy Drive

Swap Floppy Drive	Mit	diesem	Meni	ielement	können	Sie	zwisc	hen
Enabled	Flop	oylaufwerk	en ur	nschalten.	Wenn S	Sie zu	m Beis	spiel
Disabled (Default)	zwei	Floppylau	ufwerke	e haben, A	A und B,	könne	en Sie	das
	erste	Laufwer	k als	Laufwerk	B und	das	zweite	als
	Laufv	werk A ein	richten	, oder umg	ekehrt.			

Advanced BIOS Features > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy
<u>Seek</u>
Enabled
Disabled (Default)

Mit diesem Menüelement werden Tests aktiviert, mit denen festgestellt werden kann, ob die Floppy-Laufwerke über 40 oder 80 Spuren verfügen.



Advanced BIOS Features > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock	Die Einstellung dieses Parameters auf On aktiviert die
Status	Nummernfunktion des nummerischen Ziffernblocks. Stellen
	Sie diesen Parameter auf Off, um die Funktion zu
Off (Default)	deaktivieren. Deaktivierung der Nummernfunktion erlaubt
	Ihnen, die Nummerntastatur zur Cursorsteuerung zu
	verwenden.

Advanced BIOS Feature > Typematic Rate Setting

Typematic Rate Setting
Enabled
Disabled (Default)

Stellen Sie diesen Parameter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Tastaturwiederholungsfunktion ein. Wenn aktiviert, wird durch kontinuierliches Drücken einer Taste auf der Tastatur der entsprechende Anschlag wiederholt.

Advanced BIOS Feature > Typematic Rate (Chars/Sec)

Typematic Rate
6 (Default); 8; 10; 12; 15; 20; 24; 30

Mit diesem Menüelement können Sie die Geschwindigkeit wiederholter Anschläge einstellen.



Advanced BIOS Feature > Typematic Delay (Msec)

Typematic Delay	Mit diesem Menüelement können Sie die
250 (Default); 500;	Verzögerungsdauer einstellen, bevor sich ein Anschlag
750; 1000	wiederholt.

Advanced BIOS Features > Security Option

Security Option Setup (Default) System	Die System -Option beschränkt Zugang zum System-Boot sowie zum BIOS-Setup. Ein Prompt, der Sie zur Eingabe Ihres Passwortes auffordert, erscheint bei jedem Systemstart auf dem Bildschirm.
	Die Setup- Option beschränkt den Zugang nur zum BIOS-Setup.
	Wählen Sie zum Deaktivieren der Sicherheitsfunktion die Passworteinstellung im Hauptmenü. Geben Sie dort nichts ein, sondern drücken lediglich die Eingabetaste.


Online-Handbuch

Advanced BIOS Features > OS Select For DRAM > 64MB

OS Select For
<u> DRAM > 64MB</u>
OS2
Non-OS2 (Default)

Stellen Sie diese Funktion auf OS/2, wenn Ihr System auf dem Betriebsystem OS/2 läuft und eine Speichergröße von über 64 MB aufweist.

Advanced BIOS Features > Show Logo On Screen

Show Logo On
<u>Screen</u>
Enabled (Default)
Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das AOpen-Logo während des <u>POST</u> anzeigen oder verbergen.



Advanced Chipset Features Setup







Diese Seite stellt die untere Hälfte des Advanced Chipset Features-Untermenüs dar.

CMOS Setup Utility - C Adva	opyright (C) nced Chipset	1984-2000 / Features	Award Software	
Set DRAM Drive Strength by	Auto	A	Item I	нејр
X Delay DRAM Read Latch X Memory Data Drive SDRAM CAS Latency Time DRAM Clock Memory Hole At 15M-16M P2C/C2P Concurrency System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable AGP Aperture Size (MB) AGP-4X Mode AGP Driving Control X AGP Driving Value AGP Fast Write K7 Clock Control CPU to PCI Write Buffer PCI Dynamic Bursting PCI Master 0 WS Write PCI#2 Access #1 Retry	1.5 ns GmA 3 PCI CLK x3 Disabled Disabled Disabled 64M Enabled Auto DB Disabled Default Enabled Enabled Enabled Enabled		Menu Level	*
L ↑l→+:Move Enter:Select +/-/ F2:Item Help F3:Language F5:Pre	PU/PD:Value vious Values	F10:Save I F6:Setup De	ESC:Exit F1:Ge faults F7:Turl	eneral Help bo Defaults



Online-Handbuch

Advanced Chipset Features > Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing

<u>Bank 0/1, 2/3, 4/5</u> DRAM Timing	Mit diesem Menüelement können Sie den Zeitpunkt zum
Normal (Datault)	Zwischenspeichern der SDRAM-Daten eingeben. Wir
	empfehlen Ihnen, den voreingestellen Wert nicht zu
lurbo	verändern.

Advanced Chipset Features > Set DRAM Drive Strength by

Mit diesem Menüelement können Sie festlegen, ob die Leistungsstärke des DRAM-Laufwerks manuell eingegeben oder vom System automatisch erkannt wird. Wenn Ihr DIMM-Modul nicht richtig arbeiten kann, können Sie dieses Menüelement auf "Manual" einstellen, um bessere DRAM-Kompatibilität zu erreichen.



Advanced Chipset Features > Delay DRAM Read Latch

Delay DRAM Read
Latch
1.5ns (Default)
1.0ns
0.5ns
No Delay

Mit diesem Menüelement können Sie das "DRAM Read Latch Timing" auswählen. Kürzeres "Latch Timing" weißt darauf hin, dass die Daten früher in den Speicher übertragen werden können.

Advanced Chipset Features > Memory Data Drive

Memory Data Drive	Mit diesem Menüelement können Sie den Betriebsstrom
6mA (Default)	der Speicherdaten auswählen. Ein zu starker Strom kann
8mA	zu Daten-Signalreflektion führen.

Advanced Chipset Features > SDRAM CAS Latency Time

SDRAM CAS Latency
2
3 (Default)

Diese Option kontrolloert die Latenz zwischen dem SDRAM-Lesebefehl und dem Zeitpunkt, zu dem die Daten wirklich verfügbar werden. Verändern Sie die Einstelung von 2 auf 3, sollte Ihr System Instabilitätsprobleme haben.



Advanced Chipset Features > DRAM Clock

DRAM Clock	Mit diesem Menüelement können Sie
PCI CLK x 3 (Default)	den DRAM-Arbeitstakt auf PCI CLK x
PCI LCK x 4 (Only for FSB=100 or 133)	2, PCI CLK x 3 oder PCI CLK x 4
	einstellen.

PCI-Takt = CPU FSB-Takt / Taktrate

CPU FSB	PCI-Takt	BIOS-	DRAM-Takt
(MHZ)	(MHZ)	Einstellung	(MHz)
100	33	PCI CLK x 3	66
		PCI CLK x 4	100
			133
133	33	PCI CLK x 3	66
		PCI CLK x 4	100
			133



Online-Handbuch

Advanced Chipset Features > Memory Hole At 15M-16M

Memory Hole At	Mit dieser Option können Sie Systemspeicherbereich für					
<u>TSWI-TOWI</u> Enabled	spezielle ISA-Ka	arten	reservie	ren. Der	Chips	satz greift
Disabled (Default)	auf Code/Daten	dieser	Bereicl	ne direkt v	om IS	A-Bus zu.
Disabled (Delault)	Normalerweise	sind	diese	Bereiche	für	"memory
	mapped" I/O Kar	ten voi	rbehaltei	n.		

Advanced Chipset Features > P2C/C2P Concurrency

P2C/C2P
Concurrency
Enabled
Disabled (Default)

Mit dieser können Sie gleichzeitiges Ablaufen der Modi "PCI to CPU" und "CPU to PCI" aktivieren oder deaktivieren.



Advanced Chipset Features > System BIOS Cacheable

System BIOS
<u>cacheable</u>
Enabled
Disabled (Default)

Bei Einstellung auf "Enabled" können Inhalte von F0000h-Systemspeichersegmenten vom Cache-Speicher gelesen werden oder dorthin gespeichert werden. Die Inhalte dieser Speichersegment sind zur schnelleren Durchführung immer Kopien aus dem BIOS ROM ins System-RAM.

Advanced Chipset Features > Video RAM Cacheable

<u>Video RAM</u> Cacheable
Enabled
Disabled (Default)

Wenn Sie dieses Menüelement auf Enabled einstellen, kann das Video-BIOS in den Cache-Speicher geladen wird, wodurch die Systemleistung verbessert wird. Wenn ein beliebiges Programm jedoch in diese Speicherbereich schreibt, kann ein Systemfehler auftreten.



Online-Handbuch

Advanced Chipset Features > AGP Aperture Size (MB)

AGP Aperture Size	Mit dieser Option können Sie die Größe des	
	Systemspeichers angeben, der vom Accelerated Graphic	
4; 8; 16; 32; 64(Default); 128	Port (AGP) verwendet werden kann.	

Advanced Chipset Features > AGP-4X Mode

AGP-4X Mode	Wählen Sie Enabled, wenn Ihre AGP-Karte 4x
Enabled (Default)	unterstützt, ansonsten Disabled.
Disabled	

Advanced Chipset Features > AGP Driving Control

AGP	Driving	Control
Auto		
Manu	ial	

Mit dieser Option können Sie die AGP Driving Control auf "Auto" oder "Manual" einstellen



Advanced Chipset Features > AGP Driving Value

AGP Driving Value 00 ~FF, DA is Default setting.

Diese Option kann ausgewählt werden, wenn Sie die "AGP Driving Control" auf "Auto" einstellen. Der Wert kann von DA bis FF eingestellt werden..

Advanced Chipset Features > AGP Fast Write

AGP Fast Write Disabled (Default) Enabled

Mit dieser Option können Sie die AGP Fast Write-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Advanced Chipset Features > K7 Clock Control

K7 Clock Control
Default (Default)
Optimal

Mit diesem Menüelement können Sie den Modus"K7 CPU Clock Control" auswählen. Diese Option kann nur bei AMD Athlon K7 CPUs zum Ändern des CPU-Timings auf den Turbo-Modus verwendet werden.



Online-Handbuch

Advanced Chipset Features > CPU To PCI Write Buffer

CPU to PCI Write
Buffer
Enabled (Default)
Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das PCI Write Buffer durch die CPU aktivieren oder deaktivieren.

Advanced Chipset Features > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic
Bursting
Enabled (Default)
Disabled

Wenn Sie PCI Dynamic Bursting aktivieren, kann es die Leistungsfähigkeit bei der Datenübertragung erhöhen.

Advanced Chipset Features > PCI Master 0 WS Write

PCI Master 0 WS
Write
Enabled (Default)
Disabled

Mit dieser Option können Sie PCI Master Writing zum Datenschreiben ohne Wartestatus einstellen.



Advanced Chipset Features > PCI#2 Access #1 Retry

PCI#2 Access #1 Retry Enabled (Default) Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das Senden eines Signals zum Neuversuch des Datentransfers durch PCI#2 an PCI#1 aktivieren oder deaktivieren.



Integrated Peripherals

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "Integrated Peripherals" im Hauptmenü auswählen. Mit dieser Option können Sie die I/O-Eigenschaften konfigurieren.

CMOS Setup Utility - C In	opyright (C) 1984-2000 , tegrated Peripherals	Award Software
OnChip Primary PCI IDE OnChip Secondary PCI IDE IDE Prefetch Mode IDE Primary Master PIO IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UDMA IDE Secondary Slave UDMA IDE Secondary Slave UDMA IDI Secondary Slave UDMA	Enabled Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto	Item Help Menu Level ► This parameter lets you enable or disable the IDE device connected to the IDE connector.
AC PWR Auto Recovery USB Controller USB Keyboard Support IDE HDD Block Mode Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 11++:Move Enter:Select +/-/ F2:Item Help F3:Language F5:Pre	off Enabled Disabled Enabled Enabled Auto Auto TPU/PD:Value F10:Save vious Values F6:Setup Do	ESC:Exit F1:General Help efaults F7:Turbo Defaults





Diese Seite stellt die untere Hälfte des Integrated Peripherals-Untermenüs dar.

CMOS Setup Utility -	Copyright (C) Integrated Per	1984-2000 A ipherals	Ward Softwar	e
USB Keyboard Support	Disabled	<u>.</u>	Item	Help
IDE HDD Block Mode Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 UART Mode Select X IR Function Duplex X RXD,TXD Active Onboard Parallel Port Parallel Mode ECP Mode Use DMA EPP Mode Select AC97 Sound OnChip Legacy Audio X Sound I/O Base Address X Sound I/O Base Address X Sound I/O BaseLect X Sound DMA Select X MPU-401 I/O Address AC97 Modem	Enabled Enabled Auto Standard Half Hi,Lo 378/IRQ7 SPP 3 EPP1.9 Auto Disabled 220H IRQ 5 DMA 1 330-333H Auto		Menu Level	•
↑↓→+:Move Enter:Select +/ F2:Item Help F3:Language F5:P	-/PU/PD:Value revious Values	F10:Save E F6:Setup De	ESC:Exit F1: efaults F7:Tu	General Help rbo Defaults



Online-Handbuch

ntegrated Peripherals > OnChip Primary/Secondary PCI IDE

<u>OnChip</u>
Primary/Secondary
PCI IDE
Enabled (Default)
Disabled

Mit diesem Parameter können Sie das an den primären/sekundären IDE-Anschluss angeschlossene IDE-Gerät aktivieren oder deaktivieren.

Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode

IDE Prefetch Mode
Enabled
Disabled (Default)

Mit diesem Menüelement können Sie den "IDE-Prefetch Mode" aktivieren oder deaktivieren.



Online-Handbuch

Integrated Peripherals > Primary Master/Slave PIO &

Secondary Master/Slave PIO

Die Einstellung dieses Menüelements auf Auto aktiviert die automatische Erkennung der Festplattengeschwindigkeit. Der PIO-Modus spezifiziert die Datentransferrate der Festplatte. Zum Beispiel: Die Datentransferrate im Modus 0 ist 3.3MB/s, im Modus 1 5.2MB/s, im Modus 2 8.3MB/s, I im Modus 3 11.1MB/s und im Modus 4 16.6MB/s. Falls die Leistungsfähigkeit Ihrer Festplatte instabil wird, sollten Sie einen langsameren Modus ausprobieren.

Integrated Peripherals > Primary Master/Slave UDMA &

Primary Master/Slave & Secondary Master/Slave UDMA
Auto (Default)
Disable

Secondary Master/Slave UDMA

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>Ultra DMA33</u> oder <u>Ultra DMA66</u> -Modus einstellen, der von der mit Ihrem primären IDE-Anschluss verbunden Festplatte unterstützt wird.



Online-Handbuch

Integrated Peripherals > Init Display First

Init Display First PCI AGP (Default)

Wenn Sie eine PCI VGA-Karte und zugleich eine <u>AGP</u> Karte installiert haben, können Sie mit diesem Menüelement entscheiden, welche Grafikkarte zuerst zu verwenden ist.



Integrated Peripherals > AC PWR Auto Recovery

On Power-Off-Zustand bleiben, wenn der Netzstrom na	VR Auto	in herkömmliches ATX-System sollte im
Off (Default)einem Stromausfall wiederhergestellt wird. DieFormer StatusDesign ist unpraktisch für Netzwerkserver oWorkstations ohne UPS, die sich beiWiederherstellung des Stroms neu einschalten müsseDieses Menüelement wird zur Lösung dieses Probleverwendet. Die Auswahl von On ermöglicht es dSystem, nach der Wiederherstellung des Netzstroautomatisch zu starten, andererseits bleibt das Systausgeschaltet, wenn Off auswählen. Falls die OptFormer-Sts (Former Status) ausgewählt ist, aktivoder deaktiviert sich das System entsprechend ofvorherigen Einstellungen.	very efault) er Status	Power-Off-Zustand bleiben, wenn der Netzstrom nach vinem Stromausfall wiederhergestellt wird. Dieses Design ist unpraktisch für Netzwerkserver oder Vorkstations ohne UPS, die sich bei der Viederherstellung des Stroms neu einschalten müssen. Dieses Menüelement wird zur Lösung dieses Problems verwendet. Die Auswahl von On ermöglicht es dem System, nach der Wiederherstellung des Netzstroms nutomatisch zu starten, andererseits bleibt das System vorgeschaltet, wenn Off auswählen. Falls die Option Former-Sts (Former Status) ausgewählt ist, aktivier oder deaktiviert sich das System entsprechend den vorherigen Einstellungen.

Integrated Peripherals > USB Controller

USB Controller

Enabled (Default)

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie den USB-Controller aktivieren oder deaktivieren.



Integrated Peripherals > USB Keyboard Support

USB Keyboard	Mit	diesem	Menüe	lement	können	Sie	den
Support	USB	-Tastaturt	reiber im	Onboar	d-BIOS ak	tivieren	oder
Enabled	deak	tivieren.	Der	Tasta	aturtreiber	sim	uliert
Disable (Default)	Lega	cy-Tastat	urbefehle	und	erlaubt	Ihnen	die
	Verw	endung (einer USE	3-Tastatu	ır während	des F	POST
	oder	nach de	m Booten	, wenn	Ihr Betrieb	osystem	nicht
	über	USB-Treil	ber verfügt	t.			

Anmerkung: Sie können USB-Treiber und USB-Legacy-Tastatur nicht zugleich verwenden. Deaktivieren Sie "USB Keyboard Support", wenn der USB-Treiber nicht auf Ihrem System installiert ist. Schalten Sie das System ab und stellen den externen Controller auf "**Rescue**" ein, um vom Rescue ROM zu lesen.

- Booten Sie das System und stellen den Schaler zurück auf "Normal".
- Folgen Sie den BIOS-Upgrade-Anweisungen zum Wiederherstellen des BIOS.
- Booten Sie das System erneut. Das System sollte wieder normal funktionieren.



Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode	Wenn Ihre IDE-Festplatte den "Block Mode" unterstützt,				
Enabled (Default)	können	Sie Enabled	zur automa	atischen	Erkennungen
Disabled	der	optimalen	Anzahl	von	Block-Lese
	und –Se	chreibevorgäng	gen einstelle	n, die pr	o Sektor von
	der Fest	platte unterstüt	tzt werden ka	ann.	

Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

Onboard FDC Controller
Enabled (Default)
Disabled

Die Einstellung dieses Parameters auf **Enabled** erlaubt Ihnen den Anschluss Ihrer Floppylaufwerke an den integrierten Floppyanschluss statt an eine separate Controllerkarte. Ändern Sie diese Einstellung auf Disabled, wenn Sie eine separate Controllerkarte verwenden wollen.





Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1 & Port 2

<u>Onboard Serial Port 1</u> <u>& Port 2</u>
Auto (Default)
3F8/IRQ4
2F8/IRQ3
3E8/IRQ4
2E8/IRQ3
Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie Adresse und Interrupt für die serielle Schnittstelle des Motherboards einrichten.



Integrated Peripherals > UART Mode Select

UART Mode Select
Standard (Default)
HPSIR
ASKIR

Dieses Menüelement ist nur konfigurierbar, wenn der "Onboard Serial Port 2" aktiviert ist. Dies erlaubt Ihnen die Festlegung des Modus der seriellen Schnittstelle 2.

Standard

Stellt serielle Schnittstelle 2 auf Normalmodus. Dies ist die Voreinstellung.

HPSIR



Online-Handbuch

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 115 KBaud.

SASKIR

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 19.2 KBaud.

Integrated Peripherals > IR Function Duplex

IR Function Duplex	Mit diesem Menüelement können Sie die Optionen Full
Half (Default)	Duplex oder Half Duplex der IR-Funktion einstellen.
Full	Normalerweise ist Full Duplex schneller, da Daten
	gleichzeitig in beiden Richtung übertragen werden
	können.



Integrated Peripherals > RxD, TxD Active

RxD, TxD Active
No, Yes (Default)
Yes, No
Yes, Yes
No, No

Mit diesem Menüelement können Sie die Modi RxD (Receive Data) und TxD (Transmit Data) für UART wählen, beispielsweise, das IR-Gerät, das Modem usw. Normalerweise sollten Sie die Standardeinstellung beibehalten. Bitte beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres IR-Geräts.

Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

<u>Onboard Parallel</u> <u>Port</u>	Dieses Menüelement regelt Adresse und Interrupt der
3BC/IRQ7	
378/IRQ7 (Default)	
278/IRQ5	
Disabled	

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Adressen und IRQ keine Konflikte aufwerfen, wenn Sie eine I/O-Karte mit einer parallelen Schnittstelle verwenden



Integrated Peripherals > Parallel Mode

Parallel Mode	Mit diesem Menüelement können Sie den Modus für die
Normal (Default)	parallele Schnittstelle einstellen. Die Modusoptionen
EPP	sind Normal (SPP, Standard and Bidirection Parallel
ECP	Port), EPP (Enhanced Parallel Port) und ECP (Extended
ECP/EPP	Parallel Port).

SPP (Standard and Bidirection Parallel Port)

SPP ist der mit IBM AT und PS/2 kompatible Modus.

EPP (Enhanced Parallel Port)

EPP verbessert den Durchsatz der parallelen Schnittstelle durch direktes Schreiben und Lesen von Daten zu/von der parallelen Schnittstelle ohne Zwischenspeicherung.

ECP (Extended Parallel Port)

ECP unterstützt DMA und RLE (Run Length Encoded) Komprimierung und Dekomprimierung.

Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA

ECP Mode Use DMA 3 (Default)

1

Mit diesem Menüelement können Sie den DMA-Kanal des ECP Modus einstellen.



Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type

Mit diesem Menüelement können Sie das EPP Modusprotokoll auswählen.

Integrated Peripherals > AC 97 Sound

AC 97 Sound	Mit diesem Menüelement	können	Sie den AC	97
Auto (Default)	Audio-CODEC deaktivieren	oder	automatisch	vom
Disable	System erkennen lassen.			

Integrated Peripherals >Onboard Legacy Audio

Onboard Legacy		
Audio		
Enabled (Default)		
Disable		

Mit diesem Menüelement können Sie die integrierte Legacy-Audiofunktion aktivieren oder deaktivieren.



Integrated Peripherals > SB I/O Base Address

<u>SB I/O Base</u>	Mit	diesem	Menüeler	ment	können	Sie	die
220H (Default)	I/O-Ba	asisadresse	der	integri	erten	Audiofur	ktion
240H	emste	ilen.					
260H							
280H							

Integrated Peripherals > SB IRQ Select

SB IRQ Select	Mit diesem Menüelement können Sie die IRQ-Adresse
IRQ 5 (Default)	der integrierten Audiofunktion einstellen.
IRQ 7	
IRQ 9	
IRQ 10	



Online-Handbuch

Integrated Peripherals > SB DMA Select

<u>SB DMA Select</u> DMA 0; DMA 1 (Default); DMA 2; DMA 3

Mit diesem Menüelement können Sie die DMA-Adresse der integrierten Audiofunktion einstellen.

Integrated Peripherals >MPU-401 I/O Address

<u>MPU-401 I/O</u> Address	Mit diesem Menüelement können Sie die zur Schnittstelle
330-333H (Default)	deaktivieren
300-303H	
310-313H	
320-323H	



Integrated Peripherals > AC 97 Modem

AC 97 Modem

Auto (Default) Disable Mit diesem Menüelement können Sie die AC 97-Modemfunktion deaktivieren oder automatisch vom System erkennen lassen. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann die <u>AMR</u>-Modemkarte nicht richtig arbeiten.



Power Management Setup

Im Power Management Setup können Sie die Energiespareigenschaften des Motherboards einstellen, wie im folgenden Bild.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Power Management Setup			
ACPI function	Enabled	Item Help	
 ACPT suspend Type Power Management PM Control by APM Video Off Option Video Off Method MODEM Use IRQ Soft-Off by PWR-Button Wake Up Events 	Press Enter Yes Suspend -> Off V/H SYNC+Blank 3 Instant-Off Press Enter	Menu Level If your OS is ACPI enabled you have to set this item to Enabled, or there may be unexpected errors. If your OS is APM mode , you can remain the Disabled setting.	
<pre></pre>	///PU/PD:Value F10:Save Previous Values F6:Setup D	ESC:Exit F1:General Help efaults F7:Turbo Defaults	



Online-Handbuch

Power Management > ACPI Function

ACPI Function	Wenn Ihr OS ACPI-aktiviert ist, müssen Sie dieses
Enabled (Default)	Menüelement auf Enabled stellen, oder es können
Disabled	unerwartete Fehler auftreten. Wenn Ihr OS im
	APM-Modus ist, können Sie die Einstellung Disabled
	beibehalten.

Power Management Setup > ACPI Suspend Type

ACPI Suspend Type	
S1	
S3	

Mit diese Funktion können Sie Suspend-Typen wählen. S1 entspricht "Power On Suspend", S3 entspricht "Suspend to RAM".



Power Management > PM Timers

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Power Management				
Power Management	User Define	Item Help		
Doze Mode Suspend Mode	Disable Disable	Menu Level ►► This function allows you to set the default parameters of power saving modes. Set to Disable to turn off the power management function. Set to User Define to choose your own parameters.		
	ct +/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help Defaults E7:Turbo Defaults		



Power Management > PM Timers > Power Management

Power Management	Diese F
Max Saving	voreinge
Mix Saving	Stellen
User Define (Default)	Stromma
Disabled	Funktion
	auszuwä

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Einstellung der voreingestellten Parameter für die Stromsparmodi. Stellen Sie diese Funktion auf **Disabled**, um die Strommanagementfunktion abzustellen. Stellen Sie diese Funktion auf **User Defined**, um Ihre eigenen Parameter auszuwählen.

Modus	Doze	Suspend
Min. Ersparnis	1 Stunde	1 Stunde
Max. Ersparnis	1 Minute	1 Minute

Power Management > PM Timers > HDD Power Down

HDD Power Down		
Disabled (Default)		
1min to 15 min		

Mit dieser Option können Sie die Untätigkeitszeit der IDE HDD einstellen, bevor das Gerät in den Power-Down-Status übergeht.



Power Management > Power Timers > Doze Mode

Doze Mode

Disabled (Default), 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 12 min, 20 min, 30 min, 40 min, 1 hour Mit diesem Menüelement können Sie die Zeitspanne festlegen, nach der das System in den "Doze Mode" übergeht. Die Systemaktivität wird durch Überwachung der IRQ-Signale oder anderer Kontrollmöglichkeiten (z.B. I/O) erkannt.

Power Management > Power Timers > Suspend Mode

Suspend Mode

Disabled (Default), 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 12 min, 20 min, 30 min, 40 min, 1 hour Mit diesem Menüelement können Sie Zeitspanne einstellen, nach der das System in den Suspendmodus übergeht. Die Suspend-Typen "**Suspend to RAM**" oder "**Suspend to Hard Drive**" können unter "<u>ACPI Suspend</u> <u>Type</u>" ausgewählt werden.



Power Management > PM Controlled by APM

PM Controlled by Wenn	"Max Saving" ausgewählt ist, können Sie dieses
AFM Menü	element aktivieren, die Strommanagementregelung
No zum	APM (Advanced Power Management) übertragen
und c zum E	ie Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie Beispiel den internen CPU-Takt stoppen.

Power Management > Video Off Option

Video Off Option
Suspend \rightarrow Off (Default)
All Modes \rightarrow Off
Always On

Mit diesem Menüelement können Sie ermitteln, ob sich die Videofunktion deaktiviert oder in den Suspend-Modus übergeht.



Online-Handbuch

Power Management > Video Off Method

<u>Video Off Method</u>	Dies bestimmt die Weise, auf die der Monitor	
V/H SYNC + Blank (Default)	ausgeschaltet wird. "Blank Screen" schreibt blanke	
DPMS Support	Signale zum Videopuffer. V/H SYNC + Blank	
Blank Screen	erlaubt demBIOS die Steerung der VSYNC- und	
	HSYNC-Signale. Diese Funktion gilt nur für DPMS	
	(Display Power Management Standard) Monitore.	
	Der DPMS-Modus verwendet DPMS-Funktionen,	
	die von der VGA-Karte angeboten werden.	

Power Management > Modem Use IRQ

Modem Use IRQ		
3 (Default); 4; 5; 7; 9; 10; 11; NA		

Mit diesem Menüelement können Sie einen IRQ für das Modem einstellen.



Power Management > Soft-off By PWR-Button

Soft-off By PWR-Button Instant-Off (Default) Delay 4 Sec

Dies ist eine ACPI-Spezifikation und wird von der Hardware unterstützt. Wenn **Delay 4 sec.** ausgewählt ist, kann der Soft Power Switch auf der Frontblende zum ausschalten, Suspend On (Hdd/RAM) und anschalten verwendet werden. Falls der Schalter während des Power On weniger als 4 Sek. gedrückt wird, geht das System in den Suspend-Modus über.Wird der Schalter länger als 4 Sek gedrückt, wird das System ausgeschaltet. Die Voreinstellung ist **Instant-Off**, wobei der Soft Power Switch nur zur Kontrolle von On und Off verwendet wird, kein Bedarf besteht, den Schalter 4 Sek lang zu drücken und es kein Suspend gibt.


Online-Handbuch

Power Management > Wake Up Events

CMOS Setup Utility - C	Copyright (C) 1984-2000 / Wake Up Events	Award Software
VGA		Item Help
HDD & FDD PCI Master Wake On PCI Card Wake On LAN Wake On RTC Timer X Date (of Month) X Time (hh:mm:ss) ► IRQs Activity Monitoring	ON OFF Disabled Disabled Disabled O : O : O Press Enter	Menu Leve] ►►
11→+:Move Enter:Select +/-/ F2:Item Help F3:Language F5:Pre	PU/PD:Value F10:Save I PVious Values F6:Setup De	ESC:Exit F1:General Help



Power Management > Wake Up Events > VGA

VGA	Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung vor
Off (Default)	VGA-Aktivitäten für den Übergang in den Powe
On	Down-Status aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > LPT & COM

LPT & COM
LPT/COM (Default)
NONE
LPT
СОМ

Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von LPT & COM-Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-Status aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > HDD & FDD

HDD & FDD	
On (Default)	
Off	

Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von HDD & FDD-Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-Status aktiviert oder deaktiviert.



Power Management > Wake Up Events > PCI Master

PCI Master	Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von PCI
Off (Default)	Master-Aktivitäten für den Übergang in den Power
On	Down-Status aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > Wake On PCI Card

Wake On PCI Card
Disabled (Default)
Enabled

Mit diesen Menüelementen wird die Funktion "Wake On PCI card" aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > Wake On LAN

Wake On LAN
Disabled (Default)
Enabled

Mit diesen Menüelementen wird die Funktion "Wake on LAN" aktiviert oder deaktiviert.



Online-Handbuch

Power Management > Wake Up Events > Wake On Modem

<u>Wake On Modem</u>	
Disabled (Default)	
Enabled	

Mit diesen Menüelementen wird die Funktion "Wake On Modem" aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > Wake On RTC Timer

Wake On RTC Timer
Disabled (Default)
Enabled

Mit diesen Menüelementen wird die Funktion "Wake On RTC" aktiviert oder deaktiviert.

Power Management > Wake Up Events > Date (of Month)

Date (of Month)
0 to 31

Dieses Menüelement wird angezeigt, wenn Sie die Option "**Wake On RTC Timer**, aktivieren. Hier können Sie festlegen, an welchem Datum Ihr System auswachen soll. Die Einstellung auf 15 zum Beispiel weckt das System am 15. jeden Monats auf.



Power Management > Wake Up Events > Time (hh:mm:ss)

hh:mm:ss

Time (hh:mm:ss)

Dieses Menüelement wird angezeigt, wenn Sie die Option "Wake On RTC Timer" aktivieren. Hier können Sie die Aufweckzeit des Systems einstellen.



Online-Handbuch

Power Management > Wake Up Events > IRQs Activity Monitoring

Primary INTR	ON	Item Help
IRQ3 (COM 2) IRQ4 (COM 1) IRQ5 (LPT 2) IRQ6 (Floppy Disk) IRQ7 (LPT 1) IRQ8 (RTC Alarm) IRQ9 (IRQ2 Redir) IRQ10 (Reserved) IRQ11 (Reserved) IRQ12 (PS/2 Mouse) IRQ13 (Coprocessor) IRQ14 (Hard Disk) IRQ15 (Reserved)	Enabled Enabled Enabled Enabled Disabled Disabled Disabled Enabled Disabled Enabled Disabled	Menu Level >>> These items enable or disable the detection of IDE, floppy, serial , parallel and PCI IRQ activities for power down state transition.



Online-Handbuch

IRQs Activity Monitoring
IRQ3 (COM 2)
IRQ4 (COM 1)
IRQ5 (LPT 2)
IRQ6 (Floppy Disk)
IRQ7 (LPT 1)
IRQ8 (RTC Alarm)
IRQ9 (IRQ2 Redir)
IRQ10 (Reserved)
IRQ11 (Reserved)
IRQ12 (PS/2 Mouse)
IRQ13 (Coprocessor)
IRQ14 (Hard Disk)
IRQ15 (Reserved)

Diese Menüelemente aktivieren oder deaktivieren die Erkennung von Geräteaktiviäten durch IRQs für den Übergang in den Power Down-Status.



PNP/PCI Configuration Setup

Im "<u>PNP</u>/PCI Configuration Setup" können Sie die PCI-Geräte konfigurieren, die in Ihrem System installiert sind. Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "PnP/PCI Configuration " im Hauptmenü wählen.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software PnP/PCI Configurations			
PNP OS Installed	No Disabled	Item Help	
Reset Configuration Data Resources Controlled By X IRQ Resources PCI/VGA Palette Snoop Assign IRQ For VGA Assign IRQ For USB	Auto Press Enter Disabled Enabled Enabled	Menu Level Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices	
† →+:Move Enter:Select +/-, F2:Item Help F3:Language F5:Pre	/PU/PD:Value F10:Save evious Values F6:Setup D	ESC:Exit F1:General Help efaults F7:Turbo Defaults	



PNP/PCI Configuration > PnP OS Installed

PnP OS Installed	Normalerweise werden die PnP-Ressourcen vom BIOS				
Yes	während des POST (Power-On Self Test) zugewiesen.				
No (Default)	Wenn Sie ein PnP-Betriebsystem (wie z. B. Windows				
	9x), verwenden, stellen Sie dieses Menüelement auf				
	Yes, um dem BIOS zu befehlen, nur die Ressourcen zu				
	konfigurieren, die zum Laden des Systems notwendig				
	sind (VGA/IDE oder SCSI). Die restlichen				
	Systemressourcen werden vom PnP-Betriebsystem				
	zugewiesen.				

PNP/PCI Configuration > Reset Configuration Data

Reset Configuration		
Data		
Enabled		
Disabled (Default)		

Im Falle vom Konflikten nach der Zuweisung von IRQs oder nachdem Sie Ihr System konfiguriert haben, können Sie diese Funktion aktivieren, wodurch Ihr System automatisch Ihre Konfiguration zurückstellt und die IRQs, DMAs und I/O-Adressen neu zuweist.



PNP/PCI Configuration > Resources Controlled By

Resources Controlled by Auto (Default)

Manual

Die Einstellung dieser Option auf Manual erlaubt Ihnen individuelle Zuweisung der IRQs und DMAs zu ISA- und PCI-Geräten. Stellen Sie diesen Parameter auf **Auto**, um die automatische Konfigurationsfunktion zu aktivieren.



Online-Handbuch

PNP/PCI Configuration > IRQ Resource

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software IRQ Resources			
IRQ-3 assigned to	PCI Device	Item Help	
IRQ-9 assigned to IRQ-7 assigned to IRQ-10 assigned to IRQ-10 assigned to IRQ-11 assigned to IRQ-12 assigned to IRQ-14 assigned to IRQ-15 assigned to	PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device	Menu Level Legacy ISA for devices compliant with the original PC AT bus specification, PCI/ISA PnP for devices compliant with the Plug and Play standard whether designed for	
	-/-/PU/PD:Value F10:Save _	PCI or ISA bus architecture 55C:ExitF1:General Help	

PNP/PCI Configuration > IRQ Resource > IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 assigned to

<u>IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10,</u> 11, 12, 14, 15		
assigned to		
PCI Device (Default)		
Reserved		

Weisen Sie jedem Interrupt entsprechend dem Gerät, das ihn benutzt, einen Typ zu, sollten Sie die Ressourcen manuell kontrollieren.



PNP/PCI Configuration > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette Snoop Enabled Disabled (Default)	Aktivierung dieses Menüelements stellt die PCI VGA-Karte ruhig (und verhindert Konflikte), wenn Palettenregister aktualisiert werden (d. h., akzeptiert Daten, ohne auf Kommunikationssignale zu reagieren). Dies ist nur nützlich, wenn zwei Grafikkarten die gleiche Palettenadresse verwenden und zugleich an den selben PCI-Bus angeschlossen sind (wie z. B. MPEG oder Videomitschnitt). In solch einem Fall ist die PCI VGA ruhig, während der
	MPEQ/Videomitschnitt auf Normalfunktion läuft.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQ For VGA

Assign IRQ For VGA
Enabled (Default)
Disabled

Wenn ein Problem nach der Zuteilung der IRQs oder nach der Konfiguration des Systems auftritt, können Sie die Funktion aktivieren. Diese ermöglicht es Ihrem System, die Konfiguration automatisch zurückzustellen sowie die IRQs, die DMAs und die I/O-Adressen neu zuzuteilen.



PNP/PCI Configuration > Assign IRQs For USB

Assign IRQ For USB Enabled (Default) Disabled

Wenn ein Problem nach der Zuteilung der IRQs oder nach der Konfiguration des Systems auftritt, können Sie die Funktion aktivieren. Diese ermöglicht es Ihrem System, die Konfiguration automatisch zurückzustellen sowie die IRQs, die DMAs und die I/O-Adressen neu zuzuteilen.



PC Health Status

Über den Überwachungschip in der VIA VT82C686B Super South Bridge erkennt das BIOS die Zustandsparameter des System wie beispielsweise CPU-Temperatur, CPU-Lüftergeschwindigkeit und- spannung automatisch. Die Zustandsanzeige des Systems fällt entsprechend diesen Parametern aus.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software PC Health Status			
Current CPU Temp.	Item Help		
Current CPUFAN Speed Current CPUFAN Speed Vcore 3.3V 5V 12V	Menu Level ►		
	ESC:Exit F1:General Help efaults F7:Turbo Defaults		
	AOpe		

Online-Handbuch

Frequency/Voltage Control

Mit dieser Option können Sie die Frequenz und Rate des CPU Front Side Bus (FSB) einstellen.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Frequency/Voltage Control			
CPU Voltage Detected	1 625 V	Item Help	
CPU Speed Detected	1.025 V	Menu Level 🕨	
CPU Speed Setting	100.2 x =	Warning: Adjust voltage might cause CPU damage!	
T			



Online-Handbuch

Frequency/Voltage Control > CPU Voltage Detected

CPU Voltage	Dieses Menüelement zeigt die aktuelle		
Detected	Betriebsspannung ihrer CPU an.		

Frequency/Voltage Control > CPU Voltage Setting

CPU Voltage Setting	Mit	diesem	Menüelement	können	Sie	die
1.10V to 1.85V	CPU-	Kernspann	ung modifizieren (Vcore).		

Warning: Die CPU-Spannungseinstellung ist nur zum Übertakten entworfen worden. Sofern Sie nicht übertakten wollen, sollten Sie die Voreinstellung verwenden.

Frequency/Voltage Control > CPU Speed Detected

CPU Speed Detected

Dieses Menüelement zeigt die aktuelle Arbeitsfrequenz Ihrer CPU an.



Online-Handbuch

Frequency/Voltage Control > Clock Spread Spectrum

Clock Spread	Mit diesem Menüe
<u>Spectrum</u>	Spectrum" aktiviere
Enabled (Default)	
Disabled	

Mit diesem Menüelement können Sie das Takt-"Spread Spectrum" aktivieren oder deaktivieren.

Frequency/Voltage Control > CPU Speed Setting

CPU Speed Setting
FSB clock:
100-120MHz
124-166MHz

Mit diesem Menüelement können Sie den CPU FSB-Takt und die –rate modifzieren.

FSB x Rate = CPU-Takt

Anmerkung: Wenn die erkannte CPU-Geschwindigkeit nicht mit dem CPU-Setup übereinstimmt, liegt das wahrscheinlich daran, das FSB-Takt und FSB-Rate der CPU fixiert sind.

Warnung: Drücken Sie zuerst die Taste **<POS1 >** und dann gleichzeitig die **Neustartschalter**, sollte sich das System nicht mehr starten lassen.



Load Setup Defaults

Die Option "Load Setup Defaults" lädt Einstellungen für optimierte Systemleistung. Optimale Einstellungen sind vergleichsweise sicherer als die Turbo-Einstellungen. Alle Produktverifizierungen, Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstestberichte und Qualitätskontrolle bei der Herstellung basieren auf "Load Setup Defaults". Wir empfehlen die Verwendung dieser Einstellungen für den Normalbetrieb. "Load Setup Defaults" ist nicht die langsamste Einstellung für dieses Motherboard. Wenn Sie ein Instabilitätsproblem lösen müssen, können Sie die Parameter im "Advanced BIOS Features" und "Advanced Chipset Features" manuell auf die langsamsten und sichersten Einstellungen setzen.



Load Turbo Defaults

Die Option "Load Turbo Defaults" bietet eine bessere Leistung als "Load Setup Defaults". Sie ist für Poweruser gedacht, die ihr Motherboard auf Höchstleistung bringen wollen. Die Turbo-Einstellung wird nicht allen detaillierten Zuverlässigkeits- und Kompatibilitätstests unterzogen, sondern nur mit begrenzter Konfiguration getestet (zum Beispiel in einem System, welches nur eine VGA-Karte und zwei DIMMs enthält). Verwenden Sie die Turbo-Einstellung nur, wenn Sie alle Menüelemente im Chipsatz-Setupmenü völlig verstehen. Die Leistungsverbesserung der Turbo-Einstellung beträgt normalerweise 3% bis 5%, je nach Chipsatz und Anwendung.



Set Password

Passworte verhindern unbefugte Nutzung Ihres Computers. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, fragt das System Sie nach diesem Passwort vor dem Booten oder Zugang zum Setupmenü.

Einrichtung eines Passworts:

- Am Prompt geben Sie Ihr Passwort ein. Ihr Passwort kann aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen bestehen. Bei der Eingabe der Zeichen erscheinen sie als Sternchen im Paßwortfeld.
- 2. Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste.
- Am nächsten Prompt geben Sie Ihr Passwort erneut ein und drücken erneut die Eingabetaste, um das neue Passwort zu bestätigen. Nach der Paßworteingabe kehrt das Programm automatisch zum Hauptfenster zurück.

Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie die **Eingabetaste**, wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die bestätigt, dass das Passwort deaktiviert wurde.



Save & Exit Setup

Diese Funktion speichert die CMOS -Werte vor dem Verlassen des Setups automatisch ab.





Exit without Saving

Beenden Sie mit dieser Funktion das Setup, ohne die Änderungen an den CMOS- Werten zu speichern. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie die neue Konfiguration speichern wollen.





Load EEPROM Default

Außer "Load Setup Default" und "Load Turbo Default" können Sie mit diesem Menüelement auch mit "Save EEPROM Default Ihre eigenen Einstellungen in <u>Flash ROM</u> speichern und neu laden.

CMOS Setup Utility - Copyright	(C) 1984-2000 Award Software	
▶ Standard CMOS Features	Load Setup Defaults	
► Advanced BIOS Features	Load Turbo Defaults	
► Advanced Chipset Features	Set Password	
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup	
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving	
PnP/PCI Configurations	Load EEPROM Defaults	
▶ PC Health Status	Save EEPROM Defaults	
► Frequency/Voltage Control		
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	†↓→ ← : Select Item (Shift)F3 : Change Language	
Load Defaults from EEPROM for Batteryless		



Save EEPROM Default

Mit diesem Menüelement können Sie Ihre eigenen Einstellungen im <u>Flash ROM</u> speichern und wenn die Daten im CMOS verlorengegangen sind oder Sie die vorhergehenden Einstellungen vergessen haben, können Sie sie mit "Load EEPROM Default " neu laden.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software		
► Standard CMOS Features	Load Setup Defaults	
Advanced BIOS Features	Load Turbo Defaults	
Advanced Chipset Features	Set Password	
Integrated Peripherals	Save & Exit Setup	
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving	
PnP/PCI Configurations	Load EEPROM Defaults	
▶ PC Health Status	Save EEPROM Defaults	
Frequency/Voltage Control		
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	†↓→+ : Select Item (Shift)F3 : Change Language	
Save Defaults from EEPROM for Batteryless		

BIOS Upgrade

Durch Flashen Ihres Motherboards stimmen Sie der Möglichkeit eines BIOS-Flashfehlers zu. Wenn Ihr Motherboard stabil arbeitet und es keine schwerwiegenden Bugs gibt, die von der neuestes BIOS-Version behoben wurden, empfehlen wir Ihnen. IHR BIOS NICHT ZU AKTUALISIEREN.

Wenn Sie es trotzdem durchführen, gehen Sie das Risiko eines BIOS-Flashfehlers ein. VERSICHERN SIE SICH, dass Sie die richtige BIOS-Version für das richtige Motherboard-Modell verwenden, wenn Sie tatsächlich eine Aktualisierung beabsichtigen.

AOpen Easy Flash unterscheidet sich ein wenig von herkömmlichen Flashmethoden. Die binäre <u>BIOS</u>-Datei und die Flashroutine sind miteinander verbunden und Sie müssen zum Abschluss des Flashvorganges lediglich eine Datei ausführen.

Vorsicht: AOpen Easy Flash BIOS-Programme sind für die Kompatibilität mit Award BIOS ausgelegt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Anmerkung gab es noch keine zu AMI BIOS kompatible AOpen Easy Flash BIOS-Programme. AMI BIOS befindet sich moistens nur auf alten 486-Motherboards und einigen Pentium-Motherboards der frühen Generationen. Bitte lesen Sie die komprimierte README-Datei des BIOS-Pakets und folgen den Upgrade-Anweisungen gewissenhaft. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Flashfehler minimiert. Im Folgenden sind die Schritte für das "Easy Flashing" aufgeführt: (gilt NUR für die Anwendung auf Award BIOS)

- 1. Laden Sie die neue, <u>komprimierte</u> BIOS-Upgrade-Datei von Aopens Webseite herunter, zum Beispieö AX73P102.ZIP.
- Führen Sie die Shareware PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>) aus, die verschiedene Betriebssysteme unterstützt. Mit diesem Programm können Sie die binäre BIOS-Datei und das Flash-Hilfsprogramm dekomprimieren. Holen Sie sich WINZIP (<u>http://www.winzip.com</u>) für die Windows-Umgebung.
- 3. Speichern Sie die dekomprimierte Datei auf einer bootbaren Floppydiskette, zum Beispiel AK73P102.BIN & AK73P102.EXE
- Booten Sie das System neu in den DOS-Modus, ohne Speicher-Handler zu laden (wie z. B. EMM386) oder Gerätetreiber. Achten Sie darauf, dass Ihr DOS 520K oder mehr Speicherplatz frei hat.

Führen Sie A:> AX73P102 aus. Das Programm erledigt den Rest. Schalten Sie den Strom während des FLASHVORGANGS NICHT AUS, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert!!

- Del
- Booten Sie das System neu und drücken die <Entf>-Taste, um ins <u>BIOS-Setup zu</u> <u>gelangen</u>,. Wählen Sie "Load Setup Defaults" und dann "<u>Save & Exit Setup</u>". Fertig!

Warnung: Die Aktualisierung auf ein neues BIOS ersetzt Ihr Original-BIOS und PnP-Informationen nach dem Flashen permanent. Eventuell müssen Sie Ihre BIOS-Einstellungen neu konfigurieren und Win95/Win98 ebenso wie Ihre Zusatzkarten neu installieren, damit das System den Normalbetrieb wieder aufnehmen kann.

Übertakten

Als ein führender Hersteller in der Motherboardindustrie hat AOpen immer ein offenes Ohr für die Wünsche seiner Kunden und entwickelt Produkte die den Anforderungen unterschiedlicher Anwender entgegenkommen. Zuverlässigkeit, Kompatibilität, modernste Technologie und Benutzerfreundlichkeit sind unsere grundlegenden Ziele bei der Herstellung von Motherboards. Abgesehen von den oben genannten Designkriterien gibt es Poweruser, die immer nach Möglichkeiten suchen, ihre Systemleistung in neue Höhen zu treiben, indem sie ihre Computer übertakten – wir nennen sie "Overclockers" *(übertakten, eng.: to overclock)*.

Dieser Abschnitt ist den Overclockers gewidmet.

Dieses Hochleistungs-Motherboard ist für maximal **100MHz** CPU-Bustakt ausgelegt. Es verfügt aber über einen Taktgenerator von **166MHz**, da wir es für zukünftige CPU-Bustakte auslegen. Unsere Labortestergebnisse zeigen, dass **166MHz** erreichbar sind, wenn qualitative Komponenten verwendet werden und die Einstellung entsprechend sind. Das ist aber noch nicht alles, denn dieses Motherboard verfügt über umfassende (bez. die CPU-Kernspannung) Einstellungsmöglichkeiten zum Anpassen der CPU-Kernspannung. Die CPU-Taktrate kann auf den achtfachen Wert erhöht werden, wodurch die Unterstützung für so gut wie alle zukünftigen Pentium II / Pentium III / Celeron CPUs sichergestellt ist und die Flexibilität gewahrt bleibt. Im Folgenden finden Sie die Konfigurationen, die wie zum Übertakten auf **166MHz** für geeignet halten.



Aber keine Garantie. 😳

Warnung: Das Design dieses Produkts folgt den Designrichtlinien von CPUund Chipsatzherstellern. Alle Versuche, das Produkt jenseits der Grenzen seiner Spezifikationen zu bringen, werden nicht empfohlen, und Sie nehmen das Risiko in Kauf, Ihr System oder wichtige Daten zu beschädigen. Vor dem Übertakten müssen Sie sich vergewissern, daß Ihre Komponenten, DRAMs, Festplatten und AGP VGA-Karten in der Lage sind, solch unnormale Einstellungen zu vertragen.

Tip: Beachten Sie, daß Übertakten auch zu Wärmeproblemen führen kann. Bitte stellen Sie sicher, daß Lüfter und Kühlblech überschüssige Wärme, die durch Übertakten der CPU entsteht, adäquat ableiten können.



VGA und HDD

VGA und HDD sind Schlüsselkomponenten fürs Übertakten, für Ihre Referenz finden Sie in der folgenden Liste unsere erfolgreichen Übertaktungsversuche in unserem Labor. Bitte beachten Sie, dass AOpen keine Garantie für erneutes erfolgreiches Übertakten übernehmen kann. Bitte überprüfen Sie die **Available Vendor List (AVL)**, die durch einen Link mit unserer Webseite verbunden ist.

VGA: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm

HDD: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm



Online-Handbuch

Glossar

AC97

Im Wesentlichen teilt die AC97-Spezifikation den Sound/Modem-Schaltkreis in zwei Teile, einen für den digitalen Prozessor und einen <u>CODEC</u> für den analogen I/O. Sie werden vom AC97-Link-Bus verbunden. Da der digitale Prozessor in den Motherboard-Hauptchipsatz integriert werden kann, reduzieren sich die Kosten der integrierten Sound/Modem-Lösung.

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

ACPI ist die Strommanagement-Spezifikation für PC97 (1997). Sie ist dazu gedacht, mehr Energie zu sparen, indem sie die komplette Regelung des Strommanagement dem Betriebssystem übergibt und das <u>BIOS</u> umgeht. Der Chipsatz oder Super I/O-Chip muß dem Betriebsystem (wie z. B. Windows 98) ein Standard-Registerinterface bieten. Dies ähnelt in gewisser Weise dem <u>PnP</u> Registerinterface. ACPI definiert den zeitweiligen ATX-Soft-Netzschalter zur Steuerung des Übergangs in den Stromsparmodus.



AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP ist ein Businterface, das auf Hochleistungs-3D-Grafiken abzielt. AGP unterstützt nur Lese/Schreib-Speicherbetrieb und Einzel-Master/Einzel-Slave. AGP verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke des 66MHz-Taktes, für 2X AGP ist die Datentransferrate 66MHz x 4 Bytes x 2 = 528MB/S. AGP bewegt sich jetzt auf den 4-fach-Modus zu: 66MHz x 4 Bytes x 4 = 1056MB/S. AOpen ist die erste Firma, die von Oktober 1999 an 4-fach-AGP-Motherboards sowohl von AX6C (Intel 820) als auch MX64/AX64 (OVER 694x) unterstützt.

AMR (Audio/Modem Riser)

Der <u>CODEC</u>-Schaltkreis einer AC97 Sound/Modem-Lösung kann auf das Motherboard oder auf eine Riser-Karte (AMR-Karte) gelegt werden, die durch einen AMR-Anschluss mit dem Motherboard verbunden ist.

AOpen Bonus-CD

Eine AOpen-Motherboards beigelegte CD, auf der Sie Motherboardtreiber, Acrobat Reader für <u>PDF</u>, ein Online-Handbuch und andere nützliche Hilfsprogramme finden.



Online-Handbuch

APM

Im Gegensatz zu <u>ACPI</u> regelt das BIOS die meiste APM-Strommanagementfunktionen. Aopens Suspend zur Festplatte ist ein gutes Beispiel für APM-Strommanagement.

ATA/66

ATA/66 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, aber verdoppelt auch die <u>UDMA/33</u>-Transferrate. Die Datentransferrate beträgt das Vierfache des PIO-Modus 4 oder DMA Modus 2, 16.6MB/S x 4 = 66MB/S. Um ATA/66 zu nutzen, brauchen Sie spezielle ATA/66 IDE-Kabel.

ATA/100

ATA/100 ist eine neue IDE-Spezifikation, die sich noch in der Entwicklungsphase befindet. ATA/100 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke wie <u>ATA/66</u>, aber die Zykluszeit ist auf 40ns reduziert. Die Transferrate ist (1/40ns) x 2 bytes x 2 = 100MB/s. Um ATA/100 zu nutzen, brauchen Sie ein spezielles 80-drahtiges IDE-Kabel, das gleiche wie bei ATA/66.



BIOS (Basic Input/Output System)

Das BIOS ist ein Satz von Assembly-Routinen/Programmen, die sich im <u>EPROM</u> oder <u>Flash</u> <u>ROM</u> befinden. Das BIOS kontrolliert Eingabe- bzw. Ausgabegeräte und andere Hardwaregeräte des Motherboards. Um hardwareunabhängige Mobilität zu gewährleisten, müssen Betriebsystem und Treiber direkt und nicht über Hardwaregeräte auf das BIOS zugreifen.

Bus Master IDE (DMA mode)

Herkömmliches PIO (Programmable I/O) IDE verlangt, dass die CPU an allen Aktivitäten des IDE-Zugriffs teilnimmt, einschließlich des Wartens auf mechanische Ereignisse. Zur Reduktion der Arbeitslast der CPU überträgt das Busmaster IDE-Gerät Daten vom/zum Speicher, ohne die CPU zu unterbrechen und stellt die CPU für kontinuierlichen Betrieb frei, während Daten zwischen Speicher und IDE-Gerät übertragen werden. Sie benötigen Busmaster IDE-Treiber und eine Busmaster IDE-Festplatte, um den Busmaster IDE-Modus zu unterstützen.

CODEC (Coding and Decoding)

Normalerweise bezeichnet CODEC einen Schaltkreis, der sowohl digital zu analog, als auch analog zu digital umwandeln kann. Er ist Teil der <u>AC97</u> Sound/Modem-Lösung.



DIMM (Dual In Line Memory Module)

Der DIMM-Steckplatz hat insgesamt 168 Pole und unterstützt 64-Bit-Daten. Er kann einzel- oder doppelseitig sein; die "Goldfinger"-Signale zu jeder Seite des PCB sind unterschiedlich, daher wird dies "Dual In Line" genannt. Fast alle DIMMs bestehen aus <u>SDRAM</u>, welches bei 3.3V läuft. Beachten Sie, dass einige alte DIMMs aus FPM/<u>EDO</u>-Modulen bestehen und nur bei 5V laufen. Verwechseln Sie sie nicht mit SDRAM DIMM.

ECC (Error Checking and Correction)

Der ECC Modus benötigt 8 ECC Bits für 64-Bit Daten. Bei jedem Zugriff auf den Speicher werden ECC-Bits aktualisiert und von einem speziellen Algorithmus geprüft. Der ECC-Algorithmus ist in der Lage, Doppelbitfehler zu erkennen und Einzelbitfehler automatisch zu richten, während der Paritätsmodus nur Einzelbitfehler erkennen kann.

EDO (Extended Data Output) Memory

Die EDO DRAM-Technologie ähnelt dem FPM (Fast Page Modus) sehr. Im Gegensatz zu herkömmlichem FPM, welches die Speicherausgabedaten zum Starten einer Vorladung in drei Zustände versetzt, behält EDO DRAM die Gültigkeit der Speicherdaten bis zum nächsten Speicherzugriffszyklus bei, was dem Pipeline-Effekt ähnelt und einen Taktzustand eliminiert.



EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Auch E²PROM genannt. Sowohl EEPROM als auch <u>Flash ROM</u> können mittels elektronischer Signale neu programmiert werden, aber die Interfacetechnologie ist anders. EEPROM ist viel kleiner als Flash-ROM und AOpens Motherboards verwenden EEPROM für jumperlosen und batterielosen Betrieb.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

Herkömmliche Motherboards speichern BIOS-Code im EPROM. EPROM kann nur mit ultraviolettem (UV) Licht gelöscht werden. Zum Aktualisieren des BIOS müssen Sie das EPROM vom Motherboard entfernen, seine Inhalt mit ultraviolettem (UV) Licht löschen, es neu programmieren und dann wieder einsetzen.

EV6 Bus

EV6 Bus ist die Alpha-Prozessor-Technologie der Digital Equipment Corporation. Der EV6 Bus verwendet zum Datentransfer sowohl die steigende als auch fallende Taktflanke, vergleichbar mit DDR SDRAM oder ATA/66 IDE Bus.

EV6 Busgeschwindigkeit = Externer CPU-Bustakt x 2.

Obwohl der 200 MHz EV6-Bus einen externen 100 MHz-Bustakt verwendet beträgt die entsprechende Geschwindigkeit jedoch 200 MHz.



FCC DoC (Declaration of Conformity)

Die DoC ist ein Zertifikationsstandard der FCC-Regulationen für Komponenten. Dieser neue Standard ermöglicht es, die DoC-Zertifizierung für Do-it-Yourself-Komponenten wie z. B. Motherboards separat ohne Gehäuse zu beantragen.

FC-PGA

FC bedeutet Flip Chip. FC-PGA ist eine Neuheit von Intel für die Pentium III CPUs. Er kann auf den SKT370-Sockel gesteckt werden, benötigt zum Übertragen einiger Signale aber ein Motherboard. Aus diesem Grund muss das Motherboarddesign erneuert werden. Intel ist dabei, die FC-PGA 370 CPU in den Bestand aufzunehmen und die Slot1 CPU auslaufen zu lassen.


Online-Handbuch

Flash ROM

Das Flash ROM kann mittels elektronischer Signale neu programmiert werden. Es ist einfacher, das BIOS mit Hilfe eines Flash-Hilfsprogramms zu aktualisieren, dieser Vorgang macht es allerdings auch anfälliger für Virusinfektionen. Aufgrund von immer mehr neuen Funktionen wurde die Größe des BIOS von 64KB auf 256KB (2MBit). AOpen AX5T ist das erste Board, welches 256KB (2MBit) Flash ROM verwendet. Nun bewegt sich die Flash ROM-Größe in Richtung 4MBit auf den Motherboards AX6C (Intel 820) und MX3W (Intel 810). AOpen Motherboards benutzen EEPROM für jumperloses und batterieloses Design.

FSB (Front Side Bus) Clock

Der FSB Takt ist der externe CPU-Bustakt.

Interner CPU-Takt = CPU FSB Takt x CPU-Taktrate

f²C Bus

Siehe SMBus.



Online-Handbuch

P1394

P1394 (IEEE 1394) ist ein Standard für serielle Hochgeschwindigkeits-Peripheriebusse. Im Gegensatz zu <u>USB</u>, das bei niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit läuft, unterstützt P1394 50 bis 1000MBit/Sek. und kann für Videokameras, Medienträger und LAN verwendet werden.

Parity Bit

Der Parity-Modus benutzt 1 Paritätsbit für jedes Byte. Normalerweise ist der Modus geradzahlig. Bei jedem Update der Speicherdaten wird jedes Paritätsbit auf "1" pro Byte abgepaßt. Wenn der Speicher beim nächsten Mal mit einer ungeraden "1"-Anzahl gelesen wird, tritt ein Paritätsfehler auf, der Einzelbitfehler genannt wird.

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Bei Sockel 7-CPUs erfordert ein Burst-Datenlesevorgang vier "Qwords" (Quad-word, 4x16 = 64 Bits). PBSRAM erfordert nur eine Adressdekodierungszeit und sendet die restlichen QWords gemäß einer vorbestimmten Sequenz automatisch zur CPU. Normalerweise ist dies 3-1-1-1, insgesamt 6 Takte, was schneller als asynchrones SRAM ist. PBSRAM wird oft in L2 (Level 2) Caches von Sockel 7 CPUs verwendet. Slot 1 und Sockel 370 CPUs brauchen kein PBSRAM.





PC100 DIMM

SDRAM DIMM, welches 100MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.

PC133 DIMM

SDRAM DIMM, welches 133MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.

PDF Format

Ein Dateiformat für elektronische Dokumente. Das PDF-Format ist plattformunabhängig. Sie können PDF-Dateien unter Zuhilfenahme verschiedener PDF-Leseprogramme unter Windows, Unix, Linux, Mac und anderen Betriebsystemen anschauen. Sie können PDF-Dateien auch in Webbrowsern wie z. B. IE und Netscape öffnen. Beachten Sie dabei aber, dass Sie hierzu zuerst den PDF-Plug-in installieren müssen (Liegt Acrobat Reader bei).



PnP (Plug and Play)

Die PnP-Spezifikation stellt ein Standard-Registerinterface für BIOS und Betriebsysteme (wie z. B. Windows 95) dar. BIOS und Betriebsysteme verwenden diese Register, um Systemressourcen zu konfigurieren und Konflikte zu vermeiden. Der IRQ/DMA/Speicher wird vom PnP-BIOS oder Betriebsystem automatisch zugewiesen. Heutzutage sind fast alle PCI-Karten und die meisten ISA-Karten PnP-kompatibel.

POST (Power-On Self Test)

Der BIOS-Selbsttest nach dem Anschalten, manchmal der erste oder zweite Bildschirm, der während des Systemladens auf Ihrem Monitor erscheint.

RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus ist eine Speichertechnologie, die große "Burst Mode"-Datentransfers verwendet. Theoretisch sollte die Datentransferrate höher wie bei <u>SDRAM</u> sein. RDRAM tritt im Kanalbetrieb als Kaskade auf. Für Intel 820 wird nur ein RDRAM-Kanal und 16-Bit-Daten pro Kanal unterstützt; auf diesem Kanal können maximal 32 RDRAM-Geräte liegen, egal, wieviele <u>RIMM</u>-Sockel vorliegen.





RIMM

Ein 184-poliges Speichermodul, das <u>RDRAM</u>-Speichertechnologie unterstützt. Ein RIMM-Speichermodul kann bis zu 16 RDRAM-Geräte unterstützen.

SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM ist eine der DRAM-Technologien, die dem DRAM die Nutzung desselben Takts wie des CPU-Host-Bus erlaubt (<u>EDO</u> und FPM sind asynchron und haben keine Taktsignale). Es ähnelt als <u>PBSRAM</u> in seiner Verwendung des Burst-Modustransfers. SDRAM gibt es als 64-Bit, 168-polige <u>DIMM</u> und arbeitet bei 3.3V. AOpen ist der erste Hersteller, der Dual-SDRAM DIMMs Onboard (AP5V) unterstützt (seit 1. Quartal 1996).

Shadow E²PROM

Ein Speicherbereich im Flash-ROM zur Simulation des E²PROM-Betriebs. AOpen-Motherboards verweden Shadow E²PROM für jumperloses und batterieloses Design.



SIMM (Single In Line Memory Module)

SIMM-Sockel sind nur 72-polig und nur einseitig. Die "Goldfinger"-Signale zu beiden Seiten der PCB sind identisch, daher wird diese Technologie "Single In Line" genannt. SIMM besteht aus FPM oder <u>EDO</u>-DRAM und unterstützt 32-Bit-Daten. SIMM wird mittlerweile beim Motherboarddesign nicht mehr eingesetzt.

SMBus (System Management Bus)

SMBus wird auch I2C Bus genannt. Es ist ein zweiadriger Bus, der für Komponentenkommunikation entwickelt wurde (besonders für Halbleiter-IC), zum Beispiel die Einrichtung von Taktgeneratoren für brückenlose Motherboards. Die Datentransferrate des SMBus beträgt nur 100Kbit/S. Sie ermöglicht es einem Host, mit der CPU und vielen Masters und Slaves zum Versand und Empfang von Signalen zu kommunizieren.

SPD (Serial Presence Detect)

SPD ist ein kleines ROM- oder <u>EEPROM</u>-Gerät auf <u>DIMM</u>- oder <u>RIMM</u>-Modulen. SPD speichert Information zu Speichermodulen wie z. B. DRAM-Timing und Chip-Parameter. SPD kann vom <u>BIOS</u> eingesetzt werden, um über das beste Timing für dieses DIMM oder RIMM zu entscheiden.



Online-Handbuch

Ultra DMA/33

Im Gegensatz zum traditionellen PIO/DMA-Modus, der nur die ansteigende Flanke des IDE Befehlssignals für den Datentransfer verwendet, nutzt UDMA/33 sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, wodurch die Datentransferrate das Doppelte des PIO-Modus 4 oder DMA-Modus 2 beträgt.

16.6MB/s x2 = 33MB/s

USB (Universal Serial Bus)

USB ist ein 4-poliger serieller Peripheriebus, der Peripheriegeräte niedriger/mittlerer Geschwindigkeit (unter 10MBit/s) wie z. B. Tastatur, Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem kaskadieren kann. Mit USB kann der traditionelle Kabelsalat vom Feld auf der Rückseite Ihres PC ausgejätet werden.



VCM (Virtual Channel Memory)

NECs Virtual Channel Memory (VCM) ist eine neue DRAM-Kern-Architektur, durch die die Multimedia-Leistungsfähigkeit des Systems drastisch verbessert wird. VCM erhöht die Effizienz des Speicherbusses und die Leistungsfähigkeit einer beliebigen DRAM-Technologie. Dies wird durch ein Set schneller, statischer Registe zwischen dem Speicherkern und den I/O-Polen erreicht. Durch Verwendung der VCM-Technologie wird die Datenzugriffs-Latenz und der Stromverbrauch reduziert.

ZIP-Datei

Ein komprimiertes Datenformat, um die Dateigröße zu reduzieren. Starten Sie die Shareware PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>) für DOS und andere Betriebssysteme oder WINZIP (<u>http://www.winzip.com/</u>) für eine Windows-Umgebung.



Online-Handbuch









Online-Handbuch

🕂 Technische Unterstützung

Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihre Wahl eines AOpen-Produkts. Bester und schnellster Kundendienst ist unsere erste Priorität. Wir empfangen allerdings täglich sehr viele Emails und Anrufe aus der ganzen Welt, was es für uns sehr schwierig macht, jedem Kunden zeitig zu helfen. Wir empfehlen Ihnen, den unten beschriebenen Prozeduren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir noch mehr Kunden Ihnen weiterhin Kundendienst der besten Qualität bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

AOpen Technical Supporting Team



Online-Handbuch: Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und vergewissern sich, dass die Jumpereinstellungen und Installationschritte korrekt sind.

http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm



Testbericht: Wir empfehlen Ihnen, für Ihren PC Boards/Karten/Geräts auszuwählen, die in den Kompatibilitätstests empfohlen wurden. <u>http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm</u>

Online-Handbuch



FAQ: Die neuesten FAQs (Frequently Asked Questions) könnten Lösungen für Ihr Problem beinhalten.

http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm



Software herunterladen: Schauen Sie in dieser Tabelle nach den neuesten BIOS, Hilfsprogrammen und Treibern. http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm



Newsgroups: Ihr Problem wurde vielleicht schon von unserem Support-Techniker professionellen Anwendern in der Newsgroup beantwortet. <u>http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm</u>



Wenden Sie sich an Händler/Verteiler: Wir verkaufen unsere Produkte durch Händler und Systemintegrierer, die Ihre Systemkonfiguration sehr gut kennen und Ihr Problem weit effizienter als wir lösen können sollten. Schließlich ist deren Kundendienst ein wichtiger Hinweispunkt für Sie, wenn Sie das nächste Mal von Ihnen etwas kaufen möchten.



Online-Handbuch



Kontakt mit uns: Bitte bereiten Sie Details übe Ihre Systemkonfiguration und Fehlersymptome vor, bevor Sie sich an uns wenden. Die Angabe der Teilnummer, Seriennummer und BIOS-Version ist auch sehr hilfreich.

Teilnummer und Seriennummer

Teil- und Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber mit dem Strichcode. Diesen Aufkleber finden Sie auf der äußeren Verpackung, auf dem ISA/CPU-Steckplatz oder auf der Komponentenseite des PCB, zum Beispiel:



Online-Handbuch

ModelIname und BIOS-Version

Den Modellnamen und die BIOS-Version können Sie an der oberen linken Ecke des ersten Boot-Bildschirms ablesen (<u>POST</u>-Bildschirm). Zum Beispiel:



AK73 Pro ist der Modellname des Motherboards, R1.20 entspricht der BIOS-Version.



Online-Handbuch



Produktregistrieruny

Vielen Dank für den Kauf eines AOpen-Produkts. AOpen möchte Sie dazu auffordern, ein paar Minuten zur Registrierung Ihres Produkts zu opfern. Durch die Registrierung Ihres Produkts sichern Sie sich den hochqualifizierten AOpen-Service. Nach der Registrierung Ihres Produkts stehen Ihnen folgenden Möglichkeiten offen:

- Nehmen Sie an Online-Automatenspielen teil! Gewinnen Sie einen Preis von AOpen, indem Sie Ihre Prämien zum späteren Eintausch für einen Preis sammeln.
- Erhalten Sie die goldene Mitgliedschaft des "Club Aopen"-Programms.
- Erhalten Sie Emails bezüglich Sicherheitsmängeln von Produkten. Der Zweck dieser Emails liegt darin, Kunden schnell und einfach zu erreichen, sollten technische Probleme bei Produkten auftreten.
- Erhalten Sie Emailankündigungen über die neuesten Produkte.
- Definieren Sie Ihre AOpen-Webseiten selbst.
- Erhalten Sie Emails bezüglich den neuesten BIOS-, Treiber- und Softwareveröffentlichungen.
- Sie haben Gelegenheit, an speziellen Produkt-Werbekampagnen teilzunehmen.



Online-Handbuch

- Ihre technischen Problem haben bei AOpen-Spezialisten weltweit höhere Priorität.
- Nehmen Sie an Diskussionen auf Internet-Newsgroups teil.

AOpen stellt sicher, dass die von Ihnen übermittelten Informationen verschlüsselt werden, so dass andere Personen oder Firmen sie nicht lesen oder abfangen können. Darüber hinaus gibt AOpen unter keinen Umständen Ihre Informationen preis. Bitte beziehen Sie sich für weitere Informationen über unsere Firmenpolitk auf unsere <u>Online-Datenschutzregelung</u>.

Anmerkung: Bitte schicken Sie uns ein separates Formular für jedes Produkt, sollten Sie Produkte registrieren wollen, die von verschiedenen Händlern/Geschäften und/oder zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft wurden.



Online-Handbuch

Web: http://www.aopen.com

Email : Senden Sie uns über die folgenden Kontaktformseiten eine Email.

Englisch	http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
Japanisch	http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
Chinesisch ROC	http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
Deutsch	http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
Chinesisch VRCh	http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

TEL:

USA	510-489-8928
Holland	+31 73-645-9516
China	(86) 755-375-3013
Taiwan	(886) 2-2696-1333
Deutschland	+49 (0) 2102-157-700

