

Online Handbuch



DOC. NO. : AK33-OL-G0010B



1

#### Inhalt dieses Handbuchs

AK33
Inhalt dieses Handbuchs2
Wichtige Anmerkungen9
Bevor Sie beginnen
Schnellinstallation
Layout des Motherboards
Blockdiagramm
Hardware14
JP14 CMOS löschen

ATX-Netzanschluss	26
IDE- und Floppyanschluss	27
IrDA-Anschluss	30
JP26 / JP27 Thermalsensor (Wahlfrei)	31
WOL (Wake on LAN)	32
4X AGP (Accelerated Graphic Port)	34
PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite	35
Unterstützung von 4 USB-Schnittstellen	36
JP12 Aktivierung/Deaktivierung des integrierten Soundchips	37
CD-Audioanschluss	38
AUX_IN-Anschluss	39
Batterieloses und langlebiges Design	40
Überspannungsschutz	41
Hardwareüberwachung	43
Zurücksetzbare Sicherung	44
Jahr 2000 (Y2K)	45

1500uF Low ESR-Kondensator	47
Layout (Frequency Isolation Wall)	
Treiber und Hilfsprogramme	
Autorun-Menü auf der Bonus-CD	51
Installation von Windows 95	
Installing Windows 98	53
Installation von Windows 98 SE & Windows2000	54
Installation des VIA 4 in 1-Treibers	55
Installation des integrierten Soundtreibers	
Installation des Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramms	57
ACPI Suspend To Hard Drive	
ACPI Suspend to RAM (STR)	65
AWARD BIOS	67
Zugang zum BIOS-Setup	
Standard CMOS Features	
Advanced BIOS Features	75
	AOpe

AC97 1	144
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) 1	144
AGP (Accelerated Graphic Port) 1	145
AMR (Audio/Modem Riser) 1	145
AOpen Bonus-CD 1	145
APM 1	145
ATA/66 1	146
ATA/1001	146
BIOS (Basic Input/Output System)1	146
Bus Master IDE (DMA mode) 1	147
CODEC (Coding and Decoding) 1	147
DIMM (Dual In Line Memory Module) 1	147
ECC (Error Checking and Correction) 1	148
EDO (Extended Data Output) Memory 1	148
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM) 1	148
EPROM (Erasable Programmable ROM) 1	149

EV6 Bus	149
FCC DoC (Declaration of Conformity)	149
FC-PGA	150
Flash ROM	150
FSB (Front Side Bus) Clock	150
I2C Bus	150
P1394	151
Parity Bit	151
PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)	151
PC100 DIMM	151
PC133 DIMM	152
PDF Format	152
PnP (Plug and Play)	152
POST (Power-On Self Test)	152
RDRAM (Rambus DRAM)	153
RIMM	153
Α	

SDRAM (Synchronous DRAM)	
SIMM (Single In Line Memory Module)	
SMBus (System Management Bus)	
SPD (Serial Presence Detect)	
Ultra DMA/33	
USB (Universal Serial Bus)	
ZIP-Datei	
Fehlerbehebung	
Technische Hilfe	
Teilnummer und Seriennummer	
Modellname und BIOS-Version	



### Online Handbuch

#### Wichtige Anmerkungen



Adobe, das Adobe-Logo und Acrobat sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

AMD, das AMD Logo, Athlon und Duron sind Warenzeichen der Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, das Intel logo, Intel Celeron, PentiumII und PentiumIII sind Warenzeichen der Intel Corporation.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Produkt- und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und können eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Spezifikationen und Informationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. AOpen behält sich das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und Änderungen vorzunehmen. AOpen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch, einschließlich der darin beschriebenen Software.

#### Diese Dokumentation ist durch Kopierschutzgesetze geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der AOpen Corporation in keiner Form oder auf irgendeine Weise in einer Datenbank oder einem Datenaufrufsystem gespeichert werden.

Copyright(c) 1996-2000, AOpen Inc. Alle Rechte vorbehalten.



### Online Handbuch

#### **Bevor Sie beginnen**



Dieses Online-Handbuch ist im <u>PDF-Format</u>, wir empfehlen Ihnen, Adobe Acrobat Reader 4.0 für die Onlineansicht zu verwenden. Sie finden dieses Programm auf der <u>Bonus-CD</u> oder als Gratis-Download auf <u>Adobes Website</u>.

Obwohl dieses Online-Handbuch für Bildschirmansicht optimiert ist, können Sie es auch ausdrucken, und zwar auf A4-Größe, 2 Seiten pro A4-Blatt auf Ihrem Drucker. Hierzu wählen Sie

Datei > Seite einrichten und folgen den Anweisungen Ihres Druckertreibers.

Danke für Ihre Mithilfe beim Retten unseres Planeten.



### Online Handbuch

#### Schnellinstallation

Auf dieser Seite finden Sie einen schnellen Überblick über die Installation Ihres Systems. Folgen Sie jedem Schritt.

- 1 Installation von CPU und Lüfter
- 2 Installation von Systemspeicher (DIMM)
- 3 Anschluss des Frontplattenkabels
- 4 Anschluss des IDE- und Floppykabels
- 5 Anschluss des ATX-Netzkabels
- 6 Anschluss der Kabel für das Feld auf der Rückseite
- 7 Anschalten des Systems und Laden des BIOS-Setups
- 8 Einstellung der CPU-Frequenz
- 9 Neustart des Systems
- 10 Installation des Betriebssystems (wie z.B. Windows 98)
- 11 Installation von Treibern und Hilfsprogrammen









### Online Handbuch

### AK33

# Hardware

Dieses Kapitel beschreibt Jumper, Anschlüsse und Hardwaregeräte dieses Motherboards.

**Anmerkung:** Elektrostatische Entladung kann Prozessor, Laufwerke, Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen. Achten Sie immer auf die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie eine Systemkomponente einbauen.

1.Entnehmen Sie keine Komponenten aus ihren Schutzverpackungen, bevor Sie bereit zur Installation sind.

2. Tragen Sie ein Handgelenkserdungsband und befestigen es an einem Metallteil des Systems, bevor Sie eine Komponente anfassen. Wenn Sie kein solches Band zur Verfügung haben, erfordert jeder Kontakt mit dem System Elektrostatik-Schutz.



### Online Handbuch

#### JP14 CMOS löschen



Sie können das CMOS löschen, um die Voreinstellungen des Systems wiederherzustellen. Gehen Sie zum Löschen des CMOS wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das System ab und stecken das Netzkabel aus.
- 2. Trennen Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluss CN5.
- 3. Finden Sie JP14 und schließen die Pole 2-3 für einige Sekunden kurz.
- 4. Stellen Sie durch Kurzschließen der Pole 1-2 die Normaleinstellungen von JP14 wieder her.
- 5. Verbinden Sie das ATX-Netzkabel wieder mit dem Anschluss CN5.



Normalbetrieb (Voreinstellung)

0 2

CMOS löschen

- **Tip:** Wann sollte ich das CMOS löschen?
  - 1. Wenn Sie aufgrund von Übertakten nicht booten können.
  - 2. Wenn Sie Ihr Paßwort vergessen haben..
  - 3. Zur Hilfe bei der Fehlerbehebung



#### **CPU-Steckplatz und Lüfteranschluss**

Stecken Sie die CPU in den AMD Sockel 462-Anschluss. Seien Sie vorsichtig bei der CPU-Ausrichtung. Stecken Sie das Lüfterkabel in den dreipoligen Anschluss **CPUFAN**.



#### Jumperloses CPU-Design

CPU VID-Signal und <u>SMbus</u> Taktgenerator bieten automatische Erkennung der CPU-Spannung und erlauben Ihnen die Einstellung der CPU-Frequenz durch das <u>BIOS-Setup</u> wobei keine Jumper oder Schalter verwendet werden müssen. Mit diesen Technologien werden die Nachteile des Pentium-basierten Jumperlosen Designs ausgeschaltet. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um fehlerhafte Erkennung der CPU-Spannung zu machen .



(Automatically generates CPU voltage)





#### Automatische Vollbereichserkennung der CPU-Kernspannung

Dieses Motherboard unterstützt die CPU VID-Funktion. Die CPU-Kernspannung im Bereich von 1.1 V bis 1.85 V wird automatisch erkannt.

**Warnung:** Hohe CPU-Kernspannungen können die CPU-Geschwindigkeit zum Übertakten erhöhen, die CPU kann jedoch dabei beschädigt bzw. ihre Lebensdauer verkürzt werden..



### Online Handbuch

#### Unterstützte CPU-Frequenzen

Kernfrequenz = CPU <u>Bus</u>-Takt \* CPU-Rate

<u>EV6</u> Busgeschwindigkeit = CPU Bustakt x 2

PCI-Takt = CPU Bustakt / Taktrate

AGP-Takt = PC-Takt x 2

CPU	CPU-Kernfrequenz	EV6 Bustakt	Rate
Athlon 600	600 MHz	200 MHz	6x
Athlon 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Athlon 700	700 MHz	200 MHz	7x
Athlon 750	750 MHz	200 MHz	7.5x
Athlon 800	800 MHz	200 MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200 MHz	8.5x
Duron 600	600 MHz	200 MHz	6x
Duron 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Duron 700	700 MHz	200 MHz	7x
Duron 750	750 MHz	200 MHz	7.5x



### Online Handbuch

#### **DIMM-Steckplatz**

Dieses Motherboard hat drei 168-polige <u>DIMM-Steckplätze</u>, in denen Sie <u>PC133</u>-Systemspeicher bis zu 1.5GB einbauen können. Sowohl SDRAM als auch VCM SDRAM werden unterstützt.



**Tip:** Die Treibfähigkeit von Chipsätzen der neuenGeneration ist durch das Fehlen einesSpeicherpuffers (für bessere Leistung)eingeschränkt. Dies macht die DRAM-Chipzahl zueinem wichtigen Faktor bei der Installation vonDIMMs. Leider kann das BIOS die korrekteChipzahl nicht identifizieren. Sie müssen die Chipsselbst zählen. Es gilt die Faustregel: VerwendenSie nach Sichtprüfung nur DIMMs mit unter 16Chips.

# AOpen

### Online Handbuch

DIMMs können einseitig oder doppelseitig sein. Sie haben 64-Bit Daten- sowie 2 oder 4 Taktsignale. Aufgrund seiner Verläßlichkeit empfehlen wir dringend die Verwendung von 4-Takt-SDRAM.

> **Tip:** Zur Identifikation von 2-Takt und 4-Takt-DIMM können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "-Polen 79 und 163 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich viertaktig, ansonsten zweitaktig.

> > **Tip:** Zur Identifikation von einseitigen oder doppelseitigen DIMMs können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "-Polen 114 und 129 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich zweiseitig, ansonsten einseitig.







#### **RAM Netz-LED**

Dieses LED zeigt an, dass ein ATX-Netzkabel mit dem Motherboard verbunden ist. Entnehmen Sie keine installierten Komponenten oder installieren neue, wenn dieses LED auf On gestellt ist.





### Online Handbuch

#### Dr. LED (Wahlfrei)

Diese LED-Leiste ist mit dem PC Doctor verbunden, einem optionalen Gerät zur Fehlererkennung. Das Debug LED zeigt Probleme an, die während der Zusammensetzung des Systems auftreten können. Der PC-Doctor verfügt an seiner Vorderseite über 8 LEDs, die mögliche Probleme mit einer Komponente oder Installationsfehler anzeigen. Dadurch können Sie den Status Ihres Systems selbst schnell ermitteln.





### Online Handbuch

Der PC-Doctor ist so groß wie ein 5.25"-Diskettenlaufwerk und kann deshalb im 5.25"-Schacht eines beliebigen Gehäuses untergebracht werden. Im Folgenden ist die Vorderseite des PC-Doctors abgebildet:



Wenn das System in einem der 8 Prüfbereiche versagt, leuchtet das entsprechende LED auf. Wenn

LED 7 aufleuchtet (das letzte LED), hat das System den Bootvorgang erfolgreich abgeschlossen.

Bei Aktivierung haben die 8 LEDs folgende Bedeutungen:

- LED 0 Die CPU wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 1 Der Speicher wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 2 Der AGP wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 3 Die PCI-Karte wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 4 Das Diskettenlaufwerk wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 5 Die HDD wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 6 Die Tastatur wurde falsch installiert oder ist beschädigt.
- LED 7 Das System funktioniert reibungslos.

Anmerkung: Während des POST (Power On Self Test), werden die Debug LEDs der Reihe nach von LED0 nach LED7 aktiviert, bis der Bootvorgang des Systems abgeschlossen ist.



Online Handbuch

SPWR

GND OO

#### Anschluss des Frontplattenkabels

Schließen Sie die Anschlüsse für Netz-LED, Lautsprecher und Resetschalter an die entsprechenden Pole an. Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es ist ein 2-poliger weiblicher Anschluss an der Frontplatte des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluss in den mit **SPWR** gekennzeichneten Soft-Power Switch-Anschluss.





Online Handbuch

#### ATX-Netzanschluss

Die ATX-Stromversorgung verwendet einen (unten abgebildeten) 20-poligen Anschluss. Passen Sie beim Anschließen auf die Richtung auf.



**Warning:** Bei ATX-Systemen steht das Motherboard immer unter Standbystrom. Stellen Sie sicher, dass Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluss getrennt haben, bevor Sie CPUs, DIMMs, PCIund AGP-Karten einsetzen oder herausnehmen. Ansonsten kann das System schwer beschädigt werden.

### Online Handbuch

#### **IDE- und Floppyanschluss**

Verbinden Sie das 34-polige Floppykabel und das 40-polige IDE-Kabel mit dem Floppyanschluss FDC bzw. IDE-Anschluss. Zur einfachen Unterscheidung ist der Anschluss IDE1 **blau**. Achten Sie auf die Ausrichtung von Pol 1. Falsche Ausrichtung kann zu Systembeschädigung führen.



### Online Handbuch

IDE1 wird auch primäreR Kanal und IDE2 sekundärer Kanal genannt. Jeder Kanal unterstützt zwei IDE-Geräte; insgesamt vier Geräte. Um zusammenarbeiten zu können, müssen die beiden Geräte auf jedem Kanal auf **Master-** bzw. **Slave-**Modus gestellt werden. Beide können auf Festplatte oder CDROM eingestellt werden. Die Einstellung als Master- oder Slave-Modus hängt von dem Jumper auf Ihrem IDE-Gerät ab, schauen Sie also bitte im Handbuch Ihrer Festplatte bzw. CDROM nach.

**Warnung:** Die Spezifikation des IDE-Kabel beträgt maximal 46cm (18 Inch), achten Sie darauf, dass Ihr Kabel diese Länge nicht überschreitet.

**Tip:** Für bessere Signalqualität empfehlen wir, das letzte Gerät auf Master einzustellen und die empfohlenen Arbeitsschritte zur Installation Ihres neuen Geräts zu befolgen. Bitte schauen Sie sich hierzu das oben gezeigte Diagramm an.



### Online Handbuch

Dieses Motherboard unterstützt den <u>ATA/66 IDE</u>-Modus. Die folgende Tabelle listet die Transferrate der IDE PIO und DMA-Modi auf. Der IDE-Bus ist 16-Bit, das bedeutet, daß jeder Transfer aus zwei Bytes besteht.

Modus	Taktperiode	Taktzahl	Zykluszeit	Datentransferrate
PIO Modus 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO Modus 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO Modus 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO Modus 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO Modus 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA Modus (	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA Modus 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA Modus 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA/33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA/66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA/100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s

**Tip:** Für Bestleistungen von Ultra DMA/66-Festplatten wird ein spezielles **80-drahtiges IDE-Kabel** benötigt.



### Online Handbuch

#### **IrDA-Anschluss**

Der IrDA-Anschluss kann für die Unterstützung drahtloser Infrarotmodule konfiguriert werden. Mit diesem Modul und Anwendungssoftware wie z. B. Laplink oder Windows 95 PC-Direkt-Verbindung können Sie Dateien auf oder von Laptops, Notebooks, PDA-Geräten und Druckern übertragen. Dieser Anschluss unterstützt HPSIR (115.2Kbps, 2 Meter) und ASK-IR (56Kbps).

Installieren Sie das Infrarotmodul am **IrDA**-Anschluss und aktivieren die Infrarotfunktion im BIOS-Setup, <u>UART 2 Mode</u>. Achten beim Einstecken des IrDA-Anschlusses auf korrekte Ausrichtung.

		321 000	
Pol1	1 2 3 4	+5V NC IRRX GND	
	5 6	IRTX +5V	
		АОре	

### Online Handbuch

#### JP26 / JP27 Thermalsensor (Wahlfrei)

Durch die Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeiten erzeugen Computerkomponenten wie CPUs, VGA-Karten, HDDs usw. heutzutage ausnahmslos große Wärme. Gerade diese Bestandteile sind in Bezug auf die Systemstabilität aber am wichtigsten. Der erweiterbare Thermalsensor bietet Ihnen einen benutzerfreundlichen und flexiblen Wea Feststellen ieweiligen zum der Komponententemperatur.

Sie können den streifenförmigen Sensor zum Beispiel auch zwischen die CPU und das Kühlblech stecken, um die Temperatur noch exakter zu überwachen.



#### JP 27 System Thermalsensor

JP 26 CPU Thermalsensor

### Online Handbuch

#### WOL (Wake on LAN)

Diese Funktion ähnelt sehr der Funktion <u>Wake On Modem</u>, geht aber durch ein lokales Netzwerk. Zur Verwendung der Wake On LAN-Funktion brauchen Sie eine Netzwerkkarte mit einem Chipsatz, der diese Eigenschaft unterstützt, und weiterhin ein Kabel von der LAN-Karte zum WOL-Anschluß des Motherboards. Die Systemidentifikationsinformation (vermutlich die IP-Adresse) ist auf der Netzwerkkarte gespeichert, und da auf dem Ethernet viele Verkehr herrscht, müssen Sie eine Netzwerkmanagementsoftware wie z. B. ADM installieren, um zu prüfen, wie Sie das System aufwecken können. Beachten Sie, daß mindestens 600mA ATX-Standbystrom erforderlich ist, um die LAN-Karte für diese Funktion zu benützen.

Pin 1









#### 4X AGP (Accelerated Graphic Port)

Dieses Motherboard unterstützt 4X <u>AGP</u>. AGP ist ein Bus-Interface,das für leistungsfähige 3D-Grafiken entworfen wurde und nur Memory Read/Write-Betrieb unterstützt. Ein Motherboard kann nur eine AGP-Schnittstelle haben. **2X AGP** nutzt sowohl die steigende als auch fallende Kante des 66MHz-Takts, die Datentransferrate ist <u>66MHz x 4 bytes x 2 = 528MB/s</u>. Zwar benutzt **4X AGP** immer noch 66MHz AGP-Takt, hat jedoch 4 Datentransfers innerhalb eines 66MHz-Taktzykluses. Demnach beträgt die Datentransferrate 66MHz x 4 bytes x 4 = 1056MB/s.



Online Handbuch

#### PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite

Die Onboard-I/O-Geräte sind PS/2-Tastatur, PS/2-Maus, serielle Schnittstellen COM1 und COM2, Drucker und vier <u>USB</u>-Schnittstellen, AC97-Sound und Game Port. Der Sichtwinkel der hier gezeigten Zeichnung ist vom Feld auf der Rückseite des Gehäuses aus.





### Online Handbuch

#### Unterstützung von 4 USB-Schnittstellen

Dieses Motherboard unterstützt 4 USB-Schnittstellen. Zwei liegen im Feld auf der Rückseite, die anderen beiden befinden sich auf der unteren linken Seite dieses Motherboards. Mit einem passenden Kabel können Sie sie mit der Frontplatte verbinden.


# Online Handbuch

# JP12 Aktivierung/Deaktivierung des integrierten Soundchips

Dieses Motherboard hat <u>AC97</u>-Sound onboard. JP12 wird zum aktivieren oder deaktivieren des integrierten AD1885 <u>CODEC</u>-Chips verwendet. Wenn Sie ihn deaktivieren, können Sie Ihre bevorzugte <u>AMR</u>- oder PCI-Soundkarte verwenden.





3	2	1	
0	0	0	
۵1	ctiv	iori	



Deaktiviert





#### Online Handbuch

#### **CD-Audioanschluss**

Dieser Anschluss wird zum Anschließen des CD Audio-Kabels des CDROM- oder DVD-Laufwerks an den integrierten Soundschaltkreis verwendet.



38



### Online Handbuch

### AUX\_IN-Anschluss

Dieser Anschluss wird zum Anschluss des MPEG Audio-Kabels der MPEG-Karte an den integrierten Soundschaltkreis verwendet.



Online Handbuch

#### Batterieloses und langlebiges Design

Dieses Motherboard verwendet einen speziellen Schaltkreis, der es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen CPU- und CMOS-Setupkonfigurationen auch ohne einen Akku zu speichern. Der RTC (real time clock = Echtzeittakt) läuft weiter, solange das Netzkabel eingesteckt ist.



#### Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz wurde sehr erfolgreich in den Umschaltnetzteilen der ATX 3.3V/5V/12V eingeführt. Die neue Generation von CPUs verwendet allerdings andere Spannungen, die Reglern für den Transfer von 5V zur CPU-Spannung beinhalten (zum Beispiel 2.0V), und somit den 5V-Überspannungsschutz nutzlos machen. Dieses Motherboard mit Umschaltregulator und Unterstützung für CPU-Überspannungsschutz bieten in Verbindung mit 3.3V/5V/12V Netzteilen kompletten Schutz gegen hohe Voltzahlen.



# Online Handbuch

Anmerkung: Obwohl wir Schutzschaltungen eingebaut haben, um menschliche Bedienungsfehler weitestgehend auszuschalten, besteht trotzdem noch ein bestimmtes Risiko, dass auf diesem Motherboard installierte CPUs, Speicher, HDDs oder Zusatzkarten aufgrund von Komponentenfehlern, Bedienungsfehlern oder unbekannten Faktoren nicht korrekt funktionieren. AOpen kann nicht garantieren, dass die Schutzschaltkreise immer perfekt funktionieren.



#### Hardwareüberwachung

Dieses Motherboard verwendet ein Hardwareüberwachungssystem. Wenn Sie Ihr System anschalten, überwacht diese intelligente Überwachungsfunktion kontinuierlich Betriebsspannung, Lüfterstatus und CPU-Temperatur Ihres Systems. Sollten bei diesen Systemparametern Probleme auftreten, warnt Sie das AOpen-<u>Hardwareüberwachung-Hilfsprogramm</u> sofort.



# Online Handbuch

#### Zurücksetzbare Sicherung

Traditionelle Motherboards verfügen über Sicherungen für Tastatur und <u>USB</u>-Port zur Vermeidung von Überspannungen und Kurzschlüssen. Diese Sicherungen sind auf dem Board aufgelötet und können im Falle eines Durchbrennens (nachdem sie das Motherboard vor Schaden geschützt haben) nicht ersetzt werden, wobei das Motherboard immer noch nicht funktioniert.

Mit teureren zurücksetzbaren Sicherungen kann das Motherboard zurück auf Normalbetrieb gestellt werden, nachdem die Sicherung ihre Pflicht getan hat.



#### Jahr 2000 (Y2K)

Y2K bedeutet, daß der Jahreszahlcode im System nicht richtig erkannt wird. Um Speicherplatz zu sparen, verwendet traditionelle Software zwei Ziffern für die Identifikation des Jahres, z. B. 98 für 1998 und 99 für 1999. Hierdurch wird nicht klar, ob 00 für 1900 oder 2000 steht. Ein RTC-Schaltkreis (Real Time Clock - *Echtzeittakt*) in Verknüpfung mit 128-Byte CMOS RAM-Daten befindet sich im Chipsatz des Motherboards. RTC hat nur zwei Ziffern und CMOS weitere 2 Ziffern. Unglücklicherweise verhält sich der Schaltkreis so:  $1997 \rightarrow 1998 \rightarrow 1999 \rightarrow 1900$ , was bedeutet, dass Sie ein Y2K-Problem haben. Hier sehen Sie ein Diagramm, das zeigt, wie Anwendungen mit Betriebsystem, BIOS und RTC zusammenarbeiten. Für beste Kompatibilität wird in der PC-Industrie nach der Regel vorgegangen, daß Anwendungen sich für Arbeitsleistungen ans Betriebsystem wenden müssen, das Betriebsystem sich ans BIOS, und nur das BIOS direkt auf Hardware (RTC) zugreifen darf.



# Online Handbuch



Das BIOS verfügt über eine Tick-Routine (wird alle 50m sec aktiviert), die Datum und Zeit aufzeichnet. Im normalen Award BIOS aktualisiert diese Tick-Routine das CMOS nicht bei jedem Mal, da der CMOS-Zugriff sehr langsam ist und die Systemleistung stark verringert. Die Tick-Routine des AOpen BIOS hat 4 Ziffern für den Jahrescode, daher tritt kein Y2K-Problem auf, so lange Anwendung und Betriebsystem den Regeln zur Beschaffung von Information zu Datum und Zeit folgen (das NSTL-Testprogramm geht so vor). Leider gibt es Testprogramme (wie z. B. Checkit 98), die direkt auf das RTC/CMOS zugreifen. Dieses Motherboard verfügt über Y2K-Hardwareüberwachung und Hardwareschutz. Somit ist risikofreier Betrieb sichergestellt.

# Online Handbuch

#### 1500uF Low ESR-Kondensator

Die Qualität des ESR-Kondensators (Low Equivalent Series Resistance) während des Hochfrequenzbetriebs ist sehr wichtig für die Stabilität des CPU-Stroms. Das Wissen um die richtige Lage dieser Kondensatoren ist ein weiteres Knowhow, welches Erfahrung und detaillierte Berechnungen erfordert.

Darüber hinaus besitzt dieses Motherboard **1500uF Kondensatoren**, die viel größer als normale 1000uF Kondensatoren sind und für bessere Stabilität des CPU-Stroms sorgen können.



# Online Handbuch

Der Stromschaltkreis der CPU-Kernspannung muß geprüft werden, um die Systemstabilität für Hochgeschwindigkeits-CPUs (wie z. B. dem neuen Athlon, oder beim Übertakten) zu gewährleisten. Eine typische CPU-Kernspannung ist 2.0V, daher sollte ein gutes Design die Spannung zwischen 1.860V und 2.140V ansiedeln. Das heißt, der Transient muß unter 280mV liegen. Hier unten sehen Sie nun ein Timingdiagramm, erfasst von einem Digital Storage Scope, das anzeigt, dass der Spannungstransient nur 143mv beträgt, selbst wenn ein Maximalstrom von 18A angewandt wird.





#### Layout (Frequency Isolation Wall)



Anmerkung: Dieses Diagramm dient nur als Beispiel und muss diesem Motherboard nicht exakt entsprechen.

Für Hochfrequenzbetrieb, besonders beim Übertakten, ist das Lavout der wichtigste Faktor für stabile Arbeitsabläufe von Chipsatz und CPU. Lavout dieses **Motherboards** Das verwendet AOpens einizigartiges Design namens " Frequency Isolation Wall". Diese Funktion trennt jeden kritischen Abschnitt des Motherboards in Bereiche. von denen alle im selben oder ähnlichen Frequenzbereich Signalüberkreuzung und Frequenzinterferenzen zwischen Betrieb und Zustand jeden Abschnitts vermeiden. Spurlänge und - route müssen sorgfältig berechnet werden. Zum Beispiel müssen die Taktspuren gleich lang sein (nicht unbedingt so kurz wie möglich), so dass Taktabweichungen innerhalb weniger Pikosekunden (1/10<sup>12</sup> Sec) geregelt werden können.

# Treiber und Hilfsprogramme

Auf der <u>AOpen Bonus-CD</u> finden Sie Motherboardtreiber und Hilfsprogramme. Sie müssen sie nicht alle installieren, um Ihr System laden zu können. Nach beendeter Hardwareinstallation müssen Sie allerdings zuerst Ihr Betriebsystem installieren (wie z. B. Windows 98) bevor Sie Treiber oder Hilfsprogramme installieren können. Bitte lesen Sie hierzu die Installationsanleitung Ihres Betriebsystems.

**Anmerkung:** Bitte folgen Sie den empfohlenen Verfahrensweisen zur Installation von <u>Windows 95</u> und <u>Windows 98</u>.



# Online Handbuch

#### Autorun-Menü auf der Bonus-CD

Auf der Bonus-CD steht Ihnen das Autorun-Menü zur Verfügung. Wählen Sie Hilfsprogramm, den Treiber und ein Modell aus.



Online Handbuch

#### **Installation von Windows 95**

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer <u>AGP</u>-Karte keine Zusatzkarten.
- Installieren Sie Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 oder 1214 und höher mit USB-Unterstützung. Ansonsten müssen Sie USBSUPP.EXE installieren.
- Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm f
  ür die VIA Chipset Funktion enth
  ält.

Installieren Sie schließlich andere Zusatzkarten und ihre Treiber.



Online Handbuch

#### **Installation von Windows 98**

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer <u>AGP</u> -Karte keine Zusatzkarten.
- Aktivieren Sie den USB Controller in BIOS Setup > Advanced Chipset Features > <u>OnChip</u> USB, um dem BIOS die vollständige Kontrolle der IRQ-Zuteilung zu ermöglichen.
- 3. Installieren Sie Windows 98 auf Ihrem System
- Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm VIA Chipset Function enthält.
- 5. Installieren Sie schließlich andere Zusatzkarten und ihre Treiber..



#### Installation von Windows 98 SE & Windows2000

Wenn Sie Windows® 98 Second Edition oder Windows2000 verwenden, müssen Sie den 4-in-1-Treiber nicht installieren, da der IRQ Routing-Treiber und das ACPI-Registrierungsprogramm bereits in das Betriebssystem integriert sind. Windows® 98 SE-Anwender können den IDE Busmaster und die AGP-Treiber durch die jeweilige Einzelinstallation aktualisieren.

Bitte beziehen Sie sich für die neueste Version des 4-in-1-Treibers auf VIA Technologies Inc:

http://www.via.com/

http://www.via.com/drivers/4in1420.exe





# Online Handbuch

#### Installation des VIA 4 in 1-Treibers

Sie können den VIA 4 in 1-Treiber (<u>IDE Bus Master</u>, VIA <u>AGP</u>, IRQ Routing-Treiber, VIA Registrierung ) durch das Autorun-Menü auf der Bonus-CD installieren.



**Warnung:** Deinstallieren Sie zuerst den VIA AGP Vxd-Treiber, bevor Sie den Treiber der AGP-Karte entfernen. Ansonsten bleibt der Bildschirm nach dem der Deinstallation folgenden Bootvorgang wahrscheinlich leer.

# Online Handbuch

#### Installation des integrierten Soundtreibers

Dieses Motherboard wird mit einem AD 1885 <u>AC97</u> <u>CODEC</u> geliefert. Der Soundcontroller befindet sich im VIA South Bridge-Chipsatz. Sie finden den Treiber im Autorun-Menü auf der Bonus-CD.



Online Handbuch

#### Installation des Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramms

Sie können das Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramm zur Überwachung von CPU-Temperatur, Lüftern und Systemspannung installieren. Die Hardwareüberwachungs-Funktion wird vom BIOS und dem Hilfsprogramm automatisch durchgeführt. Eine Hardware-Installation ist nicht erforderlich.





#### **ACPI Suspend To Hard Drive**

ACPI Suspend To Hard Drive wird grundlegend vom Windows-Betriebssystem kontrolliert. Es speichert Ihre aktuelle Arbeit (Systemstatus, Speicher und Monitorbild) auf der Festplatte, worauf das System völlig ausgeschaltet werden kann. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit binnen weniger Sekunden direkt von der Festplatte wiederherstellen, ohne Windows erneut komplett laden zu müssen. Wenn Ihr Speicher 64MB beträgt, müssen Sie normalerweise mindestens 64MB freien Festplattenspeicher reservieren, um Ihr Speicherbild zu speichern.



### Online Handbuch



AK33

Online Handbuch

#### Systemanforderungen

- 1. AOZVHDD.EXE 1.30b oder neuer.
- 2. Config.sys und autoexec.bat löschen.

#### Neuinstallation von Windows 98 auf einem neuen System

- 1. Führen Sie "Setup.exe /p j" zur Installation von Windows 98 aus
- 2. Nach beendeter Installation von Windows 98 gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement.
  - a. Stellen Sie alle Energieschemas auf "Nie".
  - b. Klicken Sie auf "Ruhezustand" und wählen "Unterstützung für Ruhezustand aktivieren".
  - c. Klicken Sie im Feld "Erweitert". Sie sehen "Ruhezustand" auf den "Stromschaltflächen ". Beachten Sie, daß diese Option nur angezeigt wird, wenn der oben genannte Schritt b abgeschlossen wurde. Ansonsten wird nur "Standby" und "Herunterfahren" angezeigt. Wählen Sie "Ruhezustand" und "Anwenden".
- 3. Booten Sie nach DOS und starten das Hilfsprogramm AOZVHDD.
  - a. Starten Sie bitte "aozvhdd /c /file", wenn Sie Win 98 (FAT 16 oder FAT 32) die gesamte Festplatte zuteilen. Bitte erinnern Sie sich daran, daß auf der Festplatte ausreichender

# Online Handbuch

Speicherplatz vorhanden sein muß. Wenn Sie zum Beispiel 64 MB DRAM und eine 16 MB VGA-Karte installiert haben, muß das System mindestens 80 MB freien Festplattenspeicher aufweisen. Das Hilfsprogramm erkennt den Festplattenspeicher automatisch.

- b. Führen Sie bitte "aozvhdd /c /partition" aus, wenn Sie Win 98 eine individuelle Partition zuteilen wollen.
- 4. Starten Sie das System neu.

5. Sie haben ACPI Suspend to-Hard Drive bereits ausgeführt. Klicken Sie "Start > Herunterfahren > Standby" und der Bildschirm wird sofort deaktiviert. Das System benötigt etwa 1 Minute um den Speicherinhalt auf der Festplatte zu speichern. Je größer die Speichergröße, umso länger dauert der Prozess.



# Online Handbuch

#### Wechsel von APM zu ACPI (nur Windows 98)

- 1. Führen Sie "Regedit.exe" aus.
  - a. Gehen Sie zum folgenden Pfad:
    - HKEY\_LOCAL\_MACHINE

SOFTWARE

#### MICROSOFT

#### WINDOWS

#### CURRENT VERSION

#### DETECT

- b. Wählen "ADD Binary" und nennen es "ACPIOPTION".
- c. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "01" nach "0000" ein, um es in "0000 01" umzuwandeln.
- d. Speichern Sie die Änderungen.
- 2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "ACPI BIOS" und entfernt "Plug und Play BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.



# Online Handbuch

4. Starten Sie das System in DOS und führen "AOZVHDD.EXE /C /file" aus.

#### Wechsel von ACPI to APM

- 1. Führen Sie "Regedit.exe"
  - a. Gehen Sie durch den folgenden Pfad:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

#### ACPI OPTION

b. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "02" nach "0000" ein, um es in "0000 02" umzuwandeln.

*Tip:* "02" bedeutet, dass Windows 98 ACPI erkannt hat, aber die ACPI-Funktion deaktiviert ist.



# Online Handbuch

c. Speichern Sie die Änderungen.

- 2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "Plug und Play BIOS" und entfernt "ACPI BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.
- 4. Führen Sie "Neue Hardware hinzufügen" erneut aus und es findet "Advanced Power Management Resource".
- 5. Klicken Sie "OK".

**Tip:** Momentan kennen wir nur die ATI 3D Rage Pro AGP-Karte, die ACPI-"Suspend zur Festplatte" unterstützt. Bitte schauen Sie auf Aopens Website nach den aktuellsten Neuigkeiten.



### ACPI Suspend to RAM (STR)

Dieses Motherboard unterstützt die Funktion ACPI Suspend to RAM. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit direkt vom DRAM aus wiederherstellen, ohne Windows 98 erneut komplett laden zu müssen. Suspend to DRAM speichert Ihr aktuelle Arbeit im Systemspeicher ab. Dies ist zwar schneller als Suspend to Hard Drive, benötigt dafür aber im Gegensatz Stromversorgung durch das DRAM.

#### Beim Eintreten in den Suspend-Modus:



# Online Handbuch

Folgen Sie den unten genannten Schritten zur Ausführung von "ACPI Suspend to DRAM":

#### Systemanforderungen

 Ein ACPI-Betriebssystems wird benötigt. Im Moment ist Windows 98 die einzige Wahl. Bitte beziehen Sie sich auf <u>Suspend to Hard Drive</u> zum Einrichten des Windows 98 ACPI-Modus.

Der VIA 4 in 1-Treiber muss korrekt installiert worden sein.

#### **Schritte**

1. Ändern Sie die folgenden BIOS-Einstellungen:

BIOS Setup > Power Management Setup > <u>ACPI Function</u>: Enabled

BIOS Setup > Power Management Setup > <u>ACPI Suspend Type</u>:S3.

- Gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement. Stellen Sie die "Stromschaltflächen " auf "Standby" ein.
- 3. Drücken Sie den Netzschalter oder den Standby-Schalter zum Aufwecken des Systems



# **AWARD BIOS**

Die Systemparameter können im <u>BIOS</u>-Setupmenü geändert werden. In diesem Menü können Sie die Systemparameter konfigurieren und die Konfiguration im 128-Byte-CMOS speichern (normalerweise auf dem RTC-Chip oder dem Hauptchipsatz). <u>Um ins BIOS-Setupmenü zu gehen</u>, drücken Sie die <Entf>-Taste, wenn der <u>POST (Power-On Self Test)</u> Bildschirm auf Ihrem Monitor erscheint..

Anmerkung: Da der BIOS-Code der am häufigsten geänderte Teil des Motherboarddesigns ist, könnte die BIOS-Information in diesem Handbuch sich von dem BIOS in Ihrem Board unterscheiden.



#### Zugang zum BIOS-Setup



Wenn Sie mit der Einstellung der Jumper und dem Kabelanschluß fertig sind, schalten Sie das System an und gehen ins BIOS-Setup, indem Sie während des <u>POST (Power-On Self Test)</u> die <Entf>-Taste drücken. Wählen Sie "Load Setup <u>Defaults</u>" für empfohlene Optimalleistung.

#### CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software



#### **Standard CMOS Features**



PgDn

Die "Standard CMOS Features" sind grundlegende Systemparameter wie Datum, Zeit und Festplattentyp ein. Markieren Sie mit den Pfeiltasten ein Menüelement und wählen mit den Tasten <Bild oben> und <Bild unten> den





# Online Handbuch



#### Standard CMOS Features > Date (mm:dd:yy)

Zur Einstellung des Datums markieren Sie den Datumsparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um das aktuelle Datum einzustellen. Das Datumsformat ist Monat, Tag und Jahr.

#### Standard CMOS Features > Time (hh:mm:ss)

Zur Einstellung der Zeit markieren Sie den Zeitparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um die aktuelle Zeit im Format Stunde, Minute und Sekunde einzustellen. Die Zeit basiert auf dem 24-Stunden-Format.



# Online Handbuch

# AK33

Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Type Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Type Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Type Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Type

Type	Mit diesem Menüelement können Sie die von Ihrem Systen		
Auto	unterstützten IDE-Festplattenparameter auswählen. Die		
User	Parameter sind Size, Number of Cylinder, Number of Head,		
	Start Cylinder for Pre-compensation, Cylinder number of		
None	Head Landing Zone und Number of Sector per Track. Die		
	Voreinstellung ist Auto, was dem BIOS ermöglicht, die		
	Parameter installierter HDD (Festplatten) beim POST		
	(Power-On Self Test) automatisch zu erkennen. Wenn Sie		
	die HDD-Parameter lieber manuell einstellen wollen, wählen		
	Sie User. Wählen Sie None, wenn keine HDD an das		
	System angeschlossen ist.		
	Das IDE-CDROM wird immer automatisch erkannt.		



# Online Handbuch

#### Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Mode Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Mode Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Mode Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Mode

Mode
Auto
Normal
LBA
Large

Die erweiterte IDE-Funktion erlaubt dem System die Verwendung von Festplatten mit einem Fassungsvermögen über 528MB. Dies wird durch die Modusübersetzung der Logical Block Address (LBA) ermöglicht. Die LBA gehört heutzutage zur Standardausrüstung von IDE-Festplatten, da sie Fassungsvermögen über 528MB unterstützt. Beachten Sie, dass bei der Formatierung einer HDD mit aktiver LBA sie bei Deaktivierung von LBA nicht bootet.


# Online Handbuch

### Standard CMOS Features > Drive A

Drive A
None
360KB 5.25"
1.2MB 5.25"
720KB 3.5"
1.44MB 3.5"
2.88MB 3.5"

Diese Menüelemente wählen die Art des Floppylaufwerks. Die verfügbaren Einstellungen und Typen, die das Mainboard unterstützt, sind links aufgezählt.

### Standard CMOS Features > Video

V	'ideo
E	GA/VGA
С	GA40
С	GA80
Ν	lono

Dieses Menüelement bestimmt die Art der verwendeten Grafikkarte. Die Voreinstellung ist EGA/VGA. Da aktuelle PCs nur VGA verwenden, ist diese Funktion ist und wird in der Zukunft möglicherweise weggelassen.



# Online Handbuch

### Standard CMOS Features > Halt On

<u>Halt On</u>
No Errors
All Errors
All, But Keyboard
All, But Diskette
All, But Disk/Key

Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob und wann das System im Falle eines Fehlers beim Power-On Self Test (<u>POST</u>) anhalten soll.





## **Advanced BIOS Features**

Dieser Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "Advanced BIOS Features " im Hauptmenü wählen.

CMOS Setup Utility - C Ad	opyright (C) 1984-2000 . vanced BIOS Features	Award Software
Virus Warning CPU Internal Cache	Disabled A	Item Help
External Cache CPU L2 Cache ECC Checking Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device	Enabled Enabled Enabled Floppy HDD-0	Menu Level ► Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard
Third Boot Device Boot Other Device Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status	LS120 Enabled Enabled On	Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to
Typematic Rate Setting x Typematic Rate (Chars/Sec) x Typematic Delay (Msec) Security Option	Disabled 6 250 Setup #	warning message on screen and alarm beep
OS Select For DRAM > 64MB Video BIOS Shadow C&000-CBFFF Shadow	Non-OS2 Enabled Disabled ▼	
†↓→+:Move Enter:Select +/-/ F5:Previous Values F6:	PU/PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults
		AOn

Online Handbuch

Diese Seite stellt die untere Hälfte des Advanced BIOS Features-Untermenüs dar.

CMOS Setup Utility - Co Ad	opyright (C) 1984-2000 vanced BIOS Features	Award S	Software	
First Boot Device	Floppy		Item	Не]р
Second Boot Device	HDD-0	Manu	Loval	
Boot Other Device	Enabled	Meriu	Level	
Boot Un Floppy Seek	Enabled			
Boot Up NumLock Status	On			
Gate A20 Option	Normal			
Typematic Rate Setting	Disabled			
x Typematic Rate (Chars/Sec)	6			
x Typematic Delay (Msec)	250			
Security Option	Setup			
Video BTOS Shadow	NON-052 Enabled			
C8000-CREEF Shadow	Disabled			
CC000-CFFFF Shadow	Disabled			
D0000-D3FFF Shadow	Disabled			
D4000-D7FFF Shadow	Disabled			
D8000-DBFFF Shadow	Disabled			
DC000-DFFFF Shadow	Disabled			
†↓→+:Move Enter:Select +/-/I F5:Previous Values F6:	PU/PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults	ESC:Ex F7:Optin	it F1:G mized De	eneral Help faults



# Online Handbuch

#### Advanced BIOS Features > Virus Warning

#### Virus Warning

Enabled

#### Disabled

Stellen Sie diesen Parameter auf Enabled, um die Warnmeldung zu aktivieren. Diese Funktion schützt den Bootsektor und die Partitionstabelle Ihrer Festplatte vor Virusbefall. Jeder Versuch, während des Bootens zum Bootsektor der Festplatte zu schreiben, stoppt das System und die folgende Warnmeldung erscheint auf dem Bildschirm. Führen Sie ein Antivirusprogramm aus, um das Problem zu beheben.

#### ! WARNING !

Disk Boot Sector is to be modified Type "Y" to accept write, or "N" to abort write Award Software, Inc.



# Online Handbuch

### Advanced BIOS Features > CPU Internal Cache

CPU	Internal	Cache

Enabled

Disabled

Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert die Sekundärcache (z. Z. PBSRAM-Cache). Deaktivieren des Parameters verlangsamt das System. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Parameter aktiv zu lassen, es sei denn, Sie beheben gerade ein Systemproblem.

### Advanced BIOS Features > External Cache

External Cache	
Enabled	
Disabled	

Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert die Sekundärcache. Deaktivieren des Parameters verlangsamt das System. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Parameter aktiv zu lassen, es sei denn, Sie beheben gerade ein Systemproblem.



# Online Handbuch

## Advanced BIOS Features > CPU L2 Cache ECC Checking

<u>CPU L2 Cache ECC</u> Checking	Mit diesem Menüelement können Sie das Prüfen der L2 Cache ECC aktivieren oder deaktivieren.
Enabled	
Disabled	

### Advanced BIOS Features > Quick Power On Self Test

Quick Power on Self	D
<u>Test</u>	E
Enable	
Disabled	

Dieser Parameter beschleunigt den <u>POST</u>, indem er einige Elemente überspringt, die normalerweise geprüft werden.





## Advanced BIOS Features > First Boot Device

### Advanced BIOS Features > Second Boot Device

#### **Advanced BIOS Features > Third Boot Device**

First Boot Device	Mit diesem Parameter können Sie die Boot- und
A:	Suchsequenz des Systems festlegen. Die Festplatten-ID sind
LS/ZIP	im Folgenden festgelegt:
C.	C: Primary master
	D: Primary slave
5051	E: Secondary master
CDROM	F: Secondary slave
D:	LS: LS120
E:	Zip: IOMEGA ZIP-I aufwerk
F:	
LAN	LAN: LAN-Karte mit Boot ROM
Disabled	





### Advanced BIOS Features > Boot Other Device

Mit diesem Parameter können Sie das System zum Booten oben nicht genannter Geräte befähigen.

Enabled Disabled

### Advanced BIOS Features > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy
<u>Seek</u>
Enable
Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das System veranlassen, den Status der beiden Floppy-Laufwerke während des POST im Detail zu untersuchen und jeden Fehler zu finden.



# Online Handbuch

## Advanced BIOS Features > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock	Die Einstellung dieses Parameters auf On aktiviert die
<u>Status</u>	Nummernfunktion des nummerischen Ziffernblocks. Stellen
On	Sie diesen Parameter auf Off, um die Funktion zu
0#	deaktivieren. Deaktivierung der Nummernfunktion erlaubt
Oli	Ihnen, die Nummerntastatur zur Cursorsteuerung zu
	verwenden.

### Advanced BIOS Features > Gate A20 Option

Gate A20 Option	Wählen Sie in diesem Menüelement aus, ob der Chipsatz der
Normal	oder Tastatur-Kontroller Gate A20 kontrollieren soll.
Fast	Normal : Ein Pol des Tastatur-Controllers kontrolliert
	GateA20.
	Fast : Der Chipsatz kontrolliert GateA20.



# Online Handbuch

## Advanced BIOS Features > Typematic Rate Setting

Typematic Rate	Steller
<u>Setting</u>	Deakt
Disable	aktivie
Enable	der Ta

Stellen Sie diesen Parameter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Tastaturwiederholungsfunktion ein. Wenn aktiviert, wird durch kontinuierliches Drücken einer Taste auf der Tastatur der entsprechende Anschlag wiederholt.

### Advanced BIOS Features > Typematic Rate (Chars/Sec)

Typematic Rate
6, 8, 10, 12, 15, 20,
24, 30

Mit diesem Menüelement können Sie die Geschwindigkeit wiederholter Anschläge einstellen. Die Voreinstellung ist 30 Zeichen/Sek.

## Advanced BIOS Features > Typematic Delay (Msec)

Typematic Delay	
250, 500, 750, 1000	

Mit diesem Parameter können Sie die Verzögerungszeit zwischen dem ersten und zweiten Anschlag (wo die wiederholten Anschläge beginnen) festlegen.



# Online Handbuch

## Advanced BIOS Features > Security Option

Security Option	Die System-Option beschränkt Zugang zum System-Boot
Setup	sowie zum BIOS-Setup. Ein Prompt, der Sie zur Eingabe
Suctor	Ihres Passwortes auffordert, erscheint bei jedem Systemstart
System	auf dem Bildschirm. Die Setup-Option beschränkt den
	Zugang nur zum BIOS-Setup. Zur Deaktivierung der
	Security-Option und Auswahl der Passwordeinstellfunktion im
	Hauptmenü geben Sie nichts ein und drücken einfach die
	Eingabetaste.

### Advanced BIOS Features > OS Select for DRAM > 64MB

OS Select for DRAM
<u>&gt; 64MB</u>

OS/2

Non-OS/2

Stellen Sie diese Funktion auf OS/2, wenn Ihr System auf dem Betriebsystem OS/2 läuft und eine Speichergröße von über 64 MB aufweist.



# Online Handbuch

#### Advanced BIOS Features > Video BIOS Shadow

#### Video BIOS Shadow

Enabled

Disabled

VGA BIOS Shadowing bedeutet, daß das Grafikkarten-BIOS in den DRAM-Bereich kopiert wird. Dies verbessert die Systemleistung, weil die DRAM-Zugriffszeit schneller als die von ROM ist.

Advanced BIOS Features > C800-CBFF Shadow Advanced BIOS Features > CC00-CFFF Shadow Advanced BIOS Features > D000-D3FF Shadow Advanced BIOS Features > D400-D7FF Shadow Advanced BIOS Features > D800-DBFF Shadow Advanced BIOS Features > DC00-DFFF Shadow

C8000-CBFFF
<u>Shadow</u>
Enabled
Disabled

Diese sechs Menüelemente dienen zum "Shadowing" von ROM-Code auf anderen Erweiterungskarten. Bevor Sie diese Parameter einstellen, müssen Sie die spezifischen Adressen des ROM-Code kennen. Wenn Sie diese Information nicht kennen, aktivieren Sie alle ROM-Shadow-Einstellungen.

> **Anmerkung:** Die Segmente F000 und E000 sind immer mit aktiviertem Shadow, da der BIOS-Code diese Bereiche besetzt.



## **Advanced Chipset Features**

"Advanced Chipset Features" beinhaltet Einstellungen für die chipsatzabhängigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften beeinflussen auch die Systemleistung.

CMOS Setup Utility - Adv	Copyright (C) 1 anced Chipset F	984-2000 / eatures	Award Software
Bank 0/1 DRAM Timing Bank 2/3 DRAM Timing Bank 4/5 DRAM Timing SDRAM Cycle Length DRAM Clock Memory Hole PCI Master Pipeline Req P2C/C2P Concurrency Fast R-W Turn Around System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable Video RAM Cacheable AGP Aperture Size AGP-4X Mode AGP Driving Control X AGP Driving Control X AGP Driving Value K7 Clock Control Select OnChip USB USB Keyboard Support USB Mouse Support	SDRAM 8/10ns SDRAM 8/10ns SDRAM 8/10ns 3 Host CLK Disabled Enabled Disabled Disabled Oisabled 64M Enabled Auto DA Optimal Enabled Disabled Disabled Disabled Disabled	Warnung die Elem verstehen vornehm Paramete Systemle	Item Help   Menu Level   g: Vergewissern Sie sich, daß Sie   ente in diesem Menü völlig   n, bevor Sie jegliche Änderungen   en. Sie können die   ereinstellungen für bessere   eistung ändern, dies kann allerdings
†ļ→+:Move Enter:Select +/- F5:Previous Values F6	/PU/PD:Value :Setup Defaul	zu einem diese Ein Systemki	nstapilen System führen, wenn Istellungen nicht für Ihre Onfiguration geeignet sind.



Online Handbuch

Diese Seite stellt die untere Hälfte des Advanced Chipset Features-Untermenüs dar.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Advanced Chipset Features			
System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable AGP Aperture Size AGP Driving Control X AGP Driving Control X AGP Driving Value K7 Clock Control Select OnChip USB USB Keyboard Support USB Mouse Support USB Mouse Support OnChip Sound CPU to PCI Write Buffer PCI Dynamic Bursting PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction PCI#2 Access #1 Retry AGP Master 1 WS Write	Disabled Disabled 64M Enabled Auto DA Optimal Enabled Disabled Disabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Disabled		Item Help Menu Level ► Enabled adds a parity check to the boot-up memory tests. Select Enabled only if the system DRAM contains parity
AGP Master 1 wS Read Memory Parity/ECC Check ↑↓→+:Move Enter:Select +/- E5:Provious Values E6	Disabled Disabled /PU/PD:Value F10	:Save E	SC:Exit F1:General Help ho Defaults



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > Bank 0/1 DRAM Timing Advanced Chipset Features > Bank 2/3 DRAM Timing Advanced Chipset Features > Bank 4/5 DRAM Timing

Bank 0/1 DRAM Timing	Mit diesem Menüelement können Sie das DRAM-Timing ändern.
SDRAM 8/10 ns	Der voreingestellte Wert ist " <b>Normal</b> ". Ändern Sie diesen
Normal	verstehen.
Medium	
Fast	
Turbo	

## Advanced Chipset Features > SDRAM Cycle Length

Das <u>SDRAM</u>-Timing wird mit Takten berechnet. Die Veränderung der Voreinstellung (2 Takte) beeinflußt den Betrieb des SDRAMs. Wechseln Sie 2T zu 3T, wenn Ihr System Instabilitätsprobleme hat.



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > DRAM Clock

#### DRAM Clock

Host CLK, HCLK +33M

Auto

Um es Anwendern verständlich zu machen, die nicht übertakten, ist es hier als Host CLK und HCLK +33M dargestellt. Tatsächlich ist er CPU CLK und CPU +PCI CLK. Die Voreinstellung ist **Auto**.

#### Advanced Chipset Features > Memory Hole

Memory Hole
15 M – 16 M
Disabled

Mit dieser Option können Sie Systemspeicherbereich für spezielle ISA-Karten reservieren. Der Chipsatz greift auf Code/Daten dieser Bereiche direkt vom ISA-Bus zu. Normalerweise sind diese Bereiche für memory-mapped I/O Karten vorbehalten.





## Advanced Chipset Features > PCI Master Pipeline Req

<u>PCI Master Pipeline</u> <u>Req</u>
Enabled
Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie die Leistungsfähigket des PCI-Bus erhöhen. Die Voreinstellung ist **Disabled**.

#### Advanced Chipset Features > P2C/C2P Concurrency

P2C/C2P Concurrency	[
Enabled	F
Disabled	

Diese Option ermöglicht gleichzeitiges Ablaufen der Modi PCI to CPU und CPU to PCI. Sie ermöglicht gleichzeitige Aktivierung von CPU- und AGP/PCI Master.

## Advanced Chipset Features > Fast R-W Turn Around

Dieses Menüelement verbessert die CPU Read To Write Turn Around-Zeit und dadurch die Leistung des DRAM.





## Advanced Chipset Features > System BIOS Cacheable

System BIOS	Die Einstellung auf Enabled ermöglicht dem System,
<u>Cacheable</u>	BIOS-Daten bei F0000h-FFFFFh (im Hauptspeicher,
Enabled	insgesamt 64K) für bessere Systemleistung in den Cache zu laden
Disabled	Wenn ein Programm allerdings diesen Speicherumfang belegt, kann ein Systemfehler auftreten.

#### Advanced Chipset Features > Video RAM Cacheable

Video RAM Cacheable	Mit diesem Menüelement können Sie Video RAM A000 und
Enabled	B000 cachen. Im allgemeinen sollte es die VGA
D's ship d	BIOS-Leistungsfähigkeit verbessern. Da das VGA BIOS
Disabled	mittlerweile jedoch im Video RAM verborgen wird (Mirror),
	ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit wahrscheinlich
	nicht sehr auffällig.



# Online Handbuch

### Advanced Chipset Features > AGP Aperture Size

AGP Aperture Size	Mit diesem Menüelement können Sie die effektive Größe
4, 8, 16, 32, 64, 128	der AGP Grafik-Apertur festlegen. Die AGP-Aperture ist ein
., 0, .0, 02, 0., .20	Speicherbereich, der für die Datenübertragung von/zu der
	AGP-Karte verwendet wird.

### Advanced Chipset Features > AGP-4X Mode

AGP-4X Mode	Mit diesem Menüelement können Sie den AGP	
Enabled	4X Modus aktivieren. Dieser Modus bietet bessere	
Disabled	Grafikleistungsfähigkeit, kann jedoch Kompabilitätsprobleme aufwerfen.	

## Advanced Chipset Features > AGP Driving Control

AGP Driving Control Auto	Mit diesem Menüelement können Sie den AGP-Betriebswert kontrollieren.
Manual	Auto: Verwendung der voreingstellten AGP-Betriebswerts. Manual: Verwendung eines manuell eingestellten AGP-Betriebswerts.



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > AGP Driving Value

AGP Driving Value	Geben Sie eine HEX-Zahl ein	Min=000 Max=00FF
DA	Bit 7-4: AGP output buffer drive	strength N control.
	Bit 3-0: AGP output buffer drive	strength P control.

### Advanced Chipset Features > K7 Clock Control Select

K7 Clock Control	Mit dieser Option wird der Takt-Kontrollschaltkreis einer K7	
<u>Select</u>	CPU angepaßt. Bei Einstellung auf "Optimal" können	
Default	verschiedene CPU-Taktraten unterschiedliches	
	Taktkontroll-Timing aufweisen. Deshalb ist die Einstellung	
Optimai	auf "Default" empfehlenswert.	

## Advanced Chipset Features > OnChip USB

OnChip USB	
Enabled	
Disabled	

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>USB</u>-Controller aktivieren oder deaktivieren.



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > USB Keyboard Support

USB Keyboard	Mit diesem Menüelement können Sie den
Support	USB-Tastaturtreiber im Onboard-BIOS aktivieren oder
Enabled	deaktivieren. Der Tastaturtreiber simuliert
Disabled	Legacy-Tastaturbefehle und erlaubt Ihnen die Verwendung
	einer USB-Tastatur während des POST oder nach dem
	Booten, wenn Ihr Betriebsystem nicht über USB-Treiber
	verfügt.

Anmerkung: Sie können USB-Treiber und USB-Legacy-Tastatur nicht zugleich verwenden. Deaktivieren Sie "<u>USB Keyboard</u> <u>Support</u> ", wenn Ihr Betriebsystem über USB-Treiber verfügt.







### Advanced Chipset Features > USB Mouse Support

USB Mouse Support	
Enabled	
Disabled	

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>USB</u>-Maustreiber des BIOS aktivieren.

#### Advanced Chipset Features > OnChip Sound

OnChip Sound		
Enable		
Disable		

Mit diesem Menüelement können Sie die integrierte Audiofunktion aktivieren oder deaktivieren.



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > CPU to PCI Write Buffer

CPU to PCI Write	Dieses Menüelement wird zur Aktivierung oder
<u>Buffer</u>	Deaktivierung der CPU To PCI Write Buffers verwendet. Im
Enable	Write Buffer werden CPU TO PCI-Daten vorübergehend
Disable	gespeichert. Dadurch wird die CPU entlastet und kann
	andere Aufgaben wahrnehmen. Dieser Modus verbessert
	die CPU-Leistungsfähigkeit, kann andererseits ab und zu
	Kompatibilitätsprobleme aufwerfen.

## Advanced Chipset Features > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic Bursting	Dieses Menüelement wird zur Verbesserung der
Enable	PCI-Leistungsfähigkeit verwendet und kann zur Behebung
Disable	Falls aktiviert gehen "burstable" und/oder
	"non-burstable" PCI-Schreibvorgänge direkt in den PCI Write Buffer über. Ansonsten gehen nur
	"non-burstable" PCI-Schreibvorgänge direkt in den PCI-Bus über.



# Online Handbuch

## Advanced Chipset Features > PCI Master 0 WS Write

PCI Master 0 WS	
<u>Write</u>	
Enable	
Disable	

Mit diesem Menüelement können Sie den PCI Master Write Cycle kontrollieren.Falls aktiviert, gibt es keinen Wartestatus. Falls deaktiviert, gibt es keinen Wartestatus für PCI Master Write.

### Advanced Chipset Features > PCI Delay Transaction

PCI Delay Transaction	Mit diesem Menüelement können Sie die
Enable	funktionsverzögerte Transaktion des VIA 586A Chipsatzes
Dicabla	(Intel PCI to ISA bridge) kontrollieren. Mit dieser Funktion
Disable	wird der Latency von PCI-Zyklen oder vom ISA-Bus
	entsprochen. Versuchen Sie es zu aktivieren und
	deaktivieren, wenn Sie ein
	ISA-Karten-Kompatibilitätsproblem haben.



# Online Handbuch

### Advanced Chipset Features > PCI#2 Access #1 Retry

PCI#2 Access #1	Mit diesem Menüelement können Sie AGP Master Retry
Retry	Disconnect aktivieren oder deaktivieren. Fails aktiviert wird
Enable	wird die Verbindung zum AGP-Master getrennt, wenn die
<b>.</b>	maximale Anzahl erlaubter Neuversuche keinen Erfolg
Disable	bringt. PCI#2 bedeutet AGP.

#### Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Write

AGP Master 1 WS
<u>Write</u>
Enable
Disable

Dieses Menüelement wird dazu verwendet, den AGP Master 1 Wait State Read zu aktivieren oder deaktivieren. Der Wait State kann zur Verzögerung des AGP-Betriebs und zur Verbesserung der Kompabilität verwendet werden. Falls Ihr AGP-Betrieb instabil ist, können Sie es mit der Aktivierung dieses Wait State versuchen.





### Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Read

AGP Master 1 WS	Dieses Menüelement wird dazu verwendet, den AGP Master
Read	1 Wait State Read zu aktivieren oder deaktivieren. Der Wait
Enable	State kann zur Verzögerung des AGP-Betriebs und zur
	Verbesserung der Kompabilität verwendet werden. Falls Ihr
Disable	AGP-Betrieb instabil ist, können Sie es mit der Aktivierung
	dieses Wait State versuchen.

### Advanced Chipset Features > Memory Parity / ECC Check

Memory Parity / ECC
<u>Check</u>
Enable
Disable

Mit diesem Menüelement können Sie die <u>ECC</u>-Speicherfunktion aktivieren oder deaktivieren. Der ECC-Algorithmus kann Doppelbitfehler erkennen und korrigiert Einzelbitfehler automatisch.



## **Integrated Peripherals**

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "Integrated Peripherals" im Hauptmenü auswählen. Mit dieser Option können Sie die I/O-Eigenschaften konfigurieren.

CMOS Setup Utility	- Copyright (C) Integrated Per	1984-2000 / ipherals	Award Softwa	are
OnChip IDE Channel0	Enabled		It	em Help
OnChip IDE Channell IDE Prefetch Mode Primary Master PIO Secondary Master PIO Secondary Slave PIO Primary Master UDMA Primary Master UDMA Secondary Master UDMA Secondary Slave UDMA Init Display First IDE HDD Block Mode Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 X UART 2 Mode X IR Function Duplex X TX,RX inverting enable	Enabled Enabled Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto PCI Slot Enabled Enabled Standard Half No, Yes		Menu Leve	1 ►
†↓→+:Move Enter:Select + F5:Previous Values	/-/PU/PD:Value F6:Fail-Safe De	F10:Save E	ESC:Exit Fi 7:Optimized	L:General Help Defaults
				<b>740</b> 0



Online Handbuch

Diese Seite stellt die untere Hälfte des Integrated Peripherals-Untermenüs dar.

CMOS Setup Utility	- Copyright (C) 1984-2000 Integrated Peripherals	0 Award Software
IDE HDD Block Mode	Enabled	Item Help
Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 X UART 2 Mode X IR Function Duplex X TX,RX inverting enable Onboard Parallel Port Onboard Parallel Mode ECP Mode Use DMA Parallel Port EPP Type Onboard Legacy Audio Sound Blaster SB I/O Base Address SB IRQ Select SB DMA Select MPU-401 MPU-401 I/O Address Game Port (200-207H)	Enabled Auto Disabled Standard Half No, Yes 378/IRQ7 Normal 3 EPP1.9 Enabled Disabled 220H IRQ 5 DMA 1 Disabled 330-333H Enabled	Menu Level ►
†ļ→+:Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults





# Online Handbuch

## Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel0 Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel1

OnChip IDE Channel0	Mit diesem Menüelement können Sie den IDE-Kanal 0
Enabled	aktivieren und deaktivieren. Wenn Sie eine
Disabled	hochleistungsfähige IDE-Karte installiert haben, müssen Sie
	dieses Menüelement zuerst deaktiveren.
	OnChip IDE Channel0 Enabled Disabled

#### Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode

IDE Prefetch Mode	Mit diesem Menüelement können Sie den IDE Prefetch
Enabled	Mode aktivieren oder deaktivieren.
Disabled	Der Modus ist sehr hilfreich zur Verbesserung der Systemleistung.



# Online Handbuch

Integrated Peripherals > Primary Master PIO Integrated Peripherals > Primary Slave PIO Integrated Peripherals > Secondary Master PIO Integrated Peripherals > Secondary Slave PIO

Primary Master PIO	Die Einstellung dieses Menüelements auf Auto aktiviert die
Auto	automatische Erkennung der Festplattengeschwindigkeit.
	Der PIO-Modus spezifiziert die Datentransferrate der
Mode 1	Festplatte. Zum Beispiel: Die Datentransferrate im Modus
Mode 2	0 ist 3.3MB/s, im Modus 1 5.2MB/s, im Modus 2 8.3MB/s, I
Mode 3	im Modus 3 11.1MB/s und im Modus 4 16.6MB/s. Falls die
Mada 4	Leistungsfähigkeit Ihrer Festplatte instabil wird, sollten Sie
Mode 4	einen langsameren Modus ausprobieren.



# Online Handbuch

Integrated Peripherals > Primary Master UDMA Integrated Peripherals > Primary Slave UDMA Integrated Peripherals > Secondary Master UDMA Integrated Peripherals > Secondary Slave UDMA

Primary Master UDMA

Auto

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>ATA/66</u>-Modus einstellen, der von der Festplatte unterstützt wird, die mit Ihrem primären IDE-Anschluss verbunden ist.

## Integrated Peripherals > Init Display First

Init Display First PCI Slot AGP Wenn Sie eine PCI VGA-Karte und zugleich eine <u>AGP</u> Karte installiert haben, können Sie mit diesem Menüelement entscheiden, welche Grafikkarte zuerst zu verwenden ist.



# Online Handbuch

## Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode	Diese Eigenschaft verbessert die Leistungsfähigkeit der
Enabled	Festplatte durch Multi-Sektor-Datentransfers und
Disabled	Abschaffung der Interrupt Arbeitszeit für jeden Sektor. Die
	meisten IDE-Laufwerke, ausgenommen den alten Designs,
	unterstützen diese Eigenschaft.

### Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

<u>Onboard FDD</u> Controller	Die Einstellung dieses Parameters auf <b>Enabled</b> erlaubt Ihnen den Anschluss Ihrer Floppylaufwerke an den
Enabled Disabled	integrierten Floppyanschluss statt an eine separate Controllerkarte. Ändern Sie diese Einstellung auf Disabled, wenn Sie eine separate Controllerkarte verwenden wollen.







## Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1 Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 2

Onboard Serial Port 1	Mit diesem Menüelement können Sie Adresse und Interrupt
Auto	für die serielle Schnittstelle des Boards einrichten. Die
3F8/IRQ4	Voreinstellung ist <b>Auto</b> .
2F8/IRQ3	
3E8/IRQ4	
2E8/IRQ3	
Disabled	

**Anmerkung:** Vergewissern Sie sich, dass der IRQ keine Konflikte aufwirft, wenn Sie eine Netzwerkkarte verwenden.





### Integrated Peripherals > UART 2 Mode

UART 2 Mode
Standard
HPSIR
ASKIR

Dieses Menüelement ist nur konfigurierbar, wenn der "<u>Onboard Serial Port 2</u>" aktiviert ist. Dies erlaubt Ihnen die Festlegung des Modus der seriellen Schnittstelle 2. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

#### Standard

Stellt serielle Schnittstelle 2 auf Normalmodus. Dies ist die Voreinstellung.

#### HPSIR

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 115 KBaud.

#### ASKIR

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 19.2 KBaud.



# Online Handbuch

## Integrated Peripherals > IR Function Duplex

IR Function Duplex	Mit diesem Menüelement können Sie die Optionen Full
Full	Duplex oder Half Duplex der IR-Funktion einstellen.
11-16	Normalerweise ist Full Duplex schneller, da Daten
Hall	gleichzeitig in beiden Richtung übertragen werden können.

### Integrated Peripherals > TX, RX inverting enable

TX, RX inverting
<u>enable</u>
No, No
No, Yes.
Yes, No
Yes, Yes

Wenn für die IR-Funktion verwendet, können Sie mit diesem Menüelement zwischen den Modi RxD (Receive Data) und TxD (Transmit Data) für UART2 wählen. Bitte beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres IR-Geräts.


### Online Handbuch

#### Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

Onboard Parallel Port
3BC/IRQ7
378/IRQ7
278/IRQ5
Disabled

Dieses Menüelement regelt Adresse und Interrupt der parallelen Onboardschnittstelle.

**Anmerkung:** Wenn Sie eine I/O-Karte mit einer parallelen Schnittstelle verwenden, achten Sie darauf, dass Adressen und IRQ keine Konflikte aufwerfen.





#### Integrated Peripherals > Onboard Parallel Mode

Onboard Parallel	Ν
<u>Mode</u>	р
Normal	E
ECP	Р
EPP	
ECP/EPP	

Mit diesem Menüelement können Sie den Modus für die parallele Schnittstelle einstellen. Die Modusoptionen sind EPP (Enhanced Parallel Port) und ECP (Extended Parallel Port).

#### Normal (SPP - Standard and Bi-direction Parallel Port)

SPP ist der mit IBM AT und PS/2 kompatible Modus.

#### EPP (Enhanced Parallel Port)

EPP verbessert den Durchsatz der parallelen Schnittstelle durch direktes Schreiben und Lesen von Daten zu/von der parallelen Schnittstelle ohne Latch.

#### ECP (Extended Parallel Port)

ECP unterstützt DMA und RLE (Run Length Encoded) Komprimierung und Dekomprimierung.





#### Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA

ECP Mode Use DMA	
3	
1	

Mit diesem Menüelement können Sie den DMA-Kanal des ECP Modus einstellen.

#### Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type

Parallel Port EPP		
<u>Type</u>		
EPP1.7		
EPP1.9		

Mit diesem Menüelement können Sie das EPP Modusprotokoll auswählen.

#### Integrated Peripherals > Onboard Legacy Audio

eses Motherboard hat eine integrierte Sound Blaster
o-Audiofunktion. Legacy bedeutet DOS-Modus. Einige
ere Programme können nur den DOS-Modus
terstützen. Aktivieren Sie dieses Menüelement, wenn Sie
ese Programme im DOS-Modus betreiben möchten.

# Online Handbuch

#### Integrated Peripherals > Sound Blaster

Sound Blaster	Da dieses Motherboard über eine Sound Blaster	
Enable	Pro-kompatible Audiofunktion verfügt, können Sie die	
Disable	integrierte Audiofunktion über dieses Menüelement	
	veranlassen, als Sound Blaster-Karte zu fungieren.	

#### Integrated Peripherals > SB I/O Base Address

SB I/O Base Address		
220H, 240H, 260H,		
280H		

Mit diesem Menüelement können Sie der integrierten Audiofunktion eine Sound Blaster kompatible I/O-Basisadresse zuteilen.

#### Integrated Peripherals > SB IRQ Select

SB IRQ Select			
IRQ5, IRQ7, IRQ9,			
IRQ10			

Mit diesem Menüelement können Sie der integrierten Audiofunktion einen Sound Blaster kompatiblen IRQ zuteilen.







#### Integrated Peripherals > SB DMA Select

SB DMA Select	Mit diesem Menüelement können Sie der integrierten
DMA0, DMA1,	Audiofunktion eine Sound Blaster kompatibles
DMA2, DMA3	DMA-Adresse zuteilen.

#### Integrated Peripherals > MPU-401

<u>MPU-401</u>	Mit diesem Menüelement können Sie der MIDI-Schnittstelle
Enabled	eine I/O-Basisadresse zuteilen.
Disabled	

#### Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address

MPU-401 I/O Address
300-303H
310-313H
320-323H
330-333H

Mit diesem Menüelement können Sie der MIDI-Schnittstelle eine I/O-Basisadresse zuteilen.







#### Integrated Peripherals > Game Port (200-207H)

#### Game Port (200-207H)

Mit diesem Menüelement können Sie dem Game Port eine Adresse zuteilen.

Enabled

Disabled





#### Power Management Setup

Im Power Management Setup können Sie die Energiespareigenschaften des Motherboards einstellen, wie im folgenden Bild.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Power Management Setup		
ACPI function Enabled	Item Help	
<ul> <li>Power Management ACPI Suspend Type PM Control by APM Video Off Option Video Off Method MODEM Use IRQ Soft-Off by PWRBTN</li> <li>▶ Wake Up Events</li> </ul>	Press Enter S3(STR) Yes Suspend -> Off V/H SYNC+Blank 3 Instant-Off Press Enter	Menu Level ►
†ļ→+:Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults

# Online Handbuch

#### **Power Management Setup > ACPI Function**

ACPI Function	Wenn Ihr OS ACPI-aktiviert ist, müssen Sie dieses
Enabled	Menüelement auf Enabled stellen, oder es können
<b>D</b>	unerwartete Fehler auftreten. Wenn Ihr OS im APM-Modus
Disabled	ist, können Sie die Einstellung Disabled beibehalten.

#### Power Management Setup > Power Management > Power Management

Power Management	Diese Funktion erlaubt Ihnen die Einstellung der
Max Saving	voreingestellten Parameter für die Stromsparmodi. Stellen
Mia Osulas	Sie diese Funktion auf Disabled, um die
Min Saving	Strommanagementfunktion abzustellen. Stellen Sie diese
User Defined	Funktion auf User Defined, um Ihre eigenen Parameter
	auszuwählen.

Modud	Suspend	HDD Power Down
Zeitersparnis	1 Stunde	15 Min
Zeitersparnis	1 Minute	1 Min



### Online Handbuch

#### Power Management Setup > Power Management > HDD Power Down

Disabled, 1 Min, ....,

15 Min

Mit dieser Option können Sie die Untätigkeitszeit der IDE HDD einstellen, bevor das Gerät in den Power-Down-Status übergeht. Dieses Menüelement ist unabhängig von den zuvor in diesem Abschnitt beschriebenen Energiezuständen (Standby und Suspend).

#### Power Management Setup > Power Management > Doze Mode

Doze Mode
Disabled, 1 Min, 2 Min,
4 Min., 6 Min, 8 Min, 10
Min, 20 Min, 30 Min, 40
Min, 1 Hour

Mit diesem Menüelement können Sie die Zeitspanne festlegen, nach der das System in den Doze Mode übergeht.



# Online Handbuch

#### Power Management Setup > Power Management > Suspend Mode

#### Suspend Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min, 4 Min., 6 Min, 8 Min, 10

Min, 20 Min, 30 Min, 40

Min, 1 Hour

Mit diesem Menüelement können Sie Zeitspanne einstellen, nach der das System in den Suspendmodus übergeht. Der Suspend Modus kann unter "Suspend Type" auf "Power On Suspend" oder "Suspend to Hard Drive" eingestellt werden.

#### Power Management Setup > ACPI Suspend Type

ACPI Suspend Type	
S1 (POS)	
S3 (STR)	

Mit diesem Menüelement können Sie die Suspendtypen auswählen. S1 ist "Power On Suspend", S3 ist "Suspend to RAM".

#### Power Management Setup > PM Controlled by APM

APM         Menüelement aktivieren, die Strommanagementregelung           Yes         zum APM (Advanced Power Management) übertragen und           die Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie zum	PM Controlled by	Wenn "Max Saving" ausgewählt ist, können Sie dieses
Yes zum APM (Advanced Power Management) übertragen und die Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie zum	APM	Menüelement aktivieren, die Strommanagementregelung
die Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie zum	Yes	zum APM (Advanced Power Management) übertragen und
N -		die Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie zum
Beispiel den internen CPU-Takt stoppen.	NO	Beispiel den internen CPU-Takt stoppen.

# Online Handbuch

#### Power Management Setup > Video Off Option

#### Video Off Option

Suspend -> Off

All modes -> Off

Always On

Mit dieser Option werden Stromsparmodi und die Weise, auf die der Monitor ausgeschaltet wird, festgelegt. Dadurch wird entschieden, ob der Monitor ausgeschaltet ist oder sich im Suspend-Modus befindet.

#### Power Management Setup > Video Off Method

Video Off Method	Dies bestimmt die Weise, auf die der Monitor
V/H SYNC + Blank	ausgeschaltet wird. "Blank Screen" schreibt blanke
	Signale zum Videopuffer. V/H SYNC + Blank erlaubt
DPINS Support	demBIOS die Steerung der VSYNC- und HSYNC-Signale.
Blank Screen	Diese Funktion gilt nur für DPMS (Display Power
	Management Standard) Monitore. Der DPMS-Modus
	verwendet DPMS-Funktionen, die von der VGA-Karte
	angeboten werden.







#### Power Management Setup > Modem Use IRQ

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A

Mit diesem Menüelement können Sie einen IRQ für das Modem einstellen.

#### Power Management Setup > Soft-Off by PWRBTN

Soft-Off by PWRBTN	Dies ist eine ACPI-Spezifikation und wird von der Hardware
Delay 4 sec.	unterstützt. Wenn <b>Delay 4 sec.</b> ausgewählt ist, kann der
laster Off	Soft Power Switch auf der Frontblende zum ausschalten,
Instant-Off	Suspend On (Hdd/RAM) und anschalten verwendet werden.
	Falls der Schalter während des Power On weniger als 4
	Sek. gedrückt wird, geht das System in den Suspend-Modus
	über.Wird der Schalter länger als 4 Sek gedrückt, wird das
	System ausgeschaltet. Die Voreinstellung ist Instant-Off,
	wobei der Soft Power Switch nur zur Kontrolle von On und
	Off verwendet wird, kein Bedarf besteht, den Schalter 4 Sek
	lang zu drücken und es kein Suspend gibt.







#### Power Management Setup > Wake up Events > VGA

VGA	Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von
On	VGA-Aktivitäten für den Übergang in den Power
Off	Down-Status aktiviert oder deaktiviert.

#### Power Management Setup > Wake up Events > LPT & COM

LPT & COM	Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von LPT &
LPT/COM	COM-Aktivitäten für den Übergang in den Power
	Down-Status aktiviert oder deaktiviert.
NONE	
LPT	
СОМ	

#### Power Management Setup > Wake up Events > HDD & FDD

HDD & FDD	
On	
Off	

Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von HDD & FDD-Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-Status aktiviert oder deaktiviert.



### Online Handbuch

#### Power Management Setup > Wake up Events > PCI Master

PCI Master	Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von PCI
On	Master-Aktivitäten für den Übergang in den Power
0#	Down-Status aktiviert oder deaktiviert.
Oli	

#### Power Management Setup > Wake up Events > Power On by PCI Card

PowerOn by PCI Card
Enabled
Disabled

Dies ist eine Funktion zur PCI-Spezifikation 2.2. PCI-Bus unterstützt Standbystrom für PCI-Karten. PCI-Karten können das System im Falle bestimmter Aktivität aufwecken.

#### Power Management Setup > Wake up Events > Modem Ring Resume

<u>Modem Ring</u> <u>Resume</u>	Mit dieser Option können Sie die Wake On Modem-Funktion aktivieren oder deaktivieren
Enabled	
Disabled	



# Online Handbuch

#### Power Management Setup > Wake up Events > RTC Alarm Resume

RTC Alarm Resume	Der Wake Up Timer ähnelt mehr einem Alarm, der Ihr
Enabled	System zu einer vorbestimmten Zeit für eine spezifische
Disabled	Anwendung aktiviert. Er kann auf regelmäßiges tägliches
Disabled	Wecken oder auch auf ein bestimmtes Datum innerhalb
	eines Monats gestellt werden. Datum und Zeit snd auf eine
	Sekunde genau einstellbar. Mit dieser Option können Sie die
	RTC Wake Up-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

#### **Power Management Setup > Wake up Events > Date (of Month)**

#### Date (of Month)

0, 1, ...., 31

Dieses Menüelement wird angezeigt, wenn Sie die Wake On RTC Timer-Option aktivieren. Hier können Sie festlegen, an welchem Datum Ihr System auswachen soll. Die Einstellung auf 15 zum Beispiel weckt das System am 15. jeden Monats auf.

**Tip:** Die Einstellung dieses Menüelements auf 0 weckt das System jeden Tag zur festgelegten Zeit (die Sie unter "Wake On RTC Timer" einstellen ).

### Online Handbuch

#### Power Management Setup > Wake up Events > Resume Time (hh:mm:ss)

<u>ResumeTime</u>	Dieses Menüelement wird angezeigt, wenn Sie die
(hh:mm:ss)	Option "Wake On RTC Timer" aktivieren. Hier können Sie
hh:mm:ss	die Aufweckzeit des Systems einstellen.

#### Power Management Setup > Wake up Events > Primary INTR

Primary INTR	
ON	
OFF	

Mit diesem Menüelement können Sie die Erkennung von IRQ3-15 oder NMI Unterbrechungen für den Übergang in den Power Down-Status aktivieren und deaktivieren Normalerweise wird diese auf eine Netzwerkkarte angewendet.



# Online Handbuch

#### Power Management Setup > Wake up Events > IRQs Activity Monitoring

<u>IRQs Activity</u> <u>Monitoring</u>	
IRQ3	(COM 2)
IRQ4	(COM 1)
IRQ5	(LPT 2)
IRQ6	(Floppy Disk)
IRQ7	(LPT 1)
IRQ8	(RTC Alarm)
IRQ9	(IRQ2 Redir)
IRQ10	(Reserved)
IRQ11	(Reserved)
IRQ12	(PS/2 Mouse)
IRQ13	(Coprocessor)
IRQ14	(Hard Disk)
IRQ15	(Reserved)

Diese Menüelemente aktivieren oder deaktivieren die Erkennung von Geräteaktiviäten durch IRQs für den Übergang in den Power Down-Status..





#### **PnP/PCI Configurations**

Im "<u>PnP</u>/PCI ConfigurationS" können Sie die ISA und PCI-Geräte konfigurieren, die in Ihrem System installiert sind. Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "PnP/PCI Configuration " im Hauptmenü wählen.

CMOS Setup Utility - ( Pr	Copyright (C) 1984-2000 / NP/PCI Configurations	Award Software
PNP OS Installed Reset Configuration Data Resources Controlled By X IRQ Resources X DMA Resources PCI/VGA Palette Snoop Assign IRQ For VGA Assign IRQ For USB	No Disabled Auto(ESCD) Press Enter Press Enter Disabled Enabled Enabled	Item Help Menu Level ► Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices
1↓→+:Move Enter:Select +/-, F5:Previous Values F6:	/PU/PD:Value F10:Save F Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults

# Online Handbuch

#### PnP/PCI Configurations > PNP OS Installed

PnP OS Installed	Normalerweise werden die PnP-Ressourcen vom BIOS
Yes	während des POST (Power-On Self Test) zugewiesen.
Na	Wenn Sie ein PnP-Betriebsystem (wie z. B. Windows 9x),
NO	verwenden, stellen Sie dieses Menüelement auf Yes, um
	dem BIOS zu befehlen, nur die Ressourcen zu
	konfigurieren, die zum Laden des Systems notwendig sind
	(VGA/IDE oder SCSI). Die restlichen Systemressourcen
	werden vom PnP-Betriebsystem zugewiesen.

#### **PnP/PCI** Configurations > Reset Configuration Data

Im Falle vom Konflikten nach der Zuweisung von IRQs oder	
nachdem Sie Ihr System konfiguriert haben, können Sie	
diese Funktion aktivieren, wodurch Ihr System automatisch	
Ihre Konfiguration zurückstellt und die IRQs, DMAs und	
I/O-Adressen neu zuweist.	





#### PnP/PCI Configurations > Resources Controlled By

Resources Controlled
<u>By</u>
Auto (SECD)
Manual

Die Einstellung dieser Option auf Manual erlaubt Ihnen individuelle Zuweisung der IRQs und DMAs zu ISA- und PCI-Geräten. Stellen Sie diesen Parameter auf **Auto**, um die automatische Konfigurationsfunktion zu aktivieren.



# Online Handbuch

#### **PnP/PCI** Configurations > IRQ Resources

IRQ-3 assigned to

IRQ-4 assigned to

IRQ-5 assigned to

IRQ-7 assigned to

IRQ-9 assigned to

IRQ-10 assigned to

IRQ-11 assigned to

IRQ-12 assigned to

IRQ-14 assigned to

IRQ-15 assigned to

PCI/ISA PnP

Legacy ISA

Teilen Sie bei manueller Kontrolle der Resourcen jedem System-Interrupt entsprechend der Geräteart, die den Interrupt benutzt, einen Typ zu.

Die verfügbaren IRQs sind: IRQ3 (COM2), IRQ4 (COM1), IRQ5 (Netzwerk/Sound oder andere), IRQ7 (Drucker oder andere), IRQ9 (Video oder andere), IRQ10 (SCSI oder andere), IRQ11 (SCSI oder andere), IRQ12 (PS/2-Maus), IRQ14 (IDE1), IRQ15 (IDE2).



### Online Handbuch

#### PnP/PCI Configurations > DMA Resources

DMA-0 assigned to
DMA-1 assigned to
DMA-3 assigned to
DMA-5 assigned to
DMA-6 assigned to
DMA-7 assigned to

Teilen Sie bei manueller Kontrolle der Resourcen jedem System-DMA entsprechend der Geräteart, die den DMA-Kanal benutzt, einen Typ zu.

PCI/ISA PnP

Legacy ISA





#### PnP/PCI Configurations > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette Snoop	Aktivierung dieses Menüelements stellt die PCI VGA-Karte ruhig (und verhindert Konflikte), wenn Palettenregister
Enabled	aktualisiert werden (d. h., akzeptiert Daten, ohne auf
Disabled	Kommunikationssignale zu reagieren). Dies ist nur nützlich,
Disabled	wenn zwei Grafikkarten die gleiche Palettenadresse
	verwenden und zugleich an den selben PCI-Bus
	angeschlossen sind (wie z. B. MPEG oder Videomitschnitt).
	In solch einem Fall ist die PCI VGA ruhig, während der
	MPEQ/Videomitschnitt auf Normalfunktion läuft.

#### PnP/PCI Configurations > Assign IRQ For VGA

Assign IRQ For VGA	Wenn ein Problem nach der Zuteilung der IRQs oder nach
Enabled	der Konfiguration des Systems auftritt, können Sie die
Disabled	Funktion aktivieren. Diese ermöglicht es Ihrem System, die
	Konfiguration automatisch zurückzustellen sowie die IRQs,
	die DMAs und die I/O-Adressen neu zuzuteilen.



# Online Handbuch

#### PnP/PCI Configurations > Assign IRQ For USB

Assign	IRQ	For	USB	

Enabled

Disabled

Wenn ein Problem nach der Zuteilung der IRQs oder nach der Konfiguration des Systems auftritt, können Sie die Funktion aktivieren. Diese ermöglicht es Ihrem System, die Konfiguration automatisch zurückzustellen sowie die IRQs, die DMAs und die I/O-Adressen neu zuzuteilen.





#### **PC Health Status**

Dieses Untermenü zeigt den Hardwareüberwachungs-Status an und bietet einige grundlegende Kontrollfunktionen. Sie können das Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramm ohne Verwendung von Setup-Menüelementen in diesem Untermenü installieren

Current CPU Temp.	Item Help
Current CPUFAN1 Speed Current CPUFAN2 Speed Vcore 2.5V 3.3V 5V 12V	Menu Level ►
→+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Valu	e F10:Save ESC:Exit F1:General Defaults F7:Optimized Defaults

### Load Setup Defaults

Die Option "Load Setup Defaults" lädt Einstellungen für optimierte Systemleistung. Optimale Einstellungen sind vergleichsweise sicherer als die Turbo-Einstellungen.

Alle Produktverifizierungen, Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstestberichte und Qualitätskontrolle bei der Herstellung basieren auf "Load Setup Defaults". Wir empfehlen die Verwendung dieser Einstellungen für den Normalbetrieb. "Load Setup Defaults" ist nicht die langsamste Einstellung für dieses Motherboard. Wenn Sie ein Instabilitätsproblem lösen müssen, können Sie die Parameter im "<u>Advanced BIOS Features</u>" und "<u>Advanced Chipset Features</u>" manuell auf die langsamsten und sichersten Einstellungen setzen.



#### Load Turbo Defaults

Die Option "Load Turbo Defaults" bietet eine bessere Leistung als "Load Setup Defaults". Sie ist für Poweruser gedacht, die ihr Motherboard auf Höchstleistung bringen wollen. Die Turbo-Einstellung wird nicht allen detaillierten Zuverlässigkeits- und Kompatibilitätstests unterzogen, sondern nur mit begrenzter Konfiguration getestet (zum Beispiel in einem System, welches nur eine VGA-Karte und zwei DIMMs enthält). **Verwenden Sie die Turbo-Einstellung nur, wenn Sie alle Menüelemente im Chipsatz-Setupmenü völlig verstehen.** Die Leistungsverbesserung der Turbo-Einstellung beträgt normalerweise 3% bis 5%, je nach Chipsatz und Anwendung.



### Set Supervisor Password

Passworte verhindern unbefugte Nutzung Ihres Computers. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, fragt das System Sie nach diesem Passwort vor dem Booten oder Zugang zum Setupmenü. Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die bestätigt, daß das Passwort deaktiviert wurde.

#### Set User Password

Passworte verhindern unbefugte Nutzung Ihres Computers. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, fragt das System Sie nach diesem Passwort vor dem Booten oder Zugang zum Setupmenü. Einrichtung eines Passworts:

- Am Prompt geben Sie Ihr Passwort ein. Ihr Passwort kann aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen bestehen. Bei der Eingabe der Zeichen erscheinen sie als Sternchen im Paßwortfeld.
- 2. Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste.
- Am nächsten Prompt geben Sie Ihr Passwort erneut ein und drücken erneut die Eingabetaste, um das neue Passwort zu bestätigen. Nach der Paßworteingabe kehrt das Programm automatisch zum Hauptfenster zurück.

Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die bestätigt, daß das Passwort deaktiviert wurde.

Online Handbuch

### Save & Exit Setup

Diese Funktion speichert die CMOS -Werte vor dem Verlassen des Setups automatisch ab.





### Online Handbuch

### Exit without Saving

Beenden Sie mit dieser Funktion das Setup, ohne die Änderungen an den CMOS- Werten zu speichern. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie die neue Konfiguration speichern wollen.

#### NCR SCSI BIOS und Drivers

Aufgrund von Platzbegrenzung des <u>Flash ROM</u> schließen einige BIOS-Versionen NCR 53C810 SCSI BIOS (unterstützt DOS, Windows 3.1 und OS/2) im System-BIOS nicht ein. Viele SCSI-Karten haben ihr eigenes SCSI-BIOS eingebaut, daher können Sie für bessere Systemleistung die Treiber verwenden, die der NCR SCSI-Karte oder Ihrem Betriebsystem beiliegen. Für Details, lesen Sie bitte das Handbuch Ihrer NCR 53C810 SCSI-Karte.



### **BIOS Upgrade**

Durch Flashen Ihres Motherboards nehmen Sie die Möglichkeit in Kauf, dass das BIOS-Flashen fehlschlägt. Wenn Ihr Motherboard stabil arbeitet und keine größeren Programmfehler bestehen, die durch eine neuere BIOS-Revision behoben werden können, empfehlen wir Ihnen, IHR BIOS NICHT ZU AKTUALISIEREN.

Hierdurch gehen Sie das Risiko ein, dass das BIOS-Flashen fehlschlägt. Wenn Sie trotzdem aktualisieren wollen, STELLEN SIE BITTE SICHER, dass Sie die richtige BIOS-Revision für Ihr Motherboard-Modell einbauen.

AOpens "Easy Flash" ist benutzerfreundlicher als die traditionelle Methode. Die BIOS Binärdatei sind kombiniert, so dass Sie nur eine Datei für den Updateprozess ausführen müssen.

Achtung: AOpen Easy Flash BIOS-Programme sind für Kompatibilität mit dem Award BIOS konstruiert. Zu diesem Zeitpunkt stehen AOpen Easy Flash BIOS-Programme noch nicht für AMI BIOS zur Verfügung. AMI BIOS tritt meistens auf alten 486er-Boards und einigen früheren Pentium-Boards auf. Bitte lesen Sie auf jeden Fall die README-Datei im BIOS-Paket, bevor Sie aktualisieren und befolgen die Anweisungen zur Aktualisierung sorgfältig. Dies minimiert die Chance, dass das Flashen fehlschlägt.

Online Handbuch

Im Folgenden nun die Schritte für einfaches Flashen: (NUR FÜR AWARD BIOS)

- 1. Holen Sie sich ein neues BIOS-Aktualisierungsprogramm von AOpens Website, zum Beispiel AK33102.ZIP.
- Starten Sie die Shareware PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>), die verschiedene Betriebssysteme unterstützt, um die binäre BIOS-Datei und das Flash-Hilfsprogramm zu entpacken. Als Alternative können Sie Winzip (<u>http://www.winzip.com/</u>) unter Windows verwenden.
- 3. Speichern Sie die entpackten Dateien auf eine bootbare Floppydiskette (z.B.AK33102.BIN & AK33102.EXE)
- Booten Sie das System neu in den DOS-Modus, ohne Speicher-Handler zu laden (wie z. B. EMM386) oder Gerätetreiber. Achten Sie darauf, dass Ihr DOS 520K oder mehr Speicherplatz frei hat.
- 5. Führen Sie A:> AK33102 aus. Das Programm wird automatisch fortgeführt. Schalten Sie den Strom während des FLASHVORGANGS NICHT AUS.
- 6. Booten Sie das System neu und drücken die <Entf>-Taste, um ins <u>BIOS-Setup zu gehen</u>,. Wählen Sie <u>"Load Setup Defaults</u>" und dann "<u>Save & Exit Setup</u>". Fertig!

Anmerkung: Die neue BIOS-Aktualisierung ersetzt die Einstellungen Ihres Original-BIOS und der PnP-Information. Sie müssen vielleicht Ihre BIOS-Einstellungen neu einrichten und Win95/Win98 sowie Ihre Zusatzkarten neu installieren, so dass Ihr System auf Normalbetrieb zurückgehen kann.

# Übertakten

Als ein führender Hersteller in der Motherboardindustrie hat AOpen immer ein offenes Ohr für die Wünsche seiner Kunden und entwickelt Produkte die den Anforderungen unterschiedlicher Anwender entgegenkommen. Zuverlässigkeit, Kompatibilität, modernste Technologie und Benutzerfreundlichkeit sind unsere grundlegenden Ziele bei der Herstellung von Motherboards. Abgesehen von den oben genannten Designkriterien gibt es Poweruser, die immer nach Möglichkeiten suchen, ihre Systemleistung in neue Höhen zu treiben, indem sie ihre Computer übertakten – wir nennen sie "Overclockers" *(übertakten, eng.: to overclock)*.

Dieser Abschnitt ist den Overclockers gewidmet.

Dieses Hochleistungs-Motherboard ist für maximal **133MHz** CPU-Bustakt ausgelegt. Es verfügt aber über einen Taktgenerator von **147MHz**, da wir es für zukünftige CPU-Bustakte auslegen. Unsere Labortestergebnisse zeigen, dass **115MHz** erreichbar sind.



# Online Handbuch

**Warnung:** Das Design dieses Produkts folgt den Designrichtlinien von CPU- und Chipsatzherstellern. Alle Versuche, das Produkt jenseits der Grenzen seiner Spezifikationen zu bringen, werden nicht empfohlen, und Sie nehmen das Risiko in Kauf, Ihr System oder wichtige Daten zu beschädigen. Vor dem Übertakten müssen Sie sich vergewissern, daß Ihre Komponenten, DRAMs, Festplatten und AGP VGA-Karten in der Lage sind, solch unnormale Einstellungen zu vertragen.

> **Tip:** Beachten Sie, daß Übertakten auch zu Wärmeproblemen führen kann. Bitte stellen Sie sicher, daß Lüfter und Kühlblech überschüssige Wärme, die durch Übertakten der CPU entsteht, adäquat ableiten können.



### Online Handbuch

### VGA und HDD

VGA und HDD sind Schlüsselkomponenten fürs Übertakten, für Ihre Referenz finden Sie in der folgenden Liste unsere erfolgreichen Übertaktungsversuche in unserem Labor. Bitte beachten Sie, dass AOpen keine Garantie für erneutes erfolgreiches Übertakten übernehmen kann.

- VGA: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm
- HDD: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm



### Online Handbuch

# Glossar

#### AC97

Im Wesentlichen teilt die AC97-Spezifikation den Sound/Modem-Schaltkreis in zwei Teile, einen für den digitalen Prozessor und einen <u>CODEC</u> für den analogen I/O. Sie werden vom AC97- Link-Bus verbunden. Da der digitale Prozessor in den Motherboard-Hauptchipsatz integriert werden kann, reduzieren sich die Kosten der Sound/Modem Onboard-Lösung.

#### ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

ACPI ist die Strommanagement-Spezifikation für PC97 (1997). Sie ist dazu gedacht, mehr Energie zu sparen, indem sie die komplette Regelung des Strommanagement dem Betriebssystem übergibt und das <u>BIOS</u> umgeht. Der Chipsatz oder Super I/O-Chip muß dem Betriebsystem (wie z. B. Windows 98) ein Standard-Registerinterface bieten. Dies ähnelt in gewisser Weise dem <u>PnP</u> Registerinterface. ACPI definiert den zeitweiligen ATX-Soft-Netzschalter zur Steuerung des Übergangs in den Stromsparmodus.


#### AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP ist ein Businterface, das auf Hochleistungs-3D-Grafiken abzielt. AGP unterstützt nur Lese/Schreib-Speicherbetrieb und Einzel-Master/Einzel-Slave. AGP verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke des 66MHz-Taktes, für 2X AGP ist die Datentransferrate 66MHz x 4 Bytes x 2 = 528MB/S. AGP bewegt sich jetzt auf den 4-fach-Modus zu: 66MHz x 4 Bytes x 4 = 1056MB/S. AOpen ist die erste Firma, die von Oktober 1999 an 4-fach-AGP-Motherboards sowohl von AX6C (Intel 820) als auch MX64/AX64 (OVER 694x) unterstützt.

#### AMR (Audio/Modem Riser)

Der <u>CODEC</u>-Schaltkreis einer AC97 Sound/Modem-Lösung kann auf das Motherboard oder auf eine Riser-Karte (AMR-Karte) gelegt werden, die durch einen AMR-Anschluss mit dem Motherboard verbunden ist.

#### AOpen Bonus-CD

Eine AOpen-Motherboards beigelegte CD, Auf der Sie Motherboardtreiber, Acrobat Reader für <u>PDF</u>, ein Online-Handbuch und andere nützliche Hilfsprogramme finden.

#### APM

Im Gegensatz zu <u>ACPI</u> regelt das BIOS die meiste APM-Strommanagementfunktionen. Aopens Suspend zur Festplatte ist ein gutes Beispiel für APM-Strommanagement.

#### ATA/66

ATA/66 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, aber verdoppelt auch die <u>UDMA/33</u>-Transferrate. Die Datentransferrate beträgt das Vierfache des PIO-Modus 4 oder DMA Modus 2, 16.6MB/S x 4 = 66MB/S. Um ATA/66 zu nutzen, brauchen Sie spezielle ATA/66 IDE-Kabel.

#### ATA/100

ATA/100 ist eine neue IDE-Spezifikation, die sich noch in der Entwicklungsphase befindet. ATA/100 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke wie <u>ATA/66</u>, aber die Zykluszeit ist auf 40ns reduziert. Die Transferrate ist (1/40ns) x 2 bytes x 2 = 100MB/s. Um ATA/100 zu nutzen, brauchen Sie ein spezielles 80-drahtiges IDE-Kabel, das gleiche wie ATA/66.

#### BIOS (Basic Input/Output System)

Das BIOS ist ein Satz von Assembly-Routinen/Programmen, die im <u>EPROM</u> oder <u>Flash ROM</u> sitzen. Das BIOS regelt die Eingabe- und Ausgabegeräte und andere Hardwaregeräte des Motherboards. Für hardwareunabhängige Mobilität sind im allgemeinen Betriebsystem und Treiber für das BIOS erforderlich, ohne direkt auf Hardwaregeräte zuzugreifen.



#### Bus Master IDE (DMA mode)

Traditionelles PIO (Programmable I/O) IDE verlangt, daß die CPU an allen Aktivitäten des IDE-Zugriffs teilnimmt, einschließlich des Wartens auf mechanische Ereignisse. Zur Reduktion der Arbeitslast der CPU überträgt das Busmaster IDE-Gerät Daten vom/zum Speicher, ohne die CPU zu unterbrechen und stellt die CPU für kontinuierlichen Betrieb frei, während Daten zwischen Speicher und IDE-Gerät übertragen werden. Sie brauchen Busmaster IDE-Treiber und eine Busmaster IDE-Festplatte, um den Busmaster IDE-Modus zu unterstützen.

#### CODEC (Coding and Decoding)

Normalerweise bezeichnet CODEC einen Schaltkreis, der sowohl digital zu analog, als auch analog zu digital umwandeln kann. Er ist Teil der <u>AC97</u> Sound/Modem-Lösung.

#### DIMM (Dual In Line Memory Module)

Der DIMM-Steckplatz hat insgesamt 168 Pole und unterstützt 64-Bit-Daten. Er kann einzel- oder doppelseitig sein; die "Goldfinger"-Signale zu jeder Seite des PCB sind unterschiedlich, daher wird dies "Dual In Line" genannt. Fast alle DIMMs bestehen aus <u>SDRAM</u>, welches bei 3.3V läuft. Beachten Sie, daß einige alte DIMMs aus FPM/<u>EDO</u>-Modulen bestehen und nur bei 5V laufen. Verwechseln Sie sie nicht mit SDRAM DIMM.



#### ECC (Error Checking and Correction)

Der ECC Modus benötigt 8 ECC Bits für 64-Bit Daten. Bei jedem Zugriff auf den Speicher werden ECC-Bits aktualisiert und von einem speziellen Algorithmus geprüft. Der ECC-Algorithmus ist in der Lage, Doppelbitfehler zu erkennen und Einzelbitfehler automatisch zu richten, während der Paritätsmodus nur Einzelbitfehler erkennen kann.

#### EDO (Extended Data Output) Memory

Die EDO DRAM Technologie ähnelt sehr der FPM (Fast Page Modus). Im Gegensatz zu traditionellem FPM, welches, die Speicherausgabedaten in drei Zustände versetzt, um die Vorladung zu starten, behält EDO DRAM die Gültigkeit der Speicherdaten bis zum nächsten Speicherzugriffszyklus bei, was dem Pipelineeffekt ähnelt und einen Taktzustand eliminiert.

#### EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Auch E<sup>2</sup>PROM genannt. Sowohl EEPROM als auch <u>Flash ROM</u> können mittels elektronischer Signale neu programmiert werden, aber die Interfacetechnologie ist anders. EEPROM ist viel kleiner als Flash-ROM, und Aopens Motherboards verwenden EEPROM für jumperlosen und batterielosen Betrieb.



## Online Handbuch

#### EPROM (Erasable Programmable ROM)

Traditionelle Motherboards speichern BIOS-Code im EPROM. EPROM kann nur mit ultraviolettem (UV) Licht gelöscht werden. Wenn das BIOS aktualisiert werden muß, müssen Sie das EPROM vom Motherboard entfernen, seine Inhalt mit ultraviolettem (UV) Licht löschen, es neu programmieren und dann wieder einsetzen.

#### EV6 Bus

EV6 Bus ist die Alpha-Prozessor-Technologie der Digital Equipment Corporation. Der EV6 Bus verwendet zum Datentransfer sowohl die steigende als auch fallende Taktflanke, vergleichbar mit DDR SDRAM oder ATA/66 IDE Bus.

EV6 Busgeschwindigkeit = Externer CPU-Bustakt x 2.

Der 200 MHz EV6-Bus verwendet zum Beispiel tatsächlich einen externen 100 MHz-Bustakt. Die entsprechende Geschwindigkeit beträgt jedoch 200 MHz.

#### FCC DoC (Declaration of Conformity)

Die DoC ist ein Zertifikationsstandard der FCC-Regulationen für Komponenten. Dieser neue Standard erlaubt Do-it-Yourself-Komponenten wie z. B. Motherboards, die DoC-Zertifizierung separate ohne Gehäuse zu beantragen.



#### FC-PGA

FC bedeutet Flip Chip. FC-PGA ist eine Neuheit von Intel für die Pentium III CPU. Er kann auf den SKT370-Sockel gesteckt werden, benötigt zum Übertragen einiger Signale aber ein Motherboard. Aus diesem Grund muss das Motherboarddesign erneuert werden. Intel ist dabei, die FC-PGA 370 CPU in den Bestand aufzunehmen und die Slot1 CPU auslaufen zu lassen.

#### Flash ROM

Das Flash ROM kann mittels elektronischer Signale neu programmiert werden. Es ist einfacher, das BIOS mit Hilfe eines Flash-Hilfsprogramms zu aktualisieren, dieser Vorgang macht es allerdings auch anfälliger für Virusinfektionen. Aufgrund von immer mehr neuen Funktionen wurde die Größe des BIOS von 64KB auf 256KB (2MBit). AOpen AX5T ist das erste Board, welches 256KB (2MBit) Flash ROM verwendet. Nun bewegt sich die Flash ROM-Größe in Richtung 4MBit auf den Motherboards AX6C (Intel 820) und MX3W (Intel 810).

#### FSB (Front Side Bus) Clock

Der FSB Takt ist der externe CPU-Bustakt.

Interner CPU-Takt = CPU FSB Takt x CPU-Taktrate

#### I2C Bus

Siehe SMBus.



#### P1394

P1394 (IEEE 1394) ist ein Standard für serielle Hochgeschwindigkeits-Peripheriebusse. Im Gegensatz zu <u>USB</u>, das bei niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit läuft, unterstützt P1394 50 bis 1000MBit/Sek. und kann für Videokameras, Medienträger und LAN verwendet werden.

#### Parity Bit

Der Parity-Modus benutzt 1 Paritätsbit für jedes Byte. Normalerweise ist der Modus geradzahlig. Bei jedem Update der Speicherdaten wird jedes Paritätsbit auf "1" pro Byte abgepaßt. Wenn der Speicher beim nächsten Mal mit einer ungeraden "1"-Anzahl gelesen wird, tritt ein Paritätsfehler auf, der Einzelbitfehler genannt wird.

#### PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Bei Sockel 7-CPUs erfordert ein Burst-Datenlesevorgang vier "Qwords" (Quad-word, 4x16 = 64 Bits). PBSRAM erfordert nur eine Adressdekodierungszeit und sendet die restlichen QWords gemäß einer vorbestimmten Sequenz automatisch zur CPU. Normalerweise ist dies 3-1-1-1, insgesamt 6 Takte, was schneller als asynchrones SRAM ist. PBSRAM wird oft in L2 (Level 2) Caches von Sockel 7 CPUs verwendet. Slot 1 und Sockel 370 CPUs brauchen kein PBSRAM.

#### PC100 DIMM

SDRAM DIMM, welches 100MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.



## Online Handbuch

#### PC133 DIMM

SDRAM DIMM, welches 133MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.

#### PDF Format

Ein Dateiformat für elektronische Dokumente. Das PDF-Format ist plattformunabhängig; Sie können PDF-Dateien unter Zuhilfenahme verschiedener PDF-Leseprogramme unter Windows, Unix, Linux, Mac und anderen Betriebsystemen anschauen. Sie können PDF-Datei auch in Webbrowsern wie z. B. IE und Netscape öffnen, beachten Sie aber, daß Sie hierzu zuerst den PDF-Plug-in installieren müssen (Liegt Acrobat Reader bei).

### PnP (Plug and Play)

Die PnP-Spezifikation stellt ein Standard-Registerinterface für BIOS und Betriebsystem (wie z. B. Windows 95) dar. BIOS und Betriebsystem verwenden diese Register, um Systemressourcen zu konfigurieren und Konflikte zu vermeiden. Der IRQ/DMA/Speicher wird vom PnP-BIOS oder Betriebsystem automatisch zugewiesen. Heutzutage sind fast alle PCI-Karten und die meisten ISA-Karten PnP-kompatibel.

#### POST (Power-On Self Test)

Der BIOS-Selbsttest nach dem Anschalten, manchmal der erste oder zweite Bildschirm, der während des Systemladens auf Ihrem Monitor erscheint.



#### RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus ist eine Speichertechnologie, die große Datentransfers im Burst-Modus verwendet. Theoretisch sollte der Datentransfer höher wie bei <u>SDRAM</u> sein. RDRAM tritt im Kanalbetrieb als Kaskade auf. Für Intel 820 wird nur ein RDRAM-Kanal und 16-Bit-Daten pro Kanal unterstützt; auf diesem Kanal können maximal 32 RDRAM-Geräte liegen, egal, wieviele <u>RIMM</u>-Sockel vorliegen.

#### RIMM

Ein 184-poliges Speichermodul, das <u>RDRAM</u>-Speichertechnologie unterstützt. Ein RIMM-Speichermodul kann bis zu 16 RDRAM-Geräte unterstützen.

### SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM ist eine der DRAM-Technologien, die dem DRAM die Nutzung desselben Takts wie des CPU-Host-Bus erlaubt (<u>EDO</u> und FPM sind asynchron und haben keine Taktsignale). Es ähnelt als <u>PBSRAM</u> in seiner Verwendung des Burst-Modustransfers. SDRAM gibt es als 64-Bit, 168-polige <u>DIMM</u> und arbeitet bei 3.3V. AOpen ist der erste Hersteller, der Dual-SDRAM DIMMs Onboard (AP5V) unterstützt (seit 1. Quartal 1996).



#### SIMM (Single In Line Memory Module)

SIMM-Sockel sind nur 72-polig und nur einseitig. Die "Goldfinger"-Signale zu beiden Seiten der PCB sind identisch, daher wird diese Technologie "Single In Line" genannt. SIMM besteht aus FPM oder <u>EDO</u>-DRAM und unterstützt 32-Bit-Daten. SIMM wird mittlerweile beim Motherboarddesign nicht mehr eingesetzt.

#### SMBus (System Management Bus)

SMBus I2C Bus. wird auch Bus genannt. Es ist ein zweiadriger der für Komponentenkommunikation entwickelt wurde (besonders für Halbleiter-IC); zum Beispiel, die Einrichtung von Taktgeneratoren für brückenlose Motherboards. Die Datentransferrate des SMBus beträgt nur 100Kbit/S, sie erlaubt einem Host, mit der CPU und vielen Masters und Slaves zum Versand und Empfang von Signalen zu kommunizieren.

#### SPD (Serial Presence Detect)

SPD ist ein kleines ROM- oder <u>EEPROM</u>-Gerät auf <u>DIMM</u>- oder <u>RIMM</u>-Modulen. SPD speichert Information zu Speichermodulen wie z. B. DRAM-Timing und Chip-Parameter. SPD kann vom <u>BIOS</u> eingesetzt werden, um über das beste Timing für dieses DIMM oder RIMM zu entscheiden.



#### Ultra DMA/33

Im Gegensatz zum traditionellen PIO/DMA-Modus, der nur die ansteigende Flanke des IDE Befehlssignals für den Datentransfer verwendet, nutzt UDMA/33 sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, wodurch die Datentransferrate das Doppelte des PIO Modus 4 oder DMA Modus 2 beträgt.

16.6MB/s x2 = 33MB/s

#### USB (Universal Serial Bus)

USB ist ein 4-poliger serieller Peripheriebus, der Peripheriegeräte niedriger/mittlerer Geschwindigkeit (unter 10MBit/s) wie z. B. Tastatur, Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem kaskadieren kann. Mit USB kann der traditionelle Kabelsalat vom Feld auf der Rückseite Ihres PC ausgejätet werden.

#### ZIP-Datei

Ein komprimiertes Datenformat, um die Dateigröße zu reduzieren. Starten Sie die Shareware PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>) für DOS und andere Betriebssysteme oder WINZIP (http://www.winzip.de) für eine Windows-Umgebung.





## Online Handbuch



### Online Handbuch AK33 Vielleicht ist Ihre Nein VGA-Karte oder Ihr Ist die Bildschimanzeige Monitor defekt korrekt? Ja Drücken Sie zugleich die Tasten <Strg > und <Alt>, halten Sie sie gedrückt und drücken dann die <Lösch>-Taste, um das System neu zu starten Nein Sehr wahrscheinlich ist Ihre Startet das System neu? Tastatur defekt. Ja **Weiter**



# Online Handbuch

### AK33



Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihre Wahl eines AOpen-Produkts. Bester und schnellster Kundendienst ist unsere erste Priorität. Wir empfangen allerdings täglich sehr viele Emails und Anrufe aus der ganzen Welt, was es für uns sehr schwierig macht, jedem Kunden zeitig zu helfen. Wir empfehlen Ihnen, den unten beschriebenen Prozeduren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir noch mehr Kunden Ihnen weiterhin Kundendienst der besten Qualität bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

AOpen Technical Supporting Team



**Online-Handbuch:** Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und vergewissern sich, dass die Jumpereinstellungen und Installationschritte korrekt sind. http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm



**Testbericht:** Wir empfehlen Ihnen, für Ihren PC Boards/Karten/Geräts auszuwählen, die in den Kompatibilitätstests empfohlen wurden. http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm



FAQ: Die neuesten FAQs (Frequently Asked Questions) könnten Lösungen für Ihr Problem beinhalten.

http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm



**Software herunterladen:** Schauen Sie in dieser Tabelle nach den neuesten BIOS, Hilfsprogrammen and Treibern. <u>http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm</u>



**Newsgroups:** Ihr Problem wurde vielleicht schon von unserem Support-Techniker professionellen Anwendern in der Newsgroup beantwortet. http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm



Wenden Sie sich an Händler/Verteiler: Wir verkaufen unsere Produkte durch Händler und Systemintegrierer, die Ihre Systemkonfiguration sehr gut kennen und Ihr Problem weit effizienter als wir lösen können sollten. Schließlich ist deren Kundendienst ein wichtiger Hinweispunkt für Sie, wenn Sie das nächste Mal von Ihnen etwas kaufen möchten.





Kontakt mit uns: Bitte bereiten Sie Details übe Ihre Systemkonfiguration und Fehlersymptome vor, bevor Sie sich an uns wenden. Die **Teilnummer**, **Seriennummer** und **BIOS-Version** sind auch sehr hilfreich.

#### Teilnummer und Seriennummer

Teil- und Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber mit dem Strichcode. Diesen Aufkleber finden Sie auf der äußeren Verpackung, auf dem ISA/CPU-Steckplatz oder auf der Komponentenseite des PCB, zum Beispiel:



P/N: 91.88110.201 ist die Teilnummer, S/N: 91949378KN73 ist die Seriennummer.



### Online Handbuch

#### ModelIname und BIOS-Version

Modell und BIOS-Version finden Sie in der oberen linken Ecke des ersten Boot-Bildschirm (<u>POST</u> Bildschirm). Zum Beispiel:



AK33 ist der Modellname des Motherboards, R1.00 ist die BIOS-Version.



## Online Handbuch

#### Web: http://www.aopen.com

Englisch	http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
Japanisch	http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
Chinesisch ROC	http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
Deutsch	http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
Chinesisch VRCh	http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

TEL:		
	USA	510-489-8928
	Holland	+31 73-645-9516
	China	(86) 755-375-3013
	Taiwan	(886) 2-2696-1333
	Deutschland	+49 (0) 2102-157-700

