

Manuale In Linea



DOC. NO. : MK33-OL-I0010A



Cosa c'é in questo manuale

MK33
Cosa c'é in questo manuale2
Note Importanti
Prima di Cominciare
Procedura di Installazione Veloce11
Scheda Madre - Schema
Diagramma Completo
Hardware
JP14 Cancella CMOS 15
Socket CPU e Connettore Ventola 16
Design Senza Ponticelli per la CPU 17
Socket per Moduli DIMM
Connettore Pannello Frontale
Connettore di Alimentazione ATX
Spia Alimentazione ATX

Connettori IDE e Floppy	
JP9 Connettore IrDA	
JP6 / JP7 Sensore Temperatura	
WOL (Accensione da rete LAN) 30	
AGP 4X (Porta Grafica Accelerata)	
Pannello Posteriore Colorato secondo PC99 33	
Supporto per 4 Porte USB 34	
Connettore CD Audio	
Design Senza-Batteria ed a Lunga Durata	
Protezione dalle Sovra-Tensioni	
Controllo Hardware	
Fusibile Sostituibile	
Anno 2000 (Y2K) 41	
Condensatori da 1500uF a Bassa ESR 43	
Tracciato (Barriera ad Isolamento di Frequenza) 45	
Driver e Utility	
AOne	

Installazione di Windows 95 48 Installazione di Windows 98 49 Installazione di Windows 98 SE & Windows2000 50 Installazione del Driver VIA 4 in 1 51 Installazione del Driver VIA 4 in 1 51 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 52 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 53 Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Menu Autopartente dal disco Bonus CD	
Installazione di Windows 98 49 Installazione di Windows 98 SE & Windows2000. 50 Installazione del Driver VIA 4 in 1 51 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 52 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 53 Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Installazione di Windows 95	
Installazione di Windows 98 SE & Windows2000. 50 Installazione del Driver VIA 4 in 1 51 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 52 Installazione dell'Utility di Controllo Hardware. 53 Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Installazione di Windows 98	
Installazione del Driver VIA 4 in 1 51 Installazione del Driver dell'Audio Integrato 52 Installazione dell'Utility di Controllo Hardware 53 Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Installazione di Windows 98 SE & Windows2000	50
Installazione del Driver dell'Audio Integrato 52 Installazione dell'Utility di Controllo Hardware 53 Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Installazione del Driver VIA 4 in 1	
Installazione dell'Utility di Controllo Hardware	Installazione del Driver dell'Audio Integrato	
Sospensione ACPI su Hard Disk 54 Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Installazione dell'Utility di Controllo Hardware	53
Sospensione ACPI in RAM (STR) 61 AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Sospensione ACPI su Hard Disk	
AWARD BIOS 63 Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Sospensione ACPI in RAM (STR)	61
Ingresso nel Setup del BIOS 64 Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	AWARD BIOS	63
Standard CMOS Features 65 Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109	Ingresso nel Setup del BIOS	
Advanced BIOS Features 71 Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109 Advanced Chipset Features 109	Standard CMOS Features	65
Advanced Chipset Features 81 Integrated Peripherals 95 Power Management Setup 109 ADDEE 2000000000000000000000000000000000000	Advanced BIOS Features	
Integrated Peripherals	Advanced Chipset Features	
Power Management Setup	Integrated Peripherals	
AOpen	Power Management Setup	109
		AOpen

PnP/PCI Configurations
PC Health Status
Load Setup Defaults
Load Turbo Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit without Saving
NCR SCSI BIOS and Drivers
BIOS Upgrade
Glossario136
AC97
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)136
AGP (Accelerated Graphic Port) 137
AMR (Audio/Modem Riser)
AOpen Bonus Pack CD
AOpe

APM	137
ATA/66	138
ATA/100	138
BIOS (Basic Input/Output System)	138
Bus Master IDE (DMA mode)	139
CODEC (Coding and Decoding)	139
DIMM (Dual In Line Memory Module)	139
ECC (Error Checking and Correction)	140
EDO (Extended Data Output) Memory	140
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)	140
EPROM (Erasable Programmable ROM)	141
EV6 Bus	141
FCC DoC (Declaration of Conformity)	141
FC-PGA	142
Flash ROM	142
FSB (Front Side Bus) Clock	142

I2C Bus	1 2
P1394	43
Parity Bit	43
PBSRAM (Pipelined Burst SRAM) 14	43
PC100 DIMM	43
PC133 DIMM	14
PDF Format	14
PnP (Plug and Play)	14
POST (Power-On Self Test)	14
RDRAM (Rambus DRAM) 14	45
RIMM	45
SDRAM (Synchronous DRAM)	45
SIMM (Single In Line Memory Module)	46
SMBus (System Management Bus) 14	46
SPD (Serial Presence Detect)	<i>4</i> 6
Ultra DMA/33	47
AOn	

USB (Universal Serial Bus)	147
ZIP file	147
Risoluzione dei Problemi	148
Supporto Tecnico	152
Codice Prodotto e Codice Seriale	154
Nome del modello e versione del BIOS	155



Manuale In Linea

Note Importanti



Adobe, il logo Adobe, Acrobat sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.

AMD, il logo AMD, Athlon e Duron sono marchi di fabbrica di Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, il logo Intel, Intel Celeron, PentiumII, Pentium!!! sono marchi di fabbrica di Intel Corporation.

Microsoft, Windows, ed il logo Windows sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altre nazioni.

Tutti i prodotti ed i nomi di marche utilizzati in questo manuale sono usati esclusivamente a scopo identificativo e potrebbero essere marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

Tutte le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamento senza preavviso. AOpen si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione e di apportare le necessarie modifiche. AOpen non è responsabile di eventuali errori o inesattezze che potrebbero essere presenti in questo manuale, inclusi i prodotti ed i programmi in esso descritti.

Questa documentazione è protetta dalla legge sul diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere usata o riprodotta in nessuna forma e con nessun mezzo, o immagazzinata in un archivio o in un sistema di ricerca senza una precedente autorizzazione scritta di AOpen Corporation. Copyright(c) 1996-2000, AOpen Inc. Tutti i diritti riservati.



Manuale In Linea

Prima di Cominciare



Questo Manuale In Linea spiegherà all'utente come questo prodotto va installato. Tutte le informazioni utili saranno descritte nei capitoli seguenti. Vi preghiamo di conservare accuratamente questo manuale per futuri aggiornamenti o cambiamenti nella configurazione del sistema. Questo manuale è salvato in <u>formato PDF</u>, vi consigliamo di usare Adobe Acrobat Reader 4.0 per visualizzarlo in linea, è incluso nel <u>disco Bonus CD</u> oppure potete scaricarlo gratuitamente dal <u>sito</u> <u>web</u> <u>Adobe</u>.

Sebbene questo Manuale In Linea sia ottimizzato per la visione su schermo, è tuttavia adatto alla stampa su carta; potete stamparlo su fogli A4 e impostare 2 pagine per foglio A4 sulla vostra stampante. Per fare questo, selezionate **File > Imposta Pagina** e seguite le istruzioni del driver della vostra stampante.

Grazie per aver contribuito a salvare il nostro pianeta.



Manuale In Linea

Procedura di Installazione Veloce

Questa pagina vi propone una procedura veloce su come installare il vostro sistema. Seguite i passi consecutivamente.

- 1 Installazione della <u>CPU</u> e della <u>Ventola</u>
- 2 Installazione della Memoria di Sistema (DIMM)
- 3 Connessione dei Cavi del Pannello Frontale
- 4 Connessione dei Cavi IDE e Floppy
- 5 Connessione del Cavo di Alimentazione ATX
- 6 Connessione dei Cavi del Pannello Posteriore
- 7 Accensione e Caricamento delle Impostazioni "BIOS Setup Default"
- 8 Impostazione della Frequenza della CPU
- 9 Riavvio
- 10 Installazione del Sistema Operativo (ad esempio Windows 98)
- 11 Installazione dei Driver e degli Applicativi







Manuale In Linea

MK33

Hardware

Questo capitolo descrive ponticelli, connettori e dispositivi hardware di questa scheda madre.

Nota: Le Scariche Elettrostatiche (ESD) possono danneggiare il vostro processore, unità disco, schede aggiuntive, e altri componenti. Prendete sempre le seguenti precauzioni prima di installare un componente del sistema.

- Non togliete un componente dal suo involucro protettivo fino a quando non siete pronti ad installarlo.
- Indossate un braccialetto antistatico e attaccatelo ad una parte metallica del Case prima di maneggiare un componente. Se non avete un braccialetto antistatico, mantenetevi a contatto con la parte metallica del Case durante ogni procedura che richieda protezione dalle ESD.



Manuale In Linea

JP14 Cancella CMOS



Potete cancellare la CMOS per ripristinare le impostazioni predefinite. Per cancellare la CMOS, seguite la procedura sotto.

- 1. Spegnete il sistema e staccate il cavo di alimentazione AC.
- 2. Staccate il cavo di alimentazione ATX dal connettore CN5.
- 3. Trovate JP14 e spostate il ponticello su 2-3 per pochi secondi.
- 4. Riportate JP14 alla condizione normale spostando il ponticello su 1-2.

5. Reinserite il cavo di alimentazione ATX nel connettore CN5.





Condizione Normale (preimpostata) Cancella CMOS

Informazione: Quando dovrei cancellare la CMOS?

- 1. Avvio fallito a causa di overclocking...
- 2. Parola d'ordine dimenticata...
- 3. Risoluzione dei problemi...

Manuale In Linea

Socket CPU e Connettore Ventola

Inserite la CPU (Processore) nel connettore AMD Socket 462. Fate attenzione all'orientamento della CPU. Inserite il cavo della ventola nel connettore a 3-pin **CPUFAN**.



Design Senza Ponticelli per la CPU

Il segnale CPU VID ed il generatore di clock <u>SMbus</u> provvedono al rilevamento automatico del voltaggio della CPU e consentono all'utente di impostare la frequenza della CPU dal <u>BIOS setup</u>, perciò non vengono utilizzati ponticelli o interruttori. Gli inconvenienti dei design senza ponticelli basati su Pentium sono eliminati. Non ci sarà più la preoccupazione di una errata selezione del voltaggio della CPU.



(Genera automaticamente il voltaggio della CPU)



Rilevamento Automatico a Tutto-Campo del Voltaggio della CPU

Questa scheda madre supporta la funzione CPU VID. Il voltaggio interno della CPU sarà automaticamente selezionato, in un campo di valori che va da 1.1V fino a 1.85V.

Attenzione: Un elevato voltaggio interno della CPU può servire ad aumentarne la velocità per l'overclocking, ma così potete danneggiare la CPU o ridurne la durata di funzionamento.



Manuale In Linea

Frequenze di CPU supportate

Frequenza Interna = Clock del <u>Bus</u> CPU * Moltiplicatore CPU

Velocità Bus <u>EV6</u> = Clock del Bus CPU x 2

PCI Clock = Clock del Bus CPU / Moltiplicatore Clock

 $\frac{AGP}{Clock} = PCI Clock \times 2$

CPU	Frequenza Interna CPU	Velocità Bus EV6	Moltiplicatore
Athlon 600	600 MHz	200 MHz	6x
Athlon 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Athlon 700	700 MHz	200 MHz	7x
Athlon 750	750 MHz	200 MHz	7.5x
Athlon 800	800 MHz	200 MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200 MHz	8.5x
Duron 600	600 MHz	200 MHz	6x
Duron 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Duron 700	700 MHz	200 MHz	7x
Duron 750	750 MHz	200 MHz	7.5x



Manuale In Linea

Socket per Moduli DIMM

Questa scheda madre ha tre <u>socket per DIMM</u> a 168-pin che vi consentono di installare fino a 1,5 GB di memoria <u>PC133</u>. Sono supportate sia la SDRAM che la VCM SDRAM.



Informazione: La capacità di gestione dei chipset di nuova generazione è limitata dalla mancanza di una memoria "buffer" (per aumentare le prestazioni). Tutto ciò rende il numero dei chip della DRAM un importante fattore da considerare quando installate moduli DIMM. Purtroppo, il BIOS non può determinare il numero esatto dei chip; dovrete contarli voi stessi. La semplice regola è: Con un controllo visivo diretto, usate solo moduli DIMM che hanno meno di 16 chip.

AOpen

Manuale In Linea

I moduli DIMM possono essere a faccia singola o doppia; hanno un bus dati a 64 bit e 2 o 4 segnali di clock. Noi vi raccomandiamo fortemente di scegliere SDRAM a 4-clock per la sua affidabilità.

Informazione: Per identificare DIMM a 2-clock o 4-clock, controllate se ci sono tracce connesse ai pin (poli dorati) 79 e 163 del modulo SDRAM. Se ci sono tracce, la SDRAM è probabilmente a 4-clock; in caso contrario, è a 2-clock.

> Informazione: Per identificare moduli DIMM a faccia singola o doppia, controllate i pin dorati 114 e 129. Se ci sono tracce connesse ai pin 114 e 129, il modulo DIMM è probabilmente a doppia faccia; in caso contrario, è a faccia singola.



Connettore Pannello Frontale

Inserite i connettori "power LED", "speaker", e "reset switch" sui rispettivi pin. Trovate il "power switch" del vostro case ATX. E' un connettore femmina a 2-pin del pannello frontale del case. Inserite questo connettore nel connettore "soft-power switch" contrassegnato con **SPWR**.



Connettore di Alimentazione ATX

L'alimentatore ATX utilizza il connettore a 20-pin mostrato sotto. Assicuratevi di inserirlo per il verso giusto.



Attenzione: In un sistema ATX, una corrente di "standby" è sempre presente nella scheda madre. Assicuratevi di aver staccato il cavo di alimentazione ATX prima di inserire o togliere ogni CPU, DIMM, scheda PCI o AGP . Altrimenti, il componente potrebbe subire gravi danni.

Manuale In Linea

Spia Alimentazione ATX

Questo LED (Spia) indica che il cavo di alimentazione ATX è connesso alla scheda madre. Non inserite o togliete alcun componente installato nel sistema mentre questo LED è acceso.





Manuale In Linea

Connettori IDE e Floppy

Collegate il cavo floppy a 34-pin al connettore floppy FDC ed il cavo IDE a 40-pin al connettore IDE. Il **connettore blu** è IDE1, facilmente riconoscibile. Fate attenzione all'allineamento del "pin1". Un allineamento sbagliato può danneggiare il sistema.



Manuale In Linea

IDE1 è detto anche canale primario e IDE2 canale secondario. Ogni canale supporta due dispositivi IDE, per un totale di quattro. Per funzionare insieme, i due dispositivi di ciascun canale devono essere impostati uno come "**master**" e l'altro come "**slave**". Sia l'hard disk che il CDROM possono esserlo, indifferentemente. L'impostazione della modalità master o slave dipende dal ponticello sul vostro dispositivo IDE; per questo, seguite le istruzioni del manuale del vostro hard disk o CDROM.

Attenzione: La lunghezza massima raccomandata per un cavo IDE è di 46cm (18 pollici), assicuratevi che il vostro cavo non superi tale lunghezza.

> Informazione: Per una migliore qualità del segnale, è consigliabile impostare il dispositivo connesso al lato più lontano (del cavo) come master e seguire la sequenza suggerita per installare il vostro nuovo dispositivo. Fate riferimento al diagramma sopra.



Manuale In Linea

Questa scheda madre supporta l'<u>ATA/66 IDE</u>. La tabella seguente elenca gli indici di trasferimento delle modalità IDE PIO e DMA. Il bus IDE è a 16-bit, il che vuol dire due byte per trasferimento.

Modalità	Intervallo di Clock	Numero di Clock	Durata del Ciclo	Velocità Trasferimento Dati
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA/33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA/66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA/100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s

Informazione: Per ottenere le migliori prestazioni dagli hard disk Ultra DMA/66, è richiesto un cavo IDE ad 80-fili specifico per Ultra DMA/66.

JP9 Connettore IrDA

Il connettore IrDA può essere configurato per supportare un modulo ad infrarossi senza fili; grazie a questo modulo e ad applicativi software come Laplink o Windows 95 Direct Cable Connection, l'utente può trasferire files da o verso laptop, notebook, dispositivi PDA e stampanti. Questo connettore supporta HPSIR (115.2Kbps, 2 metri) and ASK-IR (56Kbps).

Installate il modulo ad infrarossi sul connettore **IrDA** ed abilitate la funzione infrarossi dal BIOS Setup, <u>UART 2 Mode</u>; quando inserite il connettore IrDA, assicuratevi di orientarlo correttamente.



6	5	4	3	2	1
0		0	0	0	0
1		+5V			
2		IRRX			
3		GND			
4		IRTX			
5			Ν	IC	
6		+5V			



JP6 / JP7 Sensore Temperatura

Insieme a prestazioni aumentate, componenti come Processore, Scheda Video, Hard Disk ed altri, generano sempre una enorme quantità di calore all'interno del sistema. Allo stesso tempo, essi sono i componenti più importanti per quanto riguarda la stabilità del sistema. Il sensore termico offre agli utenti un modo conveniente e flessibile, grazie ad un sensore estensibile, di misurare la temperatura di qualunque componente.

Ad esempio, potete semplicemente inserire il sottile sensore nel ridotto spazio tra il Processore ed il Dissipatore per controllare accuratamente la temperatura.



WOL (Accensione da rete LAN)

Questa caratteristica è molto simile all' <u>Accensione da Modem</u>, ma utilizza la rete locale (LAN). Per usare la funzione Accensione Da Rete, dovete avere una scheda di rete con un chipset che supporti questa caratteristica, e collegare un cavo dalla scheda di Rete al connettore WOL sulla scheda madre. Il codice identificativo del sistema (probabilmente un indirizzo IP) si trova nella scheda di rete ed a causa dell'elevato traffico sulla rete Ethernet, dovrete installare un software di gestione della rete, come ad esempio ADM, per controllare la modalità di accensione del sistema. Notate che è necessaria una corrente ATX di "Standby" di almeno 600mA per supportare questa funzione della scheda di rete LAN.



Manuale In Linea



Scheda Madre



AGP 4X (Porta Grafica Accelerata)

Questa scheda madre supporta l' <u>AGP</u> 4X. L' AGP è un bus progettato per la grafica 3D ad alte prestazioni e supporta solo le operazioni di lettura/scrittura in memoria. Una scheda madre può avere un solo slot AGP. L'**AGP 2X** utilizza entrambi le fasi, ascendente e discendente, del segnale di clock a 66MHz, la velocità di trasferimento dati è 66MHz x 4 bytes x 2 = 528MB/s. L' **AGP 4X** utilizza ancora il clock AGP a 66MHz ma compie 4 trasferimenti di dati in un ciclo di 66MHz, cosicché la velocità di trasferimento dati è 66MHz x 4 bytes x 4 = 1056MB/s.





Pannello Posteriore Colorato secondo PC99

I dispositivi integrati di I/O sono: Tastiera PS/2, Mouse PS/2, porta seriale COM1, Stampante, <u>quattro USB</u>, porta Game ed audio AC97. Il disegno sotto rappresenta la vista dal pannello posteriore del Case.





Manuale In Linea

Supporto per 4 Porte USB

Questa scheda madre supporta quattro porte USB. Due di esse si trovano sul pannello posteriore, le altre due nell'area in basso a sinistra di questa scheda madre. Con un cavo specifico, potete connetterle al pannello frontale.





Manuale In Linea

Connettore CD Audio

Questo connettore è utilizzato per connettere il cavo CD Audio dal lettore CDROM o DVD all'audio integrato.





Design Senza-Batteria ed a Lunga Durata

Questa Scheda Madre implementa uno speciale circuito che vi consente di conservare le configurazioni correnti di CPU e CMOS Setup senza bisogno di batterie. Il RTC (orologio "tempo reale") continua a funzionare finché il cavo di alimentazione è inserito.


Protezione dalle Sovra-Tensioni

La Protezione dalle Sovra-Tensioni era stata ampiamente implementata sugli alimentatori ATX commutanti 3.3V/5V/12V. Però, la nuova generazione di CPU usa un voltaggio differente ed impiega un regolatore per trasformare la 5V nel voltaggio della CPU (per esempio, 2.0V), e rende inutile la protezione dalle sovra-tensioni sulla 5V. Questa scheda madre supporta la protezione dalle sovra-tensioni della CPU grazie ad un regolatore di tensione integrato, ed insieme all'alimentatore per 3.3V/5V/12V, fornisce una protezione completa dalle sovra-tensioni.



Nota: Sebbene noi abbiamo implementato un circuito di protezione cercando di prevenire ogni errore umano, esiste un certo rischio che CPU, memoria, HDD, schede aggiuntive installate su questa scheda madre possano subire danni a causa di guasti di dispositivi, errore umano o per ragioni di natura ignota. **AOpen non può garantire che il circuito di protezione funzioni sempre alla perfezione.**



Controllo Hardware

Questa scheda madre implementa un sistema di controllo hardware. Dal momento in cui avviate il vostro sistema, questo design intelligente controllerà continuamente la tensione di funzionamento, lo stato della ventola e la temperatura della CPU del vostro sistema. Se uno di questi indicatori va fuori limite, un allarme avvertirà l'utente attraverso il <u>Software di Controllo Hardware</u> di AOpen.



Manuale In Linea

Fusibile Sostituibile

Una scheda madre tradizionale usa un fusibile per la Tastiera e le porte <u>USB</u> per prevenire sovra-tensioni e cortocircuiti. Questi fusibili sono saldati sulla scheda, cosicché una volta rotti (una volta protetta la scheda madre), l'utente non può sostituirli e la scheda madre risulta ancora inutilizzabile.

Con l'impiego di costosi Fusibili Sostituibili, la scheda madre può tornare allo stato normale di funzionamento dopo che il fusibile ha assolto il suo compito di protezione.



Anno 2000 (Y2K)

Y2K è fondamentalmente un problema di identificazione dell'anno. Per risparmiare spazio in memoria, il software tradizionale usa solo due cifre per identificare l'anno. Per esempio, 98 per 1998 e 99 per 1999, ma 00 può essere confuso tra 1900 e 2000.

C'è un circuito RTC (Orologio Tempo Reale) associato a 128 bytes di dati nella CMOS RAM nel chipset della scheda madre. Il RTC ha solo due cifre e la CMOS ne ha altre 2. Sfortunatamente, questo circuito funziona come: $1997 \rightarrow 1998 \rightarrow 1999 \rightarrow 1900$, ciò significa che può presentare il problema Y2K. Sotto c'è un diagramma di come le applicazioni interagiscono con OS (Sistema Operativo), BIOS e RTC. Per assicurare la massima compatibilità, nell'industria dei PC (Personal Computer) si segue un principio: gli applicativi devono richiedere al OS tali servizi ed il OS deve ricorrere al BIOS, e inoltre solo al BIOS è concesso di accedere all'hardware (RTC) direttamente.



Manuale In Linea



C'è una Routine Periodica (che si ripete ogni 50m sec circa) nel BIOS che registra le informazioni riguardanti data/ora. In generale, nel BIOS, questa Routine Periodica non aggiorna la CMOS ogni volta perché la CMOS è un dispositivo molto lento che diminuisce le prestazioni del sistema. La Routine Periodica del BIOS AOpen utilizza 4 cifre per codificare l'anno, finché gli applicativi ed il sistema operativo seguono la regola per ottenere informazioni su data/ora. Non ci saranno problemi Y2K (ad esempio, nel programma di test NSTL). Purtroppo, abbiamo rilevato che alcuni programmi di test (come Checkit 98) accedono al RTC/CMOS direttamente. **Questa scheda madre integra un sistema di controllo e protezione hardware per il Y2K che assicura un funzionamento privo di rischi.**

Manuale In Linea

Condensatori da 1500uF a Bassa ESR

La qualità dei condensatori a bassa ESR (Condensatori Serie Equivalenti) è molto importante per la stabilità dell'alimentazione della CPU nel funzionamento a frequenze elevate. Il posizionamento di questi condensatori è un'altra capacità tecnica che richiede esperienza e precisione nei calcoli.

Oltre a tutto ciò, questa scheda madre impiega **condensatori da 1500uF**, che sono molto più capaci dei normali da 1000 uF e garantiscono una maggiore stabilità dell'alimentazione della CPU.





Manuale In Linea

Il circuito di alimentazione del voltaggio interno della CPU deve essere controllato per assicurare la stabilità del sistema con CPU ad alta velocità (come il nuovo Pentium III, o durante l'overclocking). Un tipico voltaggio interno di CPU è 2.0V, ciò significa che un design efficiente dovrebbe fornire un voltaggio compreso tra 1.860V e 2.140V. In breve, l'oscillazione deve essere minore di 280mV. Sotto c'è un diagramma di distribuzione ottenuto con un Digital Storage Scope, esso ci mostra che l'oscillazione del voltaggio è di solo 143mv anche quando è applicata una corrente massima di 18A.



Nota: Questo diagramma è esemplificativo, potrebbe non essere uguale in questa scheda



Tracciato (Barriera ad Isolamento di Frequenza)



Nota: Questo diagramma è esemplificativo, potrebbe non essere uguale in questa scheda madre.

Per il funzionamento ad alta freguenza, specialmente nell'overclocking, il tracciato è il fattore più importante per la stabilità di funzionamento di chipset e CPU. II tracciato di questa scheda madre implementa un design unico di Aopen chiamato " Barriera ad Isolamento di Frequenza ". Consiste nel dividere oani zona critica della scheda madre in regioni, dove ogni regione opera in un intervallo di frequenza uquale o simile, per evitare interferenze tra le attività e condizioni operative delle varie regioni. La lunghezza ed il percorso della traccia devono calcolati attentamente. essere hA esempio, la traccia di clock deve essere della lunghezza giusta (non necessariamente il più corta possibile) in modo che l'asimmetria del clock sia limitata a pochi pico secondi (1/10¹² Sec)

Driver e Utility

Nel disco AOpen Bonus CD sono inclusi driver e utility per la scheda madre. Non dovete necessariamente installarli tutti per avviare il vostro sistema. Dopo aver installato l'hardware, dovrete installare il vostro sistema operativo (ad esempio Windows 98) prima di poter installare qualunque driver o utility. Vi preghiamo di seguire la guida all'installazione del vostro sistema operativo.

Nota: Vi preghiamo di seguire la procedura consigliata per installare <u>Windows 95</u> e <u>Windows 98</u>.



Manuale In Linea

Menu Autopartente dal disco Bonus CD

Voi potete utilizzare il menu autopartente del disco Bonus CD. Scegliete l'utility e il driver, e selezionate il nome del modello.



Installazione di Windows 95

- 1. All'inizio, non installate schede aggiuntive eccetto la scheda AGP.
- 2. Installate Windows 95 OSR2 v2.1, versione 1212 o 1214 e successive con supporto USB. Altrimenti, dovrete installare il file USBSUPP.EXE.
- 3. Installate il <u>driver VIA 4 in 1</u>, che include i driver VIA AGP Vxd, IRQ routing, ed il registro di programma delle funzioni del chipset VIA.
- 4. In ultimo, installate le altre schede aggiuntive ed i loro driver.



Installazione di Windows 98

- 1. All'inizio, non installate schede aggiuntive eccetto la scheda <u>AGP</u>.
- Abilitate il Controller USB da BIOS Setup > Advanced Chipset Features > <u>OnChip USB</u>, per rendere il BIOS completamente capace di controllare l'assegnazione degli IRQ.
- 3. Installate Window 98 nel vostro sistema.
- Installate il <u>driver VIA 4 in 1</u>, che include i driver VIA AGP Vxd, IRQ routing, ed il registro di programma delle funzioni del chipset VIA.
- 5. In ultimo, installate le altre schede aggiuntive ed i loro driver.



Installazione di Windows 98 SE & Windows2000

Se utilizzate Windows® 98 Seconda Edizione o Windows2000, non avete bisogno di installare il driver 4-in-1 perché il Driver IRQ Routing ed il Registro ACPI sono già incorporati nel sistema operativo. Gli utenti di Windows® 98 SE possono aggiornare i drivers IDE Busmaster and AGP installandoli individualmente.

Si prega di contattare <u>VIA Technologies Inc</u>. per la versione più recente del driver 4 in 1:

http://www.via.com/ http://www.via.com/drivers/4in1424a.exe



Manuale In Linea

Installazione del Driver VIA 4 in 1

Voi potete installare il driver VIA 4 in 1 (<u>IDE Bus master</u>, VIA <u>AGP</u>, IRQ Routing Driver, VIA Registry) dal menu Autopartente del disco Bonus Pack CD.



Attenzione: Se volete disinstallare il driver VIA AGP VxD, vi consigliamo di rimuovere prima il driver della scheda AGP. In caso contrario, lo schermo potrebbe restare nero al riavvio successivo alla disinstallazione.

Manuale In Linea

Installazione del Driver dell'Audio Integrato

Questa scheda madre integra un chip AD 1885 <u>AC97</u> <u>CODEC</u> ed il controller audio si trova nel chipset VIA South Bridge. Potete trovare il driver per l'audio nel menu autopartente del disco Bonus



Installazione dell'Utility di Controllo Hardware

Potete installare l'Utility di Controllo Hardware (Hardware Monitor) per controllare la temperatura della CPU, le ventole ed il voltaggio del sistema. La funzione di controllo hardware è implementata tramite il BIOS e l'utility software, non c'è bisogno di installare altro hardware.



Sospensione ACPI su Hard Disk

La Sospensione <u>ACPI</u> su Hard Disk fondamentalmente è controllata dal sistema operativo Windows. Essa salva il vostro lavoro corrente (stato del sistema, memoria e schermata) sull'hard disk, dopo di che il sistema può essere spento completamente. La prossima volta, quando lo accendete, potete riprendere il vostro lavoro direttamente dall'hard disk in pochi secondi, senza dover attendere l'avvio di Windows e dover lanciare di nuovo il vostro applicativo. Se la vostra memoria è di 64MB, normalmente, dovete riservare almeno 64MB di spazio sull'Hard Disk per salvare "l'immagine" della vostra memoria.



Manuale In Linea

MK33

Quando si va in Sospensione:



Manuale In Linea

Requisiti di Sistema

- 1. AOZVHDD.EXE 1.30b o successivo.
- 2. Cancellate **config.sys** e **autoexec.bat**.

Nuova installazione di Windows 98 in un nuovo sistema

- 1. Eseguite "Setup.exe /p j" per installare Windows 98.
- 2. Dopo aver completato l'installazione di Windows 98, andate in Pannello di controllo > Risparmio Energia.
 - a. Impostate Combinazioni risparmio energia > Standby su "Mai".
 - b. Cliccate su "Sospensione" e selezionate "Abilita Supporto Sospensione", quindi "Applica".
 - c. Cliccate su "Avanzate", vedrete "Sospendi" in "Pulsanti Alimentazione". Notate che questa opzione apparirà solo dopo aver completato il passo b menzionato sopra, altrimenti solo "Standby" e "Spegni" saranno mostrati. Selezionate "Sospensione" e quindi "Applica".
- 3. Riavviate in modalità DOS ed eseguite l'applicazione AOZVHDD.
 - a. Se assegnate l'intero disco al vostro sistema Win 98 (FAT 16 o FAT 32), siete pregati di eseguire "aozvhdd /c /file". Ricordatevi di riservare spazio libero a sufficienza sul disco, ad es. se voi avete installato 64 MB DRAM e scheda VGA 16 MB, il sistema necessita di

almeno 80 MB di spazio libero. L'applicazione individuerà lo spazio automaticamente.

- b. Se assegnate una singola partizione a Win 98, siete pregati di eseguire "aozvhdd /c /partition". Naturalmente, il sistema deve disporre di una partizione vuota non formattata.
- 4. Riavviate il sistema.

5. Avete già implementato la Sospensione ACPI su Hard Disk. Cliccate su "Start > Chiudi Sessione
 > Standby" e lo schermo si spegnerà immediatamente. E ci vorrà circa 1 minuto affinché il sistema salvi il contenuto della memoria sull'hard disk; inoltre, maggiore è la quantità di memoria, maggiore sarà il tempo necessario per l'operazione.



Manuale In Linea

Passare da APM ad ACPI (solo per Windows 98)

1. Eseguite "Regedit.exe"

a. Seguite il percorso seguente

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

b. Selezionate "ADD Binary" e chiamatelo "ACPIOPTION".

c. Cliccate col tasto destro e selezionate Modify (Modifica), aggiungete "01" dopo "0000" per trasformarlo in "0000 01".

d. Salvate le modifiche.

2. Selezionate "Nuovo hardware" dal Pannello di Controllo. Consentite a Windows 98 di cercare nuovo hardware. (Esso troverà "**ACPI BIOS**" e rimuoverà "**Plug and Play BIOS**")

3. Riavviate il sistema.



Manuale In Linea

4. Riavviate in modalità DOS ed eseguite "AOZVHDD.EXE /C /File"

Changing from ACPI to APM

- 1. Eseguite "Regedit.exe"
 - a. Seguite il percorso seguente

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

ACPI OPTION

b. Cliccate col tasto destro e selezionate "Modify", cambiate "01" in "02" per trasformarlo in

"0000 02".

Informazione: "02" significa che Windows 98 è riconosciuto come ACPI ma la funzionalità ACPI è disabilitata.



Manuale In Linea

c. Salvate le modifiche.

2. Selezionate "Nuovo Hardware" dal Pannello di Controllo. Consentite a Windows 98 di cercare nuovo hardware. (Esso troverà "**Plug and Play BIOS**" e **rimuoverà "ACPI BIOS**")

3. Riavviate il sistema.

4. Eseguite "Nuovo Hardware" nuovamente ed esso troverà "Funzionalità Avanzate di Gestione Alimentazione".

5. Cliccate su "OK".

Informazione: Finora abbiamo rilevato che solo la scheda ATI 3D Rage Pro AGP supporta la sospensione su disco ACPI. Visitate il sito web AOpen per gli ultimi aggiornamenti



Sospensione ACPI in RAM (STR)

Questa scheda madre supporta la funzione Sospensione ACPI in RAM. Grazie a questa funzione, potete riprendere il vostro lavoro direttamente dalla DRAM senza dover attendere l'avvio di Windows 98 e dover lanciare di nuovo il vostro applicativo. La Sospensione in DRAM salva il vostro lavoro corrente nella memoria di sistema, è più veloce della Sospensione su Hard Disk ma richiede l'alimentazione della DRAM, mentre la Sospensione su Hard Disk non richiede alimentazione.

Quando si va in Sospensione:



Per implementare la Sospensione ACPI in DRAM, vi preghiamo di seguire la procedura qui sotto:

Requisiti di Sistema

- Si richiede un OS ACPI. Attualmente, Windows 98 è l'unica opzione. Vi preghiamo di fare riferimento alla <u>Suspend to Hard Drive</u> ACPI per sapere come attivare la modalità ACPI di Windows 98.
- 2. Il Driver VIA 4 in 1 deve essere stato installato correttamente.

Procedure

1. Cambiate le seguenti impostazioni del BIOS.

BIOS Setup > Power Management Setup > ACPI Function: Enabled

BIOS Setup > Power Management Setup > <u>ACPI Suspend Type</u>:S3.

- Andate in Pannello di Controllo > Risparmio Energia. Impostate "Pulsanti Alimentazione" su "Standby".
- 3. Premete il pulsante di accensione o di standby per risvegliare il sistema.



AWARD BIOS

I parametri del sistema possono essere modificati entrando nel menu di Setup del <u>BIOS</u>; questo menu vi consente di configurare i parametri del sistema e di salvare la configurazione nei 128 byte della CMOS, (normalmente nel chip RTC o nel chipset principale). <u>Per entrare nel menu di Setup del BIOS</u>, premete <Canc> quando la schermata del <u>POST (Auto-Test all'Accensione)</u> appare sul vostro monitor.

Nota: Siccome il codice del BIOS è la parte modificata più frequentemente del design della scheda madre, le informazioni sul BIOS contenute in questo manuale potrebbero essere differenti rispetto al BIOS incluso nella vostra scheda madre.



Ingresso nel Setup del BIOS



Dopo aver finito di impostare i ponticelli e di connettere i cavi giusti, accendete ed entrate nel Setup del BIOS, premendo <Canc> durante il <u>POST (Auto-Test</u> <u>all'Accensione)</u>. Scegliete "Load Setup Defaults" per prestazioni ottimali (consigliato).



Standard CMOS Features



Le "Standard CMOS Features" (Caratteristiche Standard della CMOS) regolano i parametri di base del sistema come la data, l'orario, ed il tipo di hard disk. Usate i tasti freccia per evidenziare una voce e <PagUp> o <PagDn> per scegliere il valore di ogni voce.



	Standard CMOS Features	Awaru sortware
Date (mm:dd:yy)	Wed, May 31 2000	Item Help
 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave 	19.11.19	Menu Level ► Change the day, month, year and century
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Video Halt On	EGA/VGA All,But Keyboard	
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 65472K 1024K	
†↓→+:Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults





Standard CMOS Features > Date (mm:dd:yy)

Per regolare la data, evidenziate il parametro Date. Premete <PagUp> o <PagDn> per scegliere la data corrente. Il formato della data è mese, giorno, anno.

Standard CMOS Features > Time (hh:mm:ss)

Per regolare l'orario, evidenziate il parametro Time. Premete <PagUp> or <PagDn> per scegliere l'orario corrente nel formato ore, minuti, secondi. L'orario è basato sul ciclo "militare" di 24 ore.



Manuale In Linea

Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Type Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Type Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Type Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Type

<u>Type</u>	Questa voce vi consente di scegliere i parametri degli hard
Auto	disk IDE che il vostro sistema supporta. Questi parametri
Lleor	sono: Dimensione, Numero di Cilindri, Numero di Testine,
0361	Cilindro di Partenza per Pre-compensazione, Numero del
None	Cilindro della Zona Atterraggio Testina e Numero di Settori
	per Traccia. L'impostazione standard è Auto, che abilita il
	BIOS al rilevamento automatico dei parametri degli HDD
	(Hard Disk Drive) installati, durante il POST (Auto-Test
	all'Accensione). Se invece preferite impostare i parametri
	degli HDD manualmente, scegliete User. Scegliete None
	in assenza di HDD connesso al sistema.
	Il CDROM IDE è sempre rilevato automaticamente.



Manuale In Linea

Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Mode Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Mode Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Mode Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Mode

Mode
Auto
Normal
LBA
Large

Questa aumentata caratteristica IDE consente al sistema di utilizzare un hard disk di capacità superiore ai 528MB. Ciò è reso possibile attraverso il passaggio alla modalità "Logical Block Address" (LBA). La LBA è adesso considerata una caratteristica standard degli hard disk IDE oggi sul mercato per la sua capacità di supportare dimensioni maggiori di 528MB. Notate che se un HDD è formattato con LBA On, esso non funzionerà in modalità LBA Off.



Standard CMOS Features > Drive A

Drive A	Questa vo
None	caratteristi
360KB 5.25"	sinistra.
1.2MB 5.25"	
720KB 3.5"	
1.44MB 3.5"	
2.88MB 3.5"	

Questa voce seleziona il tipo di lettore floppy. I modelli e le caratteristiche supportate dalla scheda madre sono elencati sulla sinistra.

Standard CMOS Features > Video

Video	
EGA/VGA	
CGA40	
CGA80	
Mono	

Questa voce specifica il tipo di scheda video utilizzata. L'impostazione standard è EGA/VGA. Siccome i PC odierni utilizzano solo VGA, questa funzionalità è di fatto inutile e potrà essere ignorata in futuro.



Manuale In Linea

Standard CMOS Features > Halt On

No Errors

All Errors

All, But Keyboard

All, But Diskette

All, But Disk/Key

Questo parametro vi consente di stabilire per quali errori, durante l'Auto-Test all'Accensione (<u>POST</u>), il sistema deve fermarsi.



Advanced BIOS Features

Questa schermata appare quando voi scegliete l'opzione "Advanced BIOS Features" (Caratteristiche Avanzate del BIOS) dal menu principale.

CPU Internal CacheEnabledExternal CacheEnabledCPU L2 Cache ECC CheckingEnabledQuick Power On Self TestEnabledFirst Boot DeviceFloppySecond Boot DeviceHDD-0Third Boot DeviceEnabledBoot Other DeviceEnabledBoot Up Floppy SeekEnabledBoot Up Floppy SeekEnabledBoot Up Floppy SeekEnabledBoot Up NumLock StatusOnGate A20 OptionNormalX Typematic Rate (Chars/Sec)6X Typematic Delay (Msec)250Security OptionSetupOS Select For DRAM > 64MBNon-OS2Video BIOS ShadowDisabledVideo BIOS ShadowDisabled	Virus Warning	Disabled	▲	Item Help
	CPU Internal Cache External Cache CPU L2 Cache ECC Checking Quick Power On Self Test First Boot Device Boot Other Device Boot Up Floppy Seek Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Gate A20 Option Typematic Rate Setting X Typematic Delay (Msec) Security Option OS Select For DRAM > 64MB Video BIOS Shadow C8000-CBFFF Shadow	Enabled Enabled Enabled Floppy HDD-0 LS120 Enabled Enabled On Normal Disabled 6 250 Setup Non-052 Enabled Disabled	T	Menu Level Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to write data into this area, BIOS will show a warning message on screen and alarm beep

Questa pagina è la metà inferiore del sottomenu di Advanced BIOS Features.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Advanced BIOS Features		
First Boot Device	Floppy	Item Help
Second Boot Device	HDD-0	Manuel avel a
Root Other Device	LSI20	menu Level 🕨
Boot Uner Device	Enabled	
Boot Up Floppy Seek	On	
Cate A20 Ontion	Normal	
Typematic Bate Setting	Disabled	
v Typematic Rate (Chars/Sec)	6	
x Typematic Delay (Msec)	250	
Security Option	Setup	
OS Select For DRAM > 64MB	Non-OS2	
Video BIOS Shadow	Enabled	
C8000-CBFFF Shadow	Disabled	
CC000-CFFFF Shadow	Disabled	
D0000-D3FFF Shadow	Disabled	
D4000-D7FFF Shadow	Disabled	
D8000-DBFFF Shadow	Disabled	
DC000-DFFFF Shadow	Disabled	
†↓→+:Move Enter:Select +/-/I F5:Previous Values F6:I	PU/PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults


Advanced BIOS Features > Virus Warning

Virus Warning

Enabled

Disabled

Impostate questo parametro su Enabled per attivare il messaggio di avviso. Questa caratteristica protegge il settore di avvio e la tabella della partizione del vostro hard disk da un attacco virale. Durante la fase di avvio, ogni tentativo di scrittura sul settore di avvio dell'hard disk blocca il sistema ed il seguente messaggio di avviso appare sullo schermo. Eseguite un programma antivirus per individuare il problema.

! WARNING !

Il Settore di Avvio del Disco sta per essere modificato Digitate "Y" per accettare la modifica, o "N" per interromperla Award Software, Inc.

Advanced BIOS Features > CPU Internal Cache

CPU Internal Cache

Enabled

Disabled

L'abilitazione di questo parametro attiva la cache interna della CPU (attualmente, cache PBSRAM). La disabilitazione del parametro rallenta il sistema. Perciò, noi vi consigliamo di lasciarlo abilitato a meno che stiate risolvendo un problema.



Advanced BIOS Features > External Cache

External Cache

Enabled

Disabled

L'abilitazione del parametro attiva la cache secondaria. La disabilitazione del parametro rallenta il sistema. Perciò, noi vi consigliamo di lasciarlo abilitato a meno che stiate risolvendo un problema.

Advanced BIOS Features > CPU L2 Cache ECC Checking

<u>CPU L2 Cache ECC</u> Checking
Enabled
Disabled

Questa voce vi consente di abilitare o disabilitare il controllo <u>ECC</u> della Cache L2.

POST tralasciando alcune voci

Advanced BIOS Features > Quick Power On Self Test

<u>Quick Power on Self</u> <u>Test</u>	Questo parametro velocizza il <u>POST</u> t che normalmente vengono controllate.
Enable	
Disabled	



Manuale In Linea

Advanced BIOS Features > First Boot Device

Advanced BIOS Features > Second Boot Device

Advanced BIOS Features > Third Boot Device

First Boot Device	Questo parametro vi consente di specificare la sequenza
A:	della ricerca dell'avvio del sistema. Gli ID (identificativi) degli
LS/ZIP	nard disk sono elencati sotto:
C.	C: Master Primario
	D: Slave Primario
5051	E: Master Secondario
CDROM	F: Slave Secondario
D:	
E:	LS: LS120
F.	Zip: IOMEGA ZIP Drive
	LAN: scheda LAN (rete) con ROM di avvio
LAN	
Disabled	



Advanced BIOS Features > Boot Other Device

Boot Other Device

Questo parametro vi consente di abilitare altri dispositivi, non descritti sopra, per l'avvio del sistema.

Enabled

Disabled

Advanced BIOS Features > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy	
<u>Seek</u>	
Enable	
Disabled	

Abilitate questa voce per forzare il sistema ad esaminare in dettaglio e scoprire eventuali errori nello stato di funzionamento di entrambi i lettori floppy durante il POST.

Advanced BIOS Features > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock
<u>Status</u>
On
Off

L'impostazione di questo parametro su On abilita la funzionalità numerica del tastierino numerico. Impostate questo parametro su Off per tralasciare tale funzione. La disabilitazione della funzione numerica vi consente di utilizzare il tastierino numerico per il controllo del cursore.

Advanced BIOS Features > Gate A20 Option

Gate A20 Option	Scegliete se il gate A20 debba essere controllato dal chipset		
Normal	o dal controller della tastiera.		
Fast	Normal: Un pin nel controller tastiera controlla il Gate A20.Fast: Il chipset controlla il Gate A20.		

Advanced BIOS Features > Typematic Rate Setting

Typematic Rate	Impostate questo parametro per Abilitare/Disabilitare la
Setting	funzione di ripetizione della tastiera. Se abilitato, tenere
Disable	premuto un tasto sulla tastiera genererà ripetutamente
Enable	

Advanced BIOS Features > Typematic Rate (Chars/Sec)

Typematic Rate		
6, 8, 10, 12, 15, 20,		
24, 30		

Questa voce vi consente di controllare la velocità di ripetizione delle battute. Lo standard è 30 caratteri/sec.



Manuale In Linea

Advanced BIOS Features > Typematic Delay (Msec)

Typematic Delay

250, 500, 750, 1000

Questo parametro vi consente di controllare l'intervallo di tempo tra la prima e la seconda battuta (quando iniziano le battute ripetute).

Advanced BIOS Features > Security Option

Security Option
Setup
System

L'opzione **System** limita l'accesso sia all'avvio del Sistema che al BIOS setup. Una finestra che vi chiede la vostra password appare sullo schermo ogni volta che avviate il sistema. L'opzione **Setup** limita l'accesso solo al setup del BIOS. Per disabilitare l'opzione Sicurezza, selezionate Password Setting dal menu principale, non scrivete nulla e premete semplicemente <Invio>.



Manuale In Linea

Advanced BIOS Features > OS Select for DRAM > 64MB

OS Select for DRAM 5 > 64MB 0 OS/2 Non-OS/2

Scegliete OS/2 se il vostro sistema utilizza il sistema operativo OS/2 e possiede una quantità di memoria maggiore di 64 MB.

Advanced BIOS Features > Video BIOS Shadow

Video BIOS Shadow
Enabled
Disabled

VGA BIOS Shadowing significa copiare il BIOS della scheda video nell'area della DRAM. Questo aumenta le prestazioni del sistema perché il tempo di accesso della DRAM è più veloce della ROM.



Manuale In Linea

Advanced BIOS Features > C800-CBFF Shadow Advanced BIOS Features > CC00-CFFF Shadow Advanced BIOS Features > D000-D3FF Shadow Advanced BIOS Features > D400-D7FF Shadow Advanced BIOS Features > D800-DBFF Shadow Advanced BIOS Features > DC00-DFFF Shadow

C8000-CBFFF	
<u>Shadow</u>	
Enabled	
Disabled	

Queste sei voci servono per la copia di codice ROM su altre schede di espansione. Prima di impostare questi parametri, dovete conoscere gli indirizzi specifici di quel codice ROM. Se non disponete di questa informazione, abilitate tutte le impostazioni per la copia della ROM.

> **Nota:** I segmenti F000 e E000 sono sempre copiati altrove perché il codice del BIOS occupa queste aree.



MK33

Advanced Chipset Features

Le "Advanced Chipset Features" (Caratteristiche Avanzate del Chipset) includono le impostazioni per le caratteristiche dipendenti dal chipset. Queste caratteristiche influenzano le prestazioni del sistema.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Advanced Chipset Features			
Bank 0/1 DRAM Timing	SDRAM 8/10ns	Item Help	
Bank 4/5 DRAM Timing	SDRAM 8/10ns	Menu Level 🕨	
DRAM Clock	Host CLK		
PCI Master Pipeline Req	Enabled		
P2C/C2P Concurrency Fast R-W Turn Around	Enabled Disabled		
System BIOS Cacheable	Disabled		
Video RAM Cacheable AGP Aperture Size	Attenzione: Assicurat	evi di capire a fondo le voci	
AGP-4X Mode	contenute in questo m	enu prima di provare a	
x AGP Driving Value	modificare qualunque	cosa. Potete cambiare le	
OnChip USB	impostazioni dei paran	netri per migliorare le	
USB Keyboard Support USB Mouse Support	prestazioni del sistema	a. Tuttavia, ciò potrebbe rendere	
†↓→+:Move Enter:Select +/-/ F5:Previous Values F6:	P il vostro sistema instat s corrette per la vostra c	oile a causa di impostazioni non onfigurazione di sistema.	

Questa pagina è la metà inferiore del sottomenu di Advanced Chipset Features.

CMOS Setup Utility -	Copyright (C)	1984-2000 A	Award Software
Adv	anced Chipset	Features	
System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable AGP Aperture Size AGP-4X Mode AGP Driving Control X AGP Driving Value K7 Clock Control Select OnChip USB USB Keyboard Support USB Mouse Support	Disabled Disabled 64M Enabled Auto DA Optimal Enabled Disabled Disabled		Item Help Menu Level ► Enabled adds a parity check to the boot-up memory tests. Select Enabled only if the system DRAM contains parity
OnChip Sound CPU to PCI Write Buffer PCI Dynamic Bursting PCI Master O WS Write PCI Delay Transaction PCI#2 Access #1 Retry AGP Master 1 WS Write AGP Master 1 WS Read Memory Parity/ECC Check	Enable Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Disabled Disabled Disabled	Ţ	
†↓→+:Move Enter:Select +/-	/PU/PD:Value	F10:Save E	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6	:Setup Defaul	ts F7:Tur	bo Defaults



Manuale In Linea

Advanced Chipset Features > Bank 0/1 DRAM Timing Advanced Chipset Features > Bank 2/3 DRAM Timing Advanced Chipset Features > Bank 4/5 DRAM Timing

<u>Bank 0/1 DRAM</u> Timing	Modificate questa voce per controllare la sincronizzazione della DRAM.
SDRAM 8/10 ns	Il valore standard è "Normal". Non modificate il valore
Normal	standard se non avete conoscenze di ingegneria.
Medium	
Fast	
Turbo	

Advanced Chipset Features > SDRAM Cycle Length

SDRAM Cycle Length
2
3

Questa sincronizzazione della <u>SDRAM</u> si calcola in cicli di clock. La regolazione di tale valore influenza le prestazioni della SDRAM, l'impostazione standard è 2 clock. Se il vostro sistema ha problemi di instabilità, cambiate 2T in 3T.



Advanced Chipset Features > DRAM Clock

DRAM Clock

Host CLK,

HCLK +33M

Auto

Per essere facilmente compreso dagli utenti che non fanno overclock, viene mostrato qui come Host CLK e HCLK +33M. Attualmente, esso è CPU CLK e CPU +PCI CLK. L'impostazione standard è **Auto**.

Advanced Chipset Features > Memory Hole

Questa opzione vi consente di riservare un'area della memoria di sistema per particolari schede ISA. Il chipset accede a codice/dati di queste aree direttamente dal bus ISA. Normalmente, queste aree sono riservate per la scheda di I/O tracciata in memoria.



Manuale In Linea

Advanced Chipset Features > PCI Master Pipeline Req

PCI Master Pipeline
Req
Enabled
Disabled

Abilitate questa voce per aumentare le prestazioni del bus PCI. L'impostazione standard è **Disabled**.

Advanced Chipset Features > P2C/C2P Concurrency

P2C/C2P Concurrency	
Enabled	
Disabled	

Questa opzione abilita la modalità simultanea PCI verso CPU e CPU verso PCI. Essa consente alla CPU ed al master AGP/PCI di attivarsi contemporaneamente.

Advanced Chipset Features > Fast R-W Turn Around

Questa voce è utilizzata per aumentare il tempo di inversione in lettura/scrittura della CPU, per aumentare le prestazioni della DRAM.



Advanced Chipset Features > System BIOS Cacheable

System BIOS	Selezionando Enabled consentite la copia dei dati del BIOS
<u>Cacheable</u>	di sistema in F0000h-FFFFFh (nella memoria principale,
Enabled	64K in totale) per migliorare le prestazioni del sistema.
Disabled	Tuttavia, se un qualsiasi programma scrive in questo intervallo di memoria, può causare un errore di sistema.

Advanced Chipset Features > Video RAM Cacheable

Video RAM Cacheable

Enabled

Disabled

Questa voce vi consente di copiare la Video RAM in A000 e B000. In generale, ciò dovrebbe aumentare le prestazioni del VGA BIOS. Ma dato che il VGA BIOS è stato copiato nella video RAM, l'aumento di prestazioni può non essere così evidente.



Advanced Chipset Features > AGP Aperture Size

AGP	Aperture	Size

4, 8, 16, 32, 64, 128

Questa voce vi consente di definire la dimensione effettiva dell'Apertura Grafica dell'<u>AGP</u>. L'Apertura dell'AGP è un'area di memoria, utilizzata per trasferire dati da/verso la scheda AGP.

Advanced Chipset Features > AGP-4X Mode

AGP-4X Mode	Questa voce vi consente di abilitare la modalità AGP 4X.
Enabled	La modalità 4X offre maggiori prestazioni grafiche, ma può
Disabled	presentare maggiori problemi di compatibilità.



Advanced Chipset Features > AGP Driving Control

AGP Driving Control Auto	Questa voce è utilizzata per controllare la forza della trasmissione AGP.
Manual	Auto: Imposta la forza della trasmissione AGP al valore standard. Manual: Imposta la forza della trasmissione AGP al valore scelto manualmente.

Advanced Chipset Features > AGP Driving Value

Inserite un numero HEX Min=000 Max=00FF
Bit 7-4: Comando N della forza di trasmissione del buffer di uscita AGP.
Bit 3-0: Comando P della forza di trasmissione del buffer di uscita AGP.



Advanced Chipset Features > K7 Clock Control Select

K7 Clock Control	Questa opzione è utilizzata per regolare il circuito di
<u>Select</u>	controllo del clock interno alla CPU K7, se impostato
Default	su "optimal" un differente moltiplicatore di clock di CPU
Ontine of	potrebbe avere una differente sincronizzazione del controllo
Optimal	di clock. Vi consigliamo di impostarlo su "Default".

Advanced Chipset Features > OnChip USB

OnChip USB	Que
Enabled	cont
Disabled	

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare il controller <u>USB</u>.

Advanced Chipset Features > USB Keyboard Support

USB Keybo	ard
Support	

Enabled

Disabled

Questa voce vi consente di abilitare o disabilitare il driver per tastiera <u>USB</u> del BIOS integrato. Il driver per tastiera simula comandi tastiera "legacy" e vi consente di utilizzare la tastiera USB durante il <u>POST</u> o dopo l'avvio nel caso il sistema operativo non abbia un driver USB.

Nota: Non potete utilizzare entrambi i driver USB e USB legacy keyboard contemporaneamente. Disabilitate <u>"USB Keyboard</u> <u>Support"</u> se nel sistema operativo è presente un driver USB.

Advanced Chipset Features > USB Mouse Support

Enabled

Disabled

Questa voce vi consente di abilitare o disabilitare il driver per mouse <u>USB</u> del BIOS integrato.

Advanced Chipset Features > OnChip Sound

OnChip Sound	
Enable	
Disable	

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare l'audio integrato.



Advanced Chipset Features > CPU to PCI Write Buffer

CPU to PCI Write Buffer	Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare il buffer scrittura CPU verso PCI. Il buffer di scrittura conserva
Enable	temporaneamente i dati da CPU verso PCI e libera la CPU
Disable	per altri compiti; aumenta le prestazioni della CPU, ma a volte genera problemi di compatibilità.

Advanced Chipset Features > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic Bursting	Questa voce è utilizzata per migliorare le prestazioni del bus
Enable	PCI e può essere regolata per risolvere problemi di compatibilità PCI.
Disable	Se abilitata, qualunque scrittura PCI ("a raffica" o no) va nel buffer scrittura PCI. In caso contrario, la scrittura PCI non-a-raffica va direttamente nel bus PCI.



Disable

Advanced Chipset Features > PCI Master 0 WS Write

PCI Master 0 WS
<u>Write</u>
Enable

Questa voce è utilizzata per controllare il ciclo di scrittura del PCI master. Se abilitata, non ci sarà alcun stato di attesa. Se disabilitata, ci sarà uno stato di attesa per la scittura del PCI master.

Advanced Chipset Features > PCI Delay Transaction

PCI Delay Transaction	C
Enable	٦
Disabla	(
Disable	C
	C
	I

Questa voce vi consente di controllare la funzione Delayed Transaction del chipset VIA 586A (Intel PCI to ISA bridge). Questa funzione è utilizzata per venire incontro alla latenza dei cicli PCI da o verso il bus ISA. Provate ad abilitarla o disabilitarla, se avete problemi di compatibilità con schede ISA.



Manuale In Linea

Advanced Chipset Features > PCI#2 Access #1 Retry

PCI#2 Access #1
<u>Retry</u>
Enable
Disable

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare la disconnessione dell'AGP master dopo tentativi ripetuti. Se abilitata, l'AGP master sarà disconnesso dopo un numero max di tentativi falliti. PCI#2 significa AGP.

Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Write

AGP Master 1 WS
<u>Write</u>
Enable
Disable

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare 1 stato di attesa in scrittura dell'AGP master. Lo stato di attesa può essere usato per ritardare l'operazione AGP e migliorare la compatibilità. Se giudicate instabile il funzionamento della vostra AGP, potete provare ad abilitare questo stato di attesa.



Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Read

AGP Master 1 WS
Read
Enable
Disable

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare 1 stato di attesa in lettura dell'AGP master. Lo stato di attesa può essere usato per ritardare l'operazione AGP e migliorare la compatibilità. Se giudicate instabile il funzionamento della vostra AGP, potete provare ad abilitare questo stato di attesa.

Advanced Chipset Features > Memory Parity / ECC Check

Memory Parity / ECC		
<u>Check</u>		
Enable		
Disable		

Questa voce vi consente di abilitare o disabilitare la funzionalità <u>ECC</u> della memoria. L'algoritmo ECC possiede la capacità di rilevare gli errori a doppio bit e correggere automaticamente gli errori a singolo bit.



Integrated Peripherals

La schermata seguente appare quando selezionate l'opzione "Integrated Peripherals" (Periferiche Integrate) dal menu principale. Questa opzione vi consente di configurare le caratteristiche di I/O.

CMOS Setup Utility	- Copyright (C) Integrated Per	1984-2000 A ipherals	Award Softw	are
OnChip IDE Channel0	Enabled		It	em Help
OnChip IDE Channel1 IDE Prefetch Mode Primary Master PIO Secondary Master PIO Secondary Slave PIO Primary Master UDMA Primary Slave UDMA Secondary Master UDMA Secondary Slave UDMA Init Display First IDE HDD Block Mode Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 X UART 2 Mode X IR Function Duplex X TX,RX inverting enable	Enabled Enabled Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto PCI Slot Enabled Enabled Standard Half No, Yes		Menu Leve	1 >
<pre>↑↓→+:Move Enter:Select + F5:Previous Values</pre>	/-/PU/PD:Value F6:Fail-Safe De	F10:Save F	ESC:Exit F 7:Optimized	1:General Help Defaults
				AOn

Questa pagina è la metà inferiore del sottomenu Integrated Peripherals.

CMOS Setup Utility	- Copyright (C) 1984-2000 Integrated Peripherals	Award Software
IDE HDD Block Mode	Enabled	Item Help
Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 X UART 2 Mode X IR Function Duplex X TX,RX inverting enable Onboard Parallel Port Onboard Parallel Mode ECP Mode Use DMA Parallel Port EPP Type Onboard Legacy Audio Sound Blaster SB I/O Base Address SB IRQ Select SB DMA Select MPU-401 MPU-401 I/O Address Game Port (200-207H)	Enabled Auto Disabled Standard Half No. Yes 378/IRQ7 Normal 3 EPP1.9 Enabled Disabled 220H IRQ 5 DMA 1 Disabled 330-333H Enabled	Menu Level ►
†ļ→+:Move Enter:Select - F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults



Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel0 Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel1

OnChip IDE Channel0
Enabled
Disabled

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare il canale IDE 0. Se installate una scheda IDE ad alte prestazioni nel vostro sistema, dovete prima disabilitare questa voce.

Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode

IDE Prefetch Mode
Enabled
Disabled

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare la modalità IDE prefetch. Serve a migliorare le prestazioni del sistema.



Manuale In Linea

Integrated Peripherals > Primary Master PIO Integrated Peripherals > Primary Slave PIO Integrated Peripherals > Secondary Master PIO Integrated Peripherals > Secondary Slave PIO

Primary Master PIO
Auto
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

L'impostazione di questa voce su **Auto** attiva la funzione di auto-rilevamento della velocità dell'HDD. La modalità PIO specifica la velocità di trasferimento dati dell'HDD. Per esempio: la velocità di trasferimento dati in modalità 0 è 3.3MB/s, in modalità 1 è 5.2MB/s, in modalità 2 è 8.3MB/s, in modalità 3 è 11.1MB/s ed in modalità 4 è 16.6MB/s. Se la prestazione del vostro hard disk diventa instabile, potete provare a scegliere manualmente una velocità più lenta.



Manuale In Linea

Integrated Peripherals > Primary Master UDMA Integrated Peripherals > Primary Slave UDMA Integrated Peripherals > Secondary Master UDMA Integrated Peripherals > Secondary Slave UDMA

Primary Master UDMA

Auto

Disabled

Questa voce vi consente di impostare la modalità <u>ATA/66</u> supportata dall'hard disk connesso al vostro connettore IDE primario.

Integrated Peripherals > Init Display First

Init Display First

PCI Slot

AGP

Se avete installato contemporaneamente una scheda PCI VGA ed una scheda <u>AGP</u>, questa voce vi consente di stabilire quale è la scheda video iniziale.



Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode

Enabled

Disabled

Questa caratteristica aumenta le prestazioni del disco consentendo i trasferimenti multi-settore dei dati ed eliminando il tempo di "gestione interrupt" per ogni settore. La maggior parte dei dischi IDE, eccetto quelli più vecchi, possono supportare questa caratteristica.

Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

Onboard FDD	
Controller	
Enabled	
Disabled	

L'impostazione di questo parametro su **Enabled** vi consente di connettere i vostri lettori di floppy disk al connettore floppy disk integrato invece che ad una scheda controller separata. Impostate il parametro su Disabled nel caso vogliate utilizzare una scheda controller separata.



Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1 Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 2

Onboard Serial Port 1
Auto
3F8/IRQ4
2F8/IRQ3
3E8/IRQ4
2E8/IRQ3
Disabled

Questa voce vi consente di assegnare indirizzi ed IRQ per la porta seriale integrata. L'impostazione standard è **Auto**.

Nota: Se usate una scheda di rete, assicuratevi che non ci siano conflitti di IRQ.

Integrated Peripherals > UART 2 Mode

UART 2 Mode		
Standard		
HPSIR		
ASKIR		
ASKIR		

Questa voce è configurabile solo se la "<u>Onboard Serial Port</u> <u>2</u>" è abilitata. Ciò vi consente di specificare la modalità della porta seriale 2. Le modalità disponibili tra cui scegliere sono:



Standard

Imposta la porta seriale 2 per il funzionamento in modalità normale. Questa è l'impostazione standard.

HPSIR

Questa impostazione consente la comunicazione seriale infrarossa ad una velocità massima di 115K baud.

ASKIR

Questa impostazione consente la comunicazione seriale infrarossa ad una velocità massima di 19.2K baud.

Integrated Peripherals > IR Function Duplex

IR Function Duplex
Full
Half

Questa voce è utilizzata per selezionare il funzionamento IR in modalità Full Duplex o Half Duplex. Generalmente, la Full Duplex è più veloce, perché trasmette i dati bi-direzionalmente in contemporanea.



Manuale In Linea

Integrated Peripherals > TX, RX inverting enable

TX, RX inverting	
<u>enable</u>	
No, No	
No, Yes.	
Yes, No	
Yes, Yes	

Questa voce è utilizzata per selezionare la modalità RxD (Ricezione Dati) e TxD (Trasmissione Dati) per la UART2, quando usata con funzionalità IR. Vi rimandiamo alla documentazione acclusa al vostro dispositivo IR.

Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

Onboard Parallel Port	Que
3BC/IRQ7	integ
378/IRQ7	
278/IRQ5	
Disabled	

Questa voce controlla indirizzi ed IRQ della porta parallela integrata.

Nota: Se state usando una scheda di I/O dotata di porta parallela, assicuratevi che non ci siano conflitti di indirizzi o IRQ.



Integrated Peripherals > Onboard Parallel Mode

<u>Onboard Parallel</u> <u>Mode</u>
Normal
ECP
EPP
ECP/EPP

Questa voce vi consente di impostare la modalità della porta parallela. Le modalità disponibili sono Normal, EPP (Enhanced Parallel Port) ed ECP (Extended Parallel Port).

Normal (SPP - Standard and Bidirection Parallel Port)

SPP è la modalità compatibile IBM AT e PS/2.

EPP (Enhanced Parallel Port)

EPP aumenta il flusso attraverso la porta parallela scrivendo/leggendo i dati direttamente da/verso la porta parallela senza ritardo.

ECP (Extended Parallel Port)

ECP supporta il DMA e la compressione e decompressione RLE (Run Length Encoded).



Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA

ECP Mode Use DMA
3
1

Questa voce vi consente di impostare il canale DMA della modalità ECP.

Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type

Parallel Port EPP
<u>Type</u>
EPP1.7
EPP1.9

Questa voce vi consente di selezionare il protocollo della modalità EPP.

Integrated Peripherals > Onboard Legacy Audio

Questa scheda madre possiede un audio integrato Sound Blaster Pro compatibile. Legacy significa modalità DOS, alcuni vecchi programmi supportano solamente la modalità DOS; abilitate questa voce se volete eseguire tali programmi in modalità DOS.



Integrated Peripherals > Sound Blaster

Enable

Disable

Dato che questa scheda madre dispone di un audio integrato compatibile Sound Blaster Pro, potete abilitare questa voce per forzare l'audio integrato a simulare una Sound Blaster.

Integrated Peripherals > SB I/O Base Address

SB I/O Base Address
220H, 240H, 260H,
280H

Questa voce è utilizzata per selezionare un indirizzo I/O di base, compatibile Sound Blaster, per l'audio integrato.

Integrated Peripherals > SB IRQ Select

SB IRQ Select	
IRQ5, IRQ7, IRQ9,	
IRQ10	

Questa voce è utilizzata per selezionare un IRQ, compatibile Sound Blaster, per l'audio integrato.



Integrated Peripherals > SB DMA Select

DMA0, DMA1,

DMA2, DMA3

Questa voce è utilizzata per selezionare un DMA, compatibile Sound Blaster, per l'audio integrato.

Integrated Peripherals > MPU-401

<u>MPU-401</u>	
Enabled	
Disabled	

Questa voce è utilizzata per abilitare un indirizzo I/O di base per la porta MIDI.

Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address

MPU-401 I/O Address	(
300-303H	I
310-313H	
320-323H	
330-333H	

Questa voce è utilizzata per selezionare un indirizzo I/O di base per la porta MIDI.



Manuale In Linea

Integrated Peripherals > Game Port (200-207H)

Game Port (200-207H) Enabled

Questa voce è utilizzata per l'assegnazione di un indirizzo alla porta Game.

Disabled


Power Management Setup

La schermata Power Management Setup vi permatte di controllare le caratteristiche di risparmio energetico della scheda madre. Osservate la seguente schermata.

CMOS Setup Utilit	y - Copyright (C) 1984-2000 Power Management Setup) Award Software
ACPI function	Enabled	Item Help
 Power Management ACPI Suspend Type PM Control by APM Video Off Option Video Off Method MODEM Use IRQ Soft-Off by PWRBTN ▶ Wake Up Events 	Press Enter S3(STR) Yes Suspend -> Off V/H SYNC+Blank 3 Instant-Off Press Enter	Menu Level ►
†ļ→+:Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults

Power Management Setup > ACPI Function

ACPI Function

Enabled

Disabled

Se il vostro OS (Sistema Operativo) è abilitato ACPI dovete impostare questa voce su Enabled, o potrebbero verificarsi errori inattesi. Se il vostro OS è in modalità APM, potete lasciare la voce su Disabled.

Power Management Setup > Power Management > Power Management

Power Management
Max Saving
Min Saving
User Define

Questa funzione vi consente di impostare i parametri standard delle modalità di risparmio energetico. Impostate su "User Define" per immettere parametri scelti da voi o per annullare la funzione di risparmio energetico.

Mode	Suspend	HDD Power Down
Min Saving	1 hour	15 min
Max Saving	1 min	1 min



Manuale In Linea

Power Management Setup > Power Management > HDD Power Down

HDD Power Down

Disabled, 1 Min,,

15 Min

Questa opzione vi permette di specificare il tempo di inutilizzo dell'HDD IDE trascorso il quale il dispositivo passa allo stato di spegnimento. Questa voce è indipendente dagli stati di attivazione precedentemente descritti in questa sezione (Standby e Suspend).

Power Management Setup > Power Management > Doze Mode

Doze Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min, 4 Min., 6 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour Questa voce vi permette di specificare il tempo di inutilizzo trascorso il quale il sistema passa in modalità Doze ("Sonno").



Manuale In Linea

Power Management Setup > Power Management > Suspend Mode

Suspend Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min, 4 Min., 6 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40

Min, 1 Hour

Questa voce vi consente di impostare il periodo di tempo trascorso il quale il sistema passa in modalità Sospensione. La modalità Sospensione può essere Sospensione all'Accensione o Sospensione su Hard Disk, scelta tramite "Suspend Type".

Power Management Setup > ACPI Suspend Type

ACPI Suspend Type
S1 (POS)
S3 (STR)

Questa funzione vi consente di scegliere il tipo si sospensione. S1 è la Sospensione all'Accensione ed S3 è la Sospensione in RAM.



Manuale In Linea

Power Management Setup > PM Controlled by APM

PM Controlled by
<u>APM</u>
Yes
No

Se avete scelto "Max Saving", potete attivare questa voce, trasferire la gestione del risparmio energia all'APM (Advanced Power Management) e migliorare la funzionalità di risparmio energia. Ad esempio, arrestare il clock interno della CPU.

Power Management Setup > Video Off Option

Video Off Option
Suspend -> Off
All modes -> Off
Always On

Questa è un'opzione specifica per la modifica della modalità risparmio-energia e spegnimento-video, ed è utilizzata per stabilire se il video sia spento durante la modalità sospensione.



Manuale In Linea

Power Management Setup > Video Off Method

Video Off Method

V/H SYNC + Blank

DPMS Support

Blank Screen

Questa voce determina il modo in cui il video risulta spento. Blank Screen scrive a vuoto nel buffer video. V/H SYNC + Blank consente al BIOS di controllare i segnali VSYNC e HSYNC. Questa funzione è applicabile solo ai monitor DPMS (Display Power Management Standard). La modalità DPMS utilizza le funzionalità DPMS fornite dalla scheda VGA.

Power Management Setup > Modem Use IRQ

Modem Use IRQ

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A

Questa funzione vi consente di impostare un IRQ per il modem.



Power Management Setup > Soft-Off by PWRBTN

Soft-Off by PWRBTN

Questa è una specifica dell'ACPI, e supportata dall'hardware. Quando Delay 4 sec. è selezionato, il Delay 4 sec. pulsante di accensione sul pannello frontale può essere Instant-Off utilizzato per controllare l'Accensione, la Sospensione e lo Spegnimento. Se il pulsante viene premuto per meno di 4 sec mentre è acceso, il sistema passerà in modalità Sospensione. Se il pulsante viene premuto per più di 4 sec, il sistema verrà Spento. L'impostazione standard è Instant-Off, il pulsante di accensione è utilizzato solo per Accensione e Speanimento, non c'è bisogno di premere per 4 sec, e non c'è Sospensione.

Power Management Setup > Wake up Events > VGA

<u>VGA</u>	
On	
Off	

Questa voce abilita o disabilita il rilevamento di attività VGA per il passaggio alla modalità spegnimento.



Manuale In Linea

Power Management Setup > Wake up Events > LPT & COM

LPT & COM	
LPT/COM	
NONE	
LPT	
СОМ	

Queste voci abilitano o disabilitano il rilevamento di attività delle porte LPT & COM per il passaggio alla modalità spegnimento.

Power Management Setup > Wake up Events > HDD & FDD

HDD & FDD	Queste voci abilitano o disabilitano il rilevamento di attività di
On	HDD & FDD per il passaggio alla modalità spegnimento.
Off	

Power Management Setup > Wake up Events > PCI Master

PCI Master	
On	
Off	

Queste voci abilitano o disabilitano il rilevamento di attività di PCI Master per il passaggio alla modalità spegnimento.



Manuale In Linea

Power Management Setup > Wake up Events > PowerOn by PCI Card

PowerOn by PCI	
<u>Card</u>	
Enabled	
Disabled	

L'abilitazione di questa voce vi consente di avviare il vostro sistema con un comando a distanza attraverso una scheda PCI, come ad esempio una scheda LAN.

Power Management Setup > Wake up Events > Modem Ring Resume

Modem Ring
<u>Resume</u>
Enabled
Disabled

Questa opzione vi consente di abilitare o disabilitare la funzione "Risveglio da Modem".



Manuale In Linea

Power Management Setup > Wake up Events > RTC Alarm Resume

RTC Alarm Resume	Il Wake Up Timer è simile ad un segnale di sveglia, che	
Enabled	risveglia ed accende il vostro sistema, ad un tempo	
Disabled	prestabilito, per una specifica applicazione. Può essere impostato per svegliarsi ogni giorno o in una data specifica entro un mese. La data/ora è precisa al secondo. Questa	
	opzione vi consente di abilitare o disabilitare la funzione	
	Risveglio da RTC.	

Power Management Setup > Wake up Events > Date (of Month)

Date (of Month)

0, 1,, 31

Questa voce è mostrata quando viene abilitata l'opzione Accensione da Timer RTC. Qui potete specificare la data in cui volete risvegliare il sistema. Ad Esempio, impostando su 15 il sistema si risveglierà il 15° giorno di ogni mese.

Informazione: L'impostazione di questa voce su 0 risveglierà il sistema all'ora stabilita (che può essere impostata nel Wake On RTC Timer) ogni giorno.



Power Management Setup > Wake up Events > Resume Time (hh:mm:ss)

<u>ResumeTime</u> (hh:mm:ss)

hh:mm:ss

Questa voce è mostrata quando abilitate l'opzione Accensione da Timer RTC. Qui potete specificare l'orario in cui volete risvegliare il sistema.

Power Management Setup > Wake up Events > Primary INTR

Primary INTR	
ON	
OFF	

Questa voce è utilizzata per abilitare o disabilitare il rilevamento di attività degli IRQ3-15 o NMI IRQ per il passaggio alla modalità spegnimento. Normalmente, questo si applica alla scheda di rete.



Manuale In Linea

Power Management Setup > Wake up Events > IRQs Activity Monitoring

<u>IRQs Activity</u> Monitoring		
IRQ3	(COM 2)	
IRQ4	(COM 1)	
IRQ5	(LPT 2)	
IRQ6	(Floppy Disk)	
IRQ7	(LPT 1)	
IRQ8	(RTC Alarm)	
IRQ9	(IRQ2 Redir)	
IRQ10 (Reserved)		
IRQ11 (Reserved)		
IRQ12 (PS/2 Mouse)		
IRQ13	(Coprocessor)	
IRQ14	(Hard Disk)	
IRQ15	(Reserved)	

Queste voci abilitano o disabilitano il rilevamento di attività dei dispositivi tramite gli IRQ, per il passaggio alla modalità spegnimento.



PnP/PCI Configurations

II menu <u>PnP</u>/PCI Configurations (Configurazione PnP/PCI) vi consente di configurare i dispositivi ISA e PCI installati nel vostro sistema. La schermata seguente appare quando voi selezionate l'opzione "PnP/PCI Configurations" dal menu principale.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software PnP/PCI Configurations			
PNP OS Installed Reset Configuration Data	No Disabled	Item Help	
Resources Controlled By X IRQ Resources X DMA Resources PCI/VGA Palette Snoop Assign IRQ For VGA Assign IRQ For USB	Auto(ESCD) Press Enter Press Enter Disabled Enabled Enabled	Menu Level ► Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices	
<pre> †↓→+:Move Enter:Select +/-/ F5:Previous Values F6:</pre>	'PU/PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults	

PnP/PCI Configurations > PNP OS Installed

PnP OS Installed	Normalmente, le risorse PnP sono allocate dal BIOS		
Yes	durante il POST (Auto-Test all'Accensione). Se utilizzate un		
No	sistema operativo <u>PnP</u> (come Windows 95), impostate questa voce su Yes per dire al BIOS di configurare solo le risorse necessarie all'avvio (VGA/IDE o SCSI). Le rimanenti risorse di sistema saranno allocate dal sistema operativo		
	PnP.		

PnP/PCI Configurations > Reset Configuration Data

Nel caso si verifichi un conflitto dopo l'assegnazione di IRQ o dopo l'aver configurato il vostro sistema, potete abilitare questa funzione, consentendo al vostro sistema di rimettere a posto la vostra configurazione e riassegnare IRQ, DMA, e indirizzi di I/O.



Manuale In Linea

PnP/PCI Configurations > Resources Controlled By

Resources Controlled By		
Auto (SECD)		
Manual		

L'impostazione di questa opzione su Manual vi consente di assegnare individualmente gli IRQ e DMA ai dispositivi ISA e PCI. Impostatela su **Auto** per abilitare la funzione di auto-configurazione.



PnP/PCI Configurations > IRQ Resources

IRQ-3 assigned to

IRQ-4 assigned to

IRQ-5 assigned to

IRQ-7 assigned to

IRQ-9 assigned to

IRQ-10 assigned to

IRQ-11 assigned to

IRQ-12 assigned to

IRQ-14 assigned to

IRQ-15 assigned to

PCI/ISA PnP

Legacy ISA

Quando le risorse sono controllate manualmente, assegnate ad ogni IRQ un tipo, a seconda del tipo di dispositivo che sta usando l'IRQ.

Gli IRQ disponibili sono: IRQ3 (COM2), IRQ4 (COM1), IRQ5 (Rete/Audio o Altri), IRQ7 (Stampante o Altri), IRQ9 (Video o Altri), IRQ10 (SCSI o Altri), IRQ11 (SCSI o Altri), IRQ12 (Mouse PS/2), IRQ14 (IDE1), IRQ15 (IDE2).



Manuale In Linea

PnP/PCI Configurations > DMA Resources

DMA-0 assigned to

DMA-1 assigned to

DMA-3 assigned to

DMA-5 assigned to

DMA-6 assigned to

DMA-7 assigned to

PCI/ISA PnP

Legacy ISA

Quando le risorse sono controllate manualmente, assegnate ad ogni canale DMA un tipo, a seconda del tipo di dispositivo che sta usando il canale DMA.



PnP/PCI Configurations > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette		
<u>Snoop</u>		
Enabled		
Disabled		

L'abilitazione di questa voce comunica alla scheda PCI VGA di restare "in silenzio" (per prevenire un conflitto) quando il "registro di tavolozza" viene aggiornato (ad.es., accetta i dati senza inviare alcun segnale in risposta). Ciò risulta utile solo quando due schede video usano lo stesso indirizzo di tavolozza e sono inserite nel bus PCI contemporaneamente (come MPEQ o acquisizione Video). In questo caso, la PCI VGA è silente mentre la MPEQ/acquisizione Video è impostata per funzionare normalmente.

PnP/PCI Configurations > Assign IRQ For VGA

Assign IRQ For VGA		
Enabled		
Disabled		

Nel caso si verifichi un conflitto dopo l'assegnazione di IRQ o dopo l'aver configurato il vostro sistema, potete abilitare questa funzione, consentendo al vostro sistema di rimettere a posto la vostra configurazione e riassegnare IRQ, DMA, e indirizzi di I/O.



PnP/PCI Configurations > Assign IRQ For USB

Enabled

Disabled

Nel caso si verifichi un conflitto dopo l'assegnazione di IRQ o dopo l'aver configurato il vostro sistema, potete abilitare questa funzione, consentendo al vostro sistema di rimettere a posto la vostra configurazione e riassegnare IRQ, DMA, e indirizzi di I/O.





PC Health Status

Questo sottomenu (Stato di Salute del PC) mostra lo stato del controllo hardware e fornisce una funzione di controllo di base. Potete installare l'utility "Hardware Monitoring" senza alcuna necessità di impostare le voci di questo sottomenu.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software PC Health Status		
Current CPU Temp.	Item Help	
Current CPUFAN1 Speed Current CPUFAN2 Speed Vcore 2.5V 3.3V 5V 12V	Menu Level ►	
	ESC:Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults	

Load Setup Defaults

L'opzione "Load Setup Defaults" carica impostazioni ottimizzate per una performance ottimale del sistema. Le impostazioni ottimali sono relativamente più sicure delle impostazioni Turbo. **Tutte le verifiche sul prodotto, i rapporti sui test di compatibilità/affidabilità ed i controlli sulla qualità di fabbricazione vengono effettuati utilizzando le impostazioni del "Load Setup Defaults".** Noi consigliamo l'utilizzo di queste impostazioni per un funzionamento normale. "Load Setup Defaults" non è l'impostazione più lenta per questa scheda madre. Se avete bisogno di controllare un problema di instabilità, potete impostare manualmente i parametri in "<u>Advanced BIOS Features</u>" e "<u>Advanced Chipset Features</u>" su valori più lenti e sicuri.



Load Turbo Defaults

L'opzione "Load Turbo Defaults" offre migliori prestazioni di "Load Setup Defaults". Viene fornito a vantaggio dell'utente avanzato che vuole spingere al massimo la scheda madre per ottenere migliori prestazioni. L'impostazione Turbo, tuttavia, non passa attraverso tutti i test dettagliati di compatibilità ed affidabilità; viene testata solamente con una configurazione ed un carico limitati (ad esempio, un sistema che include solo una scheda VGA e due DIMM). **Usate l'impostazione Turbo solo se comprendete perfettamente le voci del menu Chipset Setup.** L'aumento di prestazioni dovuto all'impostazione Turbo, generalmente, va dal 3% al 5% circa, a seconda del chipset e dell'applicativo.



Set Supervisor Password

La parola d'ordine impedisce l'utilizzo non autorizzato del vostro computer. Se voi assegnate una parola d'ordine utente, il sistema vi chiederà la parola d'ordine corretta prima dell'avvio o dell'accesso al Setup.

Per disabilitare la parola d'ordine, premete invio quando vi verrà chiesto di immettere la parola d'ordine. Lo schermo visualizzerà un messaggio che confermerà la disabilitazione della parola d'ordine.



Set User Password

La parola d'ordine impedisce l'utilizzo non autorizzato del vostro computer. Se voi assegnate una parola d'ordine utente, il sistema vi chiederà la parola d'ordine corretta prima dell'avvio o dell'accesso al Setup.

Per assegnare una parola d'ordine:

- 1. Quando richiesto, digitate la vostra parola d'ordine. La vostra password può essere, al massimo, di 8 caratteri alfanumerici. Quando voi digitate i caratteri, essi appaiono come asterischi nella finestra della parola d'ordine.
- 2. Dopo aver digitato la parola d'ordine, premete Invio.
- Alla richiesta successiva, ri-digitate la vostra parola d'ordine e premete di nuovo Invio per confermare la nuova parola d'ordine. Dopo la registrazione della parola d'ordine, si ritorna automaticamente alla schermata principale.

Per disabilitare la parola d'ordine, premete Invio quando vi viene richiesto di immettere la parola d'ordine. Lo schermo visualizzerà un messaggio che confermerà la disabilitazione della parola d'ordine.



Manuale In Linea

Save & Exit Setup

Questa funzione salva automaticamente tutti i valori della CMOS prima dell'uscita dal Setup.





Exit without Saving

Utilizzate questa funzione per uscire dal Setup senza salvare le modifiche ai valori della CMOS. Non utilizzate questa opzione se volete salvare la nuova configurazione.

NCR SCSI BIOS and Drivers

A causa dello spazio limitato nella Flash ROM, alcune versioni di BIOS non includono il BIOS SCSI NCR 53C810 (supporta DOS, Windows 3.1 ed OS/2) nel BIOS di sistema. Molte schede SCSI hanno il proprio BIOS SCSI su scheda; per migliori prestazioni di sistema, potete utilizzare i driver forniti con la scheda NCR SCSI o col vostro sistema operativo. Per i dettagli, vi rimandiamo al manuale di installazione della vostra scheda SCSI NCR 53C810.



Canc

Manuale In Linea

BIOS Upgrade

AOpen Easy Flash è più semplice per l'utente del metodo tradizionale di riprogrammazione. Il file binario del <u>BIOS</u> e la routine di riprogrammazione sono combinati in un unico file e voi, semplicemente, inviate un singolo comando per completare il processo di riprogrammazione.

- Scaricate il programma di aggiornamento al nuovo BIOS dal sito web AOpen. Ad esempio, MK33 109.EXE. E' consigliabile salvarlo su di un floppy disk avviabile in DOS, per il ripristino in caso di errore.
- 2. Riavviate il sistema in modalità DOS senza caricare gestori di memoria (come EMM386) o driver di dispositivi. Sono necessari circa 520K di memoria libera.
- 3. Eseguite A:> MK33 109

NON spegnete il sistema durante la RIPROGRAMMAZIONE.

4. Riavviate il sistema e premete <Canc> per <u>entrare nel setup del BIOS</u>, Scegliete <u>"Load</u> <u>Setup Defaults</u>", quindi <u>"Save & Exit Setup</u>". Fatto!

Attenzione: L'aggiornamento al nuovo BIOS sostituirà in modo permanente il contenuto del vostro BIOS originale durante la riprogrammazione. Le impostazioni del vostro BIOS originale e le informazioni PnP di Win95/Win98 saranno rinnovate e probabilmente dovrete riconfigurare il vostro sistema.

Glossario

AC97

Essenzialmente, la specifica AC97 separa il circuito audio/modem in due parti, un processore digitale ed un <u>CODEC</u> per I/O analogici, ed essi sono collegati tramite il bus di collegamento AC97. Dato che un processore digitale può essere incluso nel chipset principale della scheda madre, il costo della soluzione audio/modem integrata può essere ridotto.

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

ACPI è la specifica per la gestione del risparmio energia PC97 (1997). Tale specifica si propone di risparmiare più energia assegnando il controllo totale della gestione energia al sistema operativo, aggirando il <u>BIOS</u>. Il chipset o il chip gestore del I/O debbono fornire un'interfaccia di registro standard al sistema operativo (come Windows 98). Assomiglia un po' all'interfaccia di registro <u>PnP</u>. ACPI definisce il commutatore temporaneo di alimentazione ATX per il controllo del cambiamento dello stato di alimentazione.



AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP è un bus d'interfaccia destinato alla grafica 3D ad alte prestazioni. L'AGP supporta solo operazioni di lettura/scrittura in memoria e solamente di tipo uno-ad-uno, singolo-master singolo-slave. L'AGP utilizza entrambi le fasi ascendente e discendente del segnale di clock a 66MHz; per l'AGP 2X, la velocità di trasferimento dati è 66MHz x 4byte x 2 = 528MB/s. L'AGP sta progredendo verso la modalità 4X, in cui 66MHz x 4byte x 4 = 1056MB/s. AOpen è stata la prima azienda a supportare le schede madri dotate di AGP 4X, sia con la AX6C (Intel 820) che con la MX64/AX64 (VIA 694x), a partire da Ottobre 1999.

AMR (Audio/Modem Riser)

Il circuito <u>CODEC</u> della soluzione audio/modem AC97 può essere collocato sulla scheda madre o su di una scheda "riser" (scheda AMR) che si inserisce sulla scheda madre tramite un connettore AMR.

AOpen Bonus Pack CD

Un disco accluso alle schede madri AOpen, contenente i driver della scheda madre, Acrobat Reader per il manuale in linea <u>PDF</u> ed altre utili utilità.

APM

Diversamente dall' <u>ACPI</u>, il BIOS controlla la maggior parte delle funzioni di risparmio energia APM. La Sospensione su Hard Disk di AOpen è un ottimo esempio della gestione risparmio energia APM.

ATA/66

L' ATA/66 utilizza entrambe le fasi ascendente e discendente del segnale e raddoppia la velocità di trasferimento dati dell'<u>UDMA/33</u>. La velocità di trasferimento dati è 4 volte quella della modalità PIO 4 o DMA 2, cioè 16.6MB/s x4 = 66MB/s. Per utilizzare l'ATA/66, è necessario uno speciale cavo IDE ATA/66.

ATA/100

ATA/100 è una nuova specifica IDE in fase di sviluppo. L' ATA/100 utilizza entrambe le fasi ascendente e discendente del segnale come nell'<u>ATA/66</u> ma la durata del ciclo di clock è ridotta a 40ns. La velocità di trasferimento dati è (1/40ns) x 2 bytes x 2 = 100MB/s. Per utilizzare l' ATA/100, è necessario uno speciale cavo IDE a 80-fili, come nell' ATA/66.

BIOS (Basic Input/Output System)

Il BIOS è un insieme di routine/programmi di "assemblaggio" che si trova nell'<u>EPROM</u> o <u>Flash ROM</u>. Il BIOS controlla i dispositivi di Ingresso/Uscita ed altri dispositivi hardware della scheda madre. In generale, per fornire una portabilità indipendente dall'hardware, viene richiesto al sistema operativo ed ai driver di accedere al BIOS, senza accedere direttamente ai dispositivi hardware.



Bus Master IDE (DMA mode)

Il tradizionale PIO (I/O Programmabile) IDE richiede il coinvolgimento della CPU in tutte le attività dell'accesso IDE, incluse le attese per gli eventi meccanici. Per ridurre il carico di lavoro della CPU, il dispositivo bus master IDE trasferisce i dati da/verso la memoria senza interrompere la CPU, e rende libera la CPU di operare mentre i dati vengono trasferiti tra la memoria ed il dispositivo IDE. Sono necessari il driver bus master IDE ed un HDD bus master IDE per supportare la modalità bus master IDE.

CODEC (Coding and Decoding)

Normalmente, CODEC indica un circuito che può effettuare la conversione da digitale in analogico ed anche la conversione da analogico in digitale. Fa parte della soluzione audio/modem <u>AC97</u>.

DIMM (Dual In Line Memory Module)

Il socket DIMM possiede in totale 168-pin e supporta dati a 64-bit. Può essere a faccia singola o doppia, i segnali dei contatti dorati su ogni faccia del PCB sono differenti, perciò viene chiamato "Dual In Line". Quasi tutti i moduli DIMM sono fatti con <u>SDRAM</u>, che opera a 3.3V. Notate che alcuni vecchi DIMM sono fatti con FPM/<u>EDO</u> e funzionano solo a 5V. Non confondeteli con i SDRAM DIMM.



ECC (Error Checking and Correction)

La modalità ECC necessita di 8 bits ECC per dati a 64-bit. Ogni volta che si accede alla memoria, i bits ECC sono aggiornati e controllati da uno speciale algoritmo. L'algoritmo ECC possiede la capacità di rilevare errori a doppio-bit e correggere automaticamente errori a singolo-bit, mentre la modalità "parità" può solo rilevare errori a singolo-bit.

EDO (Extended Data Output) Memory

La teconlogia EDO DRAM è in pratica molto simile alla FPM (Modalità Fast Page). Diversamente dalla FPM tradizionale, che fissa i dati prodotti in memoria in tre stati per cominciare l'attività di pre-carica, la EDO DRAM mantiene validi i dati in memoria fino al nuovo ciclo di accesso alla memoria; questo è simile all'effetto "pipeline" (condotto) ed elimina uno stato di clock.

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Anche nota come E²PROM. Sia la EEPROM che la <u>Flash ROM</u> possono essere riprogrammate con segnali elettronici, ma la tecnologia d'interfaccia è differente. La EEPROM è molto più piccola della flash ROM come dimensioni; la scheda madre AOpen utilizza la EEPROM per il design senza-ponticelli e senza-batteria.



EPROM (Erasable Programmable ROM)

Una scheda madre tradizionale conserva il codice del BIOS nella EPROM. La EPROM può essere cancellata solo dalla luce ultra-violetta (UV). Se si deve aggiornare il BIOS, è necessario rimuovere la EPROM dalla scheda madre, cancellarla con luce UV, ri-programmarla, e quindi reinserirla.

EV6 Bus

EV6 Bus deriva dalla tecnologia del processore Alpha della Digital Equipment Corporation. Il bus EV6 utilizza entrambe le fasi ascendente e discendente del segnale di clock per trasferire i dati, in maniera simile alla DDR SDRAM o al bus ATA/66 IDE.

Velocità Bus EV6 = clock del bus esterno della CPU x 2.

Per esempio, il bus EV6 a 200 MHz utilizza attualmente un clock del bus esterno a 100 MHz, ma la velocità equivalente è di 200 MHz.

FCC DoC (Declaration of Conformity)

La DoC (Dichiarazione di Conformità) è lo standard di certificazione per componenti prevista dalla normativa FCC EMI. Questo standard consente ad un componente DIY (come la scheda madre) di applicare l'etichetta DoC separatamente, senza la schermatura del case.



FC-PGA

FC significa Flip Chip, FC-PGA è un nuovo involucro della Intel per le CPU Pentium III. Può essere inserito nel socket SKT370, ma richiede alla scheda madre l'aggiunta di alcuni segnali al socket 370. In pratica, la scheda madre deve essere riprogettata. Intel sta distribuendo CPU FC-PGA 370 e cessando la produzione di CPU Slot1.

Flash ROM

La Flash ROM può essere ri-programmata con segnali elettronici. Risulta più facile aggiornare il BIOS con un applicativo di riprogrammazione, ma è anche più facilmente infettata da virus. A causa dell'aumento delle nuove funzionalità, la dimensione del BIOS è passata da 64KB a 256KB (2M bit). AOpen AX5T è la prima scheda ad implementare la Flash ROM a 256KB (2Mbit). Adesso la dimensione della flash ROM sta passando a 4M bit sulle schede madri AX6C (Intel 820) e MX3W (Intel 810).

FSB (Front Side Bus) Clock

FSB Clock significa clock del bus esterno della CPU. Clock interno CPU = FSB Clock CPU x Moltiplicatore di Clock CPU I2C Bus

Vedi <u>SMBus</u>.



P1394

P1394 (IEEE 1394) è uno standard per un bus di periferica seriale ad alta velocità. Diversamente dallo <u>USB</u> a bassa o media velocità, il P1394 supporta dai 50 ai 1000Mbit/s e può essere usato per la videocamera, il disco e la rete (LAN).

Parity Bit

La modalità "parità" usa 1 bit di parità per ogni byte, normalmente è la modalità di parità esatta; cioé, ogni volta che i dati in memoria vengono aggiornati, il bit di parità verrà adattato in modo da avere un conto pari di "1" per ogni byte. La volta successiva, se in memoria viene letto un numero dispari di "1", si è verificato un errore di parità e questo è chiamato rilevamento di errore a singolo bit.

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Nelle CPU Socket 7, una lettura di dati "a raffica" richiede quattro QWord (Quad-word, 4x16 = 64 bits). La PBSRAM necessita solamente del tempo di decodifica di un indirizzo ed invia automaticamente le QWords rimanenti alla CPU secondo una sequenza predefinita. Normalmente, essa è 3-1-1-1, in totale 6 clock, che è più veloce della SRAM asincrona. La PBSRAM viene spesso usata nella cache L2 (2° livello) delle CPU Socket 7. Le CPU Slot 1 e Socket 370 non necessitano di PBSRAM.

PC100 DIMM

<u>SDRAM</u> DIMM che supporta un clock del bus <u>FSB</u> della CPU a 100MHz.

AOpen

Manuale In Linea

PC133 DIMM

SDRAM DIMM che supporta un clock del bus FSB della CPU a 133MHz.

PDF Format

Un formato di file per documenti elettronici; il formato PDF è indipendente dalla piattaforma, potete leggere un file PDF sotto Windows, Unix, Linux, Mac... con differenti lettori PDF. Potete anche leggere un file PDF con un browser web come IE e Netscape, ma prima dovete installare il componente aggiuntivo PDF (Incluso in Acrobat Reader).

PnP (Plug and Play)

La specifica PnP propone un'interfaccia di registro standard sia per il BIOS che per il sistema operativo (come Windows 95). Questi registri vengono usati dal BIOS e dal sistema operativo per configurare le risorse di sistema ed evitare ogni conflitto. Gli IRQ/DMA/Memoria saranno allocati automaticamente dal BIOS o sistema operativo PnP. Attualmente, quasi tutte le schede PCI e la maggior parte delle schede ISA sono già pronte per il PnP.

POST (Power-On Self Test)

La procedura di auto-test del BIOS dopo l'accensione, a volte, è la prima o la seconda schermata che appare sul vostro monitor durante l'avvio del sistema.


RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus è una tecnologia di memoria che utilizza una modalità di trasferimento dati "a grande raffica". Teoricamente, la velocità di trasferimento dati dovrebbe essere più alta della <u>SDRAM</u>. RDRAM funziona a cascata nel canale. Nell'Intel 820, solo un canale RDRAM è supportato, con dati a 16-bit per canale, e questo canale può avere al massimo 32 dispositivi RDRAM, non importa quanti socket <u>RIMM</u> ci siano.

RIMM

Modulo di memoria a 184-pin che supporta la tecnologia di memoria <u>RDRAM</u>. Un modulo di memoria RIMM può contenere fino ad un massimo di 16 dispositivi RDRAM.

SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM è una delle tecnologie DRAM che consente alla DRAM di utilizzare lo stesso clock del bus esterno della CPU (<u>EDO</u> e FPM sono asincrone e non hanno segnali di clock). E' simile alla <u>PBSRAM</u> nell'utilizzo della modalità di trasferimento dati "a raffica". SDRAM è disponibile come <u>DIMM</u> da 168-pin a 64-bit ed opera a 3.3V. AOpen è la prima azienda a supportare i DIMM a doppia-SDRAM su scheda (AP5V), fin dal Q1 1996



SIMM (Single In Line Memory Module)

Il socket SIMM è a soli 72-pin, ed è solo a faccia singola. I segnali dei contatti dorati su ciascuna faccia del PCB sono identici. Per questo era stata chiamata "Single In Line". I SIMM sono fatti con FPM o <u>EDO</u> DRAM e supporta dati a 32-bit. I SIMM sono stati eliminati nella progettazione delle schede madri attuali.

SMBus (System Management Bus)

SMBus è anche chiamato bus I2C. E' un bus a due-fili sviluppato per la comunicazione tra componenti (specialmente per IC semiconduttori). Ad esempio, impostare il clock del generatore di clock per le schede madri senza-ponticelli. La velocità di trasferimento dati del SMBus è di soli 100Kbit/s; esso consente ad un "host" (ospite) di comunicare con la CPU e molti master e slave per inviare/ricevere messaggi.

SPD (Serial Presence Detect)

SPD è un piccolo dispositivo ROM o <u>EEPROM</u> che si trova sui <u>DIMM</u> o <u>RIMM</u>. SPD contiene informazioni sul modulo di memoria come la sincronizzazione della DRAM e parametri del chip. SPD può essere utilizzato dal <u>BIOS</u> per stabilire la migliore sincronizzazione per questo DIMM o RIMM.



Ultra DMA/33

Diversamente dalla modalità PIO/DMA classica, che usa solo la fase ascendente del segnale di comando IDE per trasferire dati, l'UDMA/33 usa sia la fase ascendente che discendente, e la velocità di trasferimento dati è il doppio delle modalità PIO 4 o DMA 2.

16.6MB/s x2 = 33MB/s

USB (Universal Serial Bus)

USB è un bus di periferica seriale a 4-pin, capace di connettere in cascata periferiche a bassa/media velocità (meno di 10Mbit/s) come tastiera, mouse, joystick, scanner, stampante e modem. Grazie all'USB, il tradizionale groviglio di cavi del pannello posteriore del vostro PC può essere eliminato.

ZIP file

Un formato di file compresso per ridurre le dimensioni del file. Per decomprimere un file, eseguite il programma shareware PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>) in DOS ed altri sistemi operativi o WINZIP (<u>http://www.winzip.com/</u>) in ambiente windows.



Risoluzione dei Problemi



Manuale In Linea



Manuale In Linea





Manuale In Linea

MK33



Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto i prodotti AOpen. Fornire al nostro cliente la migliore e più veloce assistenza è per noi una priorità assoluta. Tuttavia, riceviamo molte e-mail e telefonate ogni giorno in tutto il mondo, ed è molto difficile per noi servire tutti tempestivamente. Noi vi consigliamo di seguire le procedure sotto e di cercare aiuto prima di contattarci. Con il vostro aiuto, potremo continuare a fornire il miglior servizio di assistenza ad un maggior numero di clienti.

Vi ringraziamo infinitamente per la vostra comprensione!

Il Gruppo di Supporto Tecnico AOpen



Manuale In Linea: Vi preghiamo di controllare con cura il manuale e di assicurarvi che le impostazioni dei ponticelli e la procedura di installazione siano corretti. <u>http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm</u>



Rapporti sui Test: Noi vi consigliamo di scegliere scheda madre/schede/dispositivi in base ai rapporti sui test di compatibilità per l'assemblaggio del vostro PC. http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm



FAQ: Le FAQ (Domande Poste Frequentemente) più recenti possono contenere la soluzione al vostro problema. http://www.aopen.com.tw/tech/fag/default.htm



Programmi da Scaricare: Controllate questa tabella per ottenere le versioni più aggiornate di BIOS/applicativi e driver. http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm



Gruppo di Discussione: E' probabile che la risposta al vostro problema sia già stata data dal nostro ingegnere del supporto tecnico o da utenti professionali, all'interno del gruppo di discussione.

http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm



Contattate i Distributori/Rivenditori: Noi vendiamo i nostri prodotti attraverso rivenditori ed assemblatori. Loro dovrebbero conoscere molto bene la configurazione del vostro sistema ed essere in grado di risolvere il vostro problema in modo più efficiente di noi. Dopo tutto, la qualità della loro assistenza è un dato importante da tenere presente la prossima volta che vorrete comprare qualcos'altro da loro.





Contattate Noi: Vi preghiamo di preparare una descrizione dettagliata della configurazione di sistema e dei segnali di errore prima di contattarci. Il **codice prodotto**, il **codice seriale** e la **versione del BIOS** sono molto utili.

Codice Prodotto e Codice Seriale

Il Codice Prodotto ed il Codice Seriale sono stampati sull'etichetta col codice a barre. Potete trovare questa etichetta col codice a barre all'esterno della confezione, su slot ISA/CPU o sul lato componenti del PCB. Ad esempio:



P/N: 91.88110.201 è il codice prodotto, S/N: 91949378KN73 è il codice seriale.



Manuale In Linea

Nome del modello e versione del BIOS

Il nome del modello e la versione del BIOS si trovano nell'angolo superiore sinistro della prima schermata di avvio (schermata <u>POST</u>). Ad esempio:



MK33 è il nome del modello di scheda madre, R1.20 è la versione del BIOS.



Manuale In Linea

Web: http://www.aopen.com

Email : Contattateci	via email attraverso il	modulo di contatto qui sotto.
----------------------	-------------------------	-------------------------------

Inglese	http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
Giapponese	http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
Cinese	http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
Tedesco	http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
Cinese Semplificato	http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

TEL:		
	USA	650-827-9688
	Paesi Bassi	+31 73-645-9516
	Cina	(86) 755-375-3013
	Taiwan	(886) 2-2696-1333
	Germania	+49 (0) 2102-157-700

